



DİZEL MOTOR
JENERATÖR GRUBU
KULLANIM ve BAKIM
EL KİTABI

DIESEL GENERATING SETS
INSTALLATION
RECOMMENDATIONS
AND OPERATIONS MANUAL



55-3000 kVA

DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU

KULLANIM VE BAKIM

EL KİTABI



ÜRETİCİ FİRMA

AKSA JENERATÖR SAN. A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:10
34805, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
T : +90 216 444 4 630
F : +90 216 681 57 81
aksa@aksa.com.tr

YETKİLİ SERVİS

AKSA SERVİS & YEDEK PARÇA

Muratbey Beldesi, Güney Giriş Caddesi
No: 8 34540 Çatalca / İSTANBUL
T: +90 212 887 11 11
F: +90 212 887 10 20
info@aksaservis.com.tr

SAYIN AKSA JENERATÖR KULLANICISI;

Öncelikle, Aksa Jeneratör' ü seçtiniz için teşekkür ederiz.

Bu Kullanma ve Bakım El kitabı sizlere Aksa jeneratör sistemini tanıtmak amacıyla hazırlanmış ve geliştirilmiştir.

Bu kitap jeneratörün yerlesimi, çalıştırılması ve bakımı hakkında genel bilgiler vermektedir.

Ayrıca almış olduğunuz jeneratörle ilgili genel bilgiler, tablolar ve semalarda verilmüştür.

Genel emniyet tedbirlerini almadan jeneratörünüüz asla çalıştmayınız, bakım ve onarımını yapmayınız.

Kitapta verilmiş olan talimatlara uygunuz takdirde jeneratörü sorunsuz kullanabileceksiniz.

Aksa önceden haber vermeden kullanım kitabında yapacağı değişiklik hakkını saklı tutar.

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | GİRİŞ..... | 1 |
| 1.1. | Dizel Jeneratör Grubu ve Standart Donanımları..... | 1 |
| 1.2. | Jeneratörün Teslim Alınması..... | 2 |
| 1.3. | Müşterinin Yapacağı Montajlar..... | 2 |
| 1.4. | Jeneratörü Çalıştıracak, Ayar veya Onarım Yapacak Elemanlar | 2 |
| 1.5. | Çevre Koruma Önlemleri..... | 3 |
| 1.6. | Enerji Tüketimi Açısından Jeneratörü Verimli Kullanma..... | 3 |
| 2. | DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR | 3 |
| 2.1. | Genel..... | 3 |
| 2.2. | Yerleşim, Taşıma Ve Çekme..... | 4 |
| 2.3. | Yangın Ve Patlama | 4 |
| 2.4. | Mekanik..... | 4 |
| 2.5. | Kimyasal..... | 5 |
| 2.6. | Gürültü | 5 |
| 2.7. | Elektriksel..... | 5 |
| 2.8. | Elektriksel Çarpmalara Karşı İlk Yardım..... | 5 |
| 3. | JENERATÖR TARİFİ VE PARÇALARI..... | 6 |
| 3.1. | Genel Tanım..... | 6 |
| 3.2. | Jeneratör Ana Parçaları..... | 7 |
| 3.3. | Dizel Motor..... | 7 |
| 3.4. | Motor Elektrik Sistemi..... | 8 |
| 3.5. | Soğutma Sistemi..... | 8 |
| 3.6. | Alternatör..... | 8 |
| 3.7. | Kaplin | 8 |
| 3.8. | Şase Ve Yakıt Tankı | 8 |
| 3.9. | Titreşim İzolatörleri..... | 8 |
| 3.10. | Susturucu Ve Egzoz Sistemi..... | 8 |
| 3.11. | Kontrol Sistemi..... | 8 |
| 4. | ELEKTRİKLİ START SİSTEMLERİ | 8 |
| 4.1. | Akü Sistemleri..... | 8 |
| 4.2. | Bakımlı Tip Akülerı | 8 |
| 4.3. | Bakımsız Tip Aküler..... | 9 |
| 4.4. | Start Yardımcılar..... | 9 |
| 5. | SAĞLIK VE EMNİYET..... | 10 |
| 5.1. | Yangından Korunma..... | 10 |
| 5.2. | Egzoz Gazları..... | 10 |
| 5.3. | Hareketli Parçalar..... | 10 |
| 5.4. | Tehlikeli Voltaj..... | 10 |
| 5.5. | Su..... | 11 |
| 5.6. | Soğutma Sivisi Ve Yakıt | 11 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 6. | JENERATÖR GRUBU KONTROL SİSTEMİ | 11 |
| 6.1. | P732 Pano Özellikleri..... | 11 |
| 6.2. | P602 Pano Özellikleri..... | 13 |
| 6.3. | İkonlar ve LCD tanımlaması..... | 14 |
| 6.4. | Elektronik Akü Şarj Cihazı..... | 15 |
| 6.5. | Kontrol Sistemi Seçenekleri | 15 |
| 6.6. | İsıtıcılar..... | 15 |
| 6.7. | Elektrikli Yakıt Transfer Pompaları..... | 15 |
| 6.8. | Devir/Voltaj Ayarı..... | 15 |
| 7. | KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR | 15 |
| 7.1. | Jeneratörü Çalıştırmadan Önce Yapılması Gereken Kontrol ve İşlemler..... | 15 |
| 7.2. | Jeneratör Çalıştıktan Sonra Yapılacak İşlemler | 16 |
| 8. | YAĞLAMA YAĞI | 16 |
| 8.1. | Yağ Performans Özellikleri | 16 |
| 8.2. | Cummins Dizel Motorlar İçin Yağ Tavsiyesi | 16 |
| 9. | JENERATÖR BAKIMI | 17 |
| 9.1. | Jeneratör Seti Bakım Programı | 17 |
| 9.2. | Periyodik Bakım Çizelgesi..... | 17 |
| 10. | DİZEL MOTOR ARIZALARI VE GİDERİLMESİ | 19 |
| 11. | ALTERNATÖR | 20 |
| 11.1. | Genel..... | 20 |
| 11.2. | Yapı Ve Elemanlar | 20 |
| 11.3. | Elektrik Enerjisinin Üretilmesi | 21 |
| 11.4. | AVR(Otomatik Voltaj Regülatörü) | 21 |
| 11.5. | İzolasyon Testi..... | 21 |
| 11.6. | Meccalte Alternatör Anızaları Ve Giderilmesi..... | 22 |
| 12. | JENERATÖRÜ DEPOLAMA | 22 |
| 12.1. | Dizel Motorun Depolanması..... | 22 |
| 12.2. | Alternatörün Depolanması..... | 23 |
| 12.3. | Akünün Depolanması..... | 23 |
| 13. | GARANTİ, SERVİS VE ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ | 23 |
| 14. | KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR | 24 |
| 15. | MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI | 26 |

EKLER;

- KONTROL PANOSU ŞEMALARI
- AKSA JENERATÖR YETKİLİ SERVİS NOKTALARI
- AKSA JENERATÖR YURTDIŞI SATIŞ NOKTALARI
- AKSA JENERATÖR UYGUNLUK BEYANI
- GARANTİ BELGELERİ

I. GİRİŞ

Aksa Jeneratörler; soğutma suyu ve antifrizi, yakıt, yağlama yağı ve şarjlı akünün sağlanması durumunda, götürüldüğü yerde hemen devreye verilecek şekilde tasarlanmıştır.

Uzun yılların verdiği deneyim ile AKSA, verimli, güvenilir ve kaliteli jeneratörler üretir.

Bu Kullanım ve Bakım El Kitabı, kullanıcının jeneratörü kolayca kullanması ve bakımını yapmasına yardım amacıyla hazırlanmıştır, onarım, montaj ve kurulum kitabı değildir. Montaj ve kurulum için ayrıca bir kitap jeneratör setleri ile beraber verilmektedir. Jeneratör setinin kurulumu bu kitapta bulunan tavsiyeler doğrultusunda yapılmalıdır.

Bu kitapta verilen tavsiye ve kurallara uyulması halinde jeneratör uzun süre maksimum performans ve verimde çalışacaktır. Bu nedenle aşağıda yazılı tavsiyelere uyulması uygun olacaktır.

1) Kirli ve tozlu ortamda jeneratörün düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla daha sık bakım yapmaya dikkat edilmelidir.

2) Her zaman ayarlar ve onarımlar, bu işi yapmak için yetkili ve eğitimli bir kişi tarafından yapılmalıdır.

3) Her jeneratör, şase üzerine yapıştırılmış etiket üzerinde gösterilen bir model ve seri numarasına sahiptir. Ayrıca bu etiket üzerinde jeneratörün imalat tarihi, gerilimi, akımı, kVA cinsinden gücü, frekansı, güç faktörü ve ağırlığı verilmiştir. Bu etiket bilgileri yedek parça siparişi, garantiinin işlemesi veya servis sağlanması için gereklidir.

4) Tavsiye edilen yağlama yağı, soğutma suyu ve yakıtın kullanılması.


5) Orijinal motor – jeneratör parçalarının kullanılması.

6) Aksa yetkili servislerinin kullanılması.

7) Tavsiye edilen emniyet ve montajla ilgili tedbirlerin alınması

8) Dizel jeneratör grupları TS ISO 8528 standartlarına uygun olarak üretimi yapılmaktadır.

9) Açıkset gruplar açık alanda kullanım için tasarlanmıştır. Yağmura karşı korumak için tesis edilen bir sundurma altında ya da karkas yapınlarda gürültü yalıtımı uygun ya da yeterli olmayacağından grup bu şartlarda kullanılmamalıdır.



Şekil 1.1. AKSA Jeneratör Grup Etiketi

Herhangi bir ihtiyaç durumunda Aksa Servis ve Yedek Parça Şirketi ve yetkili bayisini arayınız.

I.1. Dizel jeneratör grubu ve standart donanımları

Dizel jeneratör grupları ve standart donanımları jeneratör ile birlikte fabrika çıkışlı kamyon üstü teslim edilirler. Açık tip ve kabinli tip olarak üretilen jeneratörlerde, donanım özellikleri aşağıda verilmiştir.

- Açık tip jeneratör ile verilen donanımlar;
- Titreşim önleyici takozlarla şasesine montajı yapılmış; dizel motor ve alternatör.
 - Dizel motora montajlı radyatör ve soğutma fanı.
 - Şaseye entegre edilmiş yakıt tankı.
 - 825kVA üzeri güverte jeneratörlerde ruptan ayrı yakıt tankı.
 - Yakıt hortumları.
 - Start aküsü, sehpası ve bağlantı kabloları.
 - Jeneratör grubu yanında montajı yapılmamış endüstriyel tip egzoz susturucusu.
- Kabinli tip jeneratör ile verilen donanımlar;
- Titreşim önleyici takozlarla şasesine montajı yapılmış; dizel motor ve alternatör.
 - Ses izolasyon kabini.
 - Dizel motora montajlı radyatör ve soğutma fanı.
 - Şaseye entegre edilmiş yakıt tankı.
 - Yakıt tankı, 825kva dahil şasede, 825kva üstü kabin içinde.
 - Yakıt hortumları.
 - Start aküsü, sehpası ve bağlantı kabloları.
 - 1100 kVA dahil kabin içine montajı yapılmış résidental tip egzoz susturucusu. 1100 kVA üstü susturucu grup yanında montajı yapılacak şekilde verilir.

Müşteri talebine bağlı olarak jeneratör odası için gerekli ses kesici bariyerler, havalandırma kanalları, panjurlar, özel susturucular ayrıca teklif edilmektedir.

Müşteri tarafından jeneratör grubuna yağlama yağı, soğutma sıvısı, yakıt ikmalleri yapıldığında ve güç kabloları temini ve bağlantılı yapılanlığında jeneratör grubu çalışmaya hazırlanmış olur. Jeneratörün ilk devreye verilme işlemi; garanti işleminin geçerli olması için, Aksa yetkili servisinin start işlemini yapması gereklidir. Aksa servis elemanları tarafından tüm bağlantılar kontrol edildikten sonra jeneratör çalıştırılır, sistem kontrolleri yapılır ve müsteriye teslim edilir.

I.2. Jeneratörün teslim alınması

Jeneratörünüze teslim aldığınızda cihazın tam ve iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. Jeneratörün dikkatle taşınması gereklidir. Cihaz hemen kullanılmayacaksaksa, zarar görmeyeceği bir depoya, uygun bir şekilde konulabilir. **ÖNEMLİ:** Teslimat sırasında herhangi bir eksiklik veya hasar tespit edilirse teslimatı yapan kişiye bütün hasarları nakliye makbuzu üzerine not ettiriniz ve imzasını atın. Eğer kayıp veya hasarlı malzeme teslimattan sonra fark edilirse hasarlı malzemeleri ayırmız ve nakliyeci ile şikayet prosedürleri için teması geçiniz. Kayıp ve hasarlı parçalar garanti kapsamında değildir.

I.3. Müşterinin yapacağı montajlar

Fabrika çıkıştı kamyon üstü teslim edilen jeneratör grubu ve donanımlarının nakliye ve montaj sorumluluğu müsteri tarafından yerine getirilir.

Müşteri talebine bağlı olarak firmamız ve yetkili bayileri montaj keşfini yaptıktan sonra, jeneratörün müsteri sistemi besleyecek şekilde anahtar teslimi hizmet işi için teklifini ayrıca vermektedir.

Jeneratör grubunu taşıyacak, yerine koyacak ve montajını yapacak elemanların, bu konuları bilen, eğitim almış, tecrübeli ve yetkili olması gereklidir. Aksa yetkili servisleri, uygun jeneratör montajının yapılması için gözetmenlik (supervisor) hizmetlerini ayrıca vermektedirler.

Jeneratörün devreye verilmesi için müsterinin yapması ve uzman elemanlara yaptırması gereken işler;

- Jeneratör odasının ve zemininin montaj kitabında belirtildiği şekilde hazırlanması, inşaat işinin gerçekleştirilmesi.
- Egzoz sistemi için gereken malzemelerin temin edil-

mesi ve uzman elemanlara montajının yaptırılması.

- Havalandırma kanalları, körküllü branda, panjurların temini ve uzman elemanlara montajının yaptırılması.
- Jeneratörler için kaide betonunun montaj kitabında ifade edildiği şekilde yapılması.
- Yakıt sisteminin ilgili yönetmeliklere göre uzman elemanlara yaptırılması.
- Yangına karşı koruyucu donanımların sağlanması.
- Güç ve kumanda kablolarının montaj kitabında belirtildiği şekilde uygun kesitte temin edilmesi ve uzman elemanlara tesisatının yaptırılması.
- Müsteri dağıtım panosunda jeneratörden beslenecek yükleri ayırmaya işleminin uzman elemana yapılması.
- Jeneratör/Şebeke güç transfer panosunun temini ve uzman elemanlara montajının yaptırılması.
- Montaj kitabında belirtildiği şekilde soğutma suyu, antifriz, yağlama yağı ve yakıtın temin edilmesi.

Yukanda yazılı işlemler gerçekleştirildikten sonra Aksa yetkili servisine devreye verme işlemi için haber verilir. Jeneratör grubu, Aksa yetkili servisleri tarafından tüm montaj kontrolleri yapıldıktan sonra, çalıştırılır ve devreye verilmesi işlemi yerine getirilir. Jeneratör grubu müsteri yükleri ile tecrübe edilir ve teslim formu ile teslim edilir.

I.4. Jeneratörü çalıştıracak, ayar, bakım veya onarım yapacak elemanların özellikleri

Jeneratör grubu sadece eğitim almış ve yetkili kişi tarafından çalıştırılmalıdır.

Aksa jeneratör cihazları üzerinde çalışma, ayar, bakım veya onarım yapacak elemanların doğru yetenekte seçilmesi gereklidir. İçin her bir türü için, uygun eğitimi almış ve beceriye sahip, görevlendirilecek operatörlerin seçilmesi gereklidir. Aksa yetkili servislerinde ilgili işlemleri yapacak elemanlar mevcuttur.

Yetenek seviyesi I: Operatör

Operatör; tüm yönleri ile grubu çalışma ile ilişkili butonları ve emniyet durumları hakkında eğitim almış ve konuları bilen kişidir.

Yetenek seviyesi 2: Motor teknisyeni

Motor teknisyeni; operatör gibi jeneratörün çalıştırılması ile ilgili eğitim almıştır. İlaveten, motor teknisyeni; motor manuelinde tarif edildiği şekilde motor onarım

ve bakım eğitimini almıştır. Motor teknisyeni, elektrikle çalışan (enerjili) cihazlar üzerinde çalışma yapamaz.

Yetenek seviyesi 3: Elektrik teknisyeni

Elektrik teknisyeni; her ikisi operatör ve motor teknisyeninin yeterliliğine sahiptir. İlaveten elektrik teknisyeni, elektrik arızalarını onarabilir. Buna çalışan (enerjili) elektrikli cihazlar dahil çalışma yapabilir.

Yetenek seviyesi 4: Uzman

Yetenekli uzman; üretici veya onun bayisi tarafından karmaşık onarımlar veya cihaz üzerinde değişiklik yapmak için gönderilir.

Genel olarak tavsiye edilen husus, jeneratörün çalıştırılması için 2 operatörün yeterli olduğunu, daha fazla operatör güvenlik açısından zafra sebebiyet verebilir. Yetkisiz elemanların jeneratör grubuna müdahale etmesine izin vermeyiniz. Üreticinin yazılı izni alınmadan yapılan değişiklikler, ilaveler veya dönüştürmeler yapılması ve orijinal olmayan parçaların kullanılmasından doğacak hasarlardan, üretici sorumluluk kabul etmez.

I.5. Çevre Koruma Önlemleri

Çevreyi rahatsız etmemek ve gürültü kirliliğine neden olmamak için jeneratörü çalıştıracağınız yeri seçerken dikkatli olunuz. Jeneratörü olabildiğince çevreyi daha az rahatsız edecek, sesin yankı yapmayacağı yerlerde kullanınız. Eğer böyle bir ortam sağlanamıyorsa, gerekli hallerde ses yalıtımlı jeneratör kabini kullanılması tavsiye edilir veya jeneratör odasına ses yalıtımı yapılabilir. Ayrıca özel egzoz susturucusu kullanılır.

Motorun yağına yere ya da atık su kanalına değil uygun bir kaba boşaltınız ve birkötürün. Yağ tedarik firmasından atık yağların toplanması hakkında bilgi alınız ve ilgili yere teslimini sağlayınız. Petrol türevlerinin (yağ, yaktır) doğaya karışması engellenmelidir, toprak, akarsu ve deniz ile teması durumunda toprak, akarsu ve deniz kullanılamaz duruma gelmektedir.

Jeneratörün ağaçlık veya çalılık bir alanda kullanılması halinde yangın tehlikesi olabilir. Bunu önlemek için Jeneratörün çevresi dikkatle temizlenmelidir.

Kullanım zamanı dolmuş veya hasar gören aküler, akü tedarikçinize teslim ediniz. Akülerin geri dönüşümü yapılmamekte ve zehirli atıkların; asit, kurşun gibi madde-lerin doğaya karışması engellenmelidir.

I.6. Enerji tüketimi açısından jeneratörü verimli kullanma;

Yakit tüketiminin (enerji tüketiminin) verimli olması:

- Jeneratör havalandırmalarının montaj kılavuzda tavsiye edildiği şekilde yapılması.
 - Jeneratör rutin bakımlarının zamanında yapılması.
 - Jeneratörün aşın yükte kullanılmaması, daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.
 - Aşınan parçaların (segman, gömlek, piston, yatak) yenisileştirilmesi.
 - Dizel motorun enjektörlerinin temiz ve ayarının yapılmış olması.
 - Hava filtresinin temiz olması.
 - Motorun supap ayarlarının zamanında yapılması.
 - Jeneratörün düşük yükte kullanılması (prime yükün %30'unun altında), yakıt ve yağ tüketimini artırır. Motorun hasar görmesine sebep olur.
- Yukanda yazılı özelliklerin yerine getirilmesi durumunda, yakıt tüketiminin verimli ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

2. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

2.1. Genel

Jeneratör doğru kullanılması halinde tamamen güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte güvenlik sorumluluğu jeneratörü kuran, işleten ve bakımı yapan kişilere aittir. Eğer belirtilen güvenlik önlemleri uygulanmış ise kaza ihtimali çok azdır. Herhangi bir teknik operasyon veya işlem yapmadan önce gerekli emniyeti sağlamak operasyon veya işlemi yapan kişiye aittir. Jeneratör yalnızca yetkili ve eğitimli kişiler tarafından çalıştırılabilir.

Uyarılar

! Jeneratöre bakım yapmadan veya jeneratörü çalıştmadan önce kitaptaki tüm uyarıları okuyunuz ve anlayınız.

! Bu kitaptaki prosedür, talimat ve güvenlik önlemlerine uygulamaması halinde kaza ve yaralanmaların artması muhtemeldir.

! Bilinen emniyetsiz bir durumda jeneratörü asla çalışmazsınız.

! Eğer jeneratörde emniyetsiz bir durum var ise, tehlike uyarısı koynuz ve akünün negatif (-) kutbunun bağlantısını keserek bu olumsuz durum düzeltilene kadar

jeneratörün çalışmasını engelleyiniz.

! Jeneratöre bakım veya temizlik yapmadan önce akünün negatif (-) kutubunun bağlantısını kesiniz.

! Jeneratör standartlara uygun şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

2.2. Yerleşim, taşıma ve Çekme

Aşağıdaki emniyet tedbirlerini dikkate alınır.

Uyarılar

! Elektriksel bağlantıları, ilgili standartlara uygun şekilde yapınız. Bu standartlara topraklama ve toprak hataları dahildir.

! Jeneratörler için yapılan yakıt depolama sistemlerinin ilgili kodlara, standartlara ve diğer gerekliye uygun şekilde kurulduğundan emin olunuz.

! Motor egzoz gazları personel için tehlikelidir. Kapalı mahallerde bulunan bütün jeneratörlerin egzoz gazları ilgili standartlara uygun sızdırmaz siyah borular ile dışarıya atılmalıdır. Sıcak egzoz susturucusu ve egzoz boruları yanabilecek maddelerin teması ve personelin dokunmasına karşı korunmalıdır. Egzoz gazının tehlikesiz olarak dışarı atılmasını sağlayınız.

! Jeneratörü, alternatör ve motor kaldırma halkalarını kullanarak kaldırımayınız. Jeneratörü kaldırımk için şasede bulunan kaldırma noktalarını kullanınız. Kabinli jeneratörlerde kabinin üst kısmında bulunan kaldırma noktaları da kullanılabilir.



! Kaldırma araçları ve destek yapılarının sağlam ve jeneratörü taşıyabilecek kapasitede olduğundan emin olunuz.

! Jeneratör kaldırıldığı zaman, tüm personel jeneratör etrafından uzak tutulmalıdır.

! Römorklu jeneratörü çekeren tüm trafik kurallarına, standartlara ve diğer düzenlemelere dikkat ediniz. Bunların içinde yönetmeliklerde açıkça belirtilen gerekli donanımlar ve hız sınırları da vardır.

! Personelin mobil jeneratör üzerinde seyahat etmesine izin vermeyiniz. Personelin, çekme demiri üzerinde veya mobil jeneratör ile çekici araç arasında durmasına izin vermeyiniz.

! Özel olarak tasarılanmadıkça jeneratörü tehlikeli olarak sınıflandırılan bir çevrede kurmayınız ve çalıştmayınız.

! Jeneratör seti kurulumu da 'Akça Dizel Motor Jenera-

tör Grubu Montaj Tavsiyeleri El kitabına' uyunuz.

2.3. Yangın ve Patlama

Jeneratörün bir parçası olan yakıt tutuşabilir ve patlayabilir. Bu maddelerin depolanmasında uygun önlemlerin alınması, yangın ve patlama riskini azaltır. BC ve ABC sınıfı yangın söndürüçüler el altında bulundurulmalıdır. Personel bunların nasıl kullanıldığını bilmelidir.

Uyarılar

! Jeneratör odasını uygun şekilde havalandırınız.



! Jeneratörü, jeneratör odası ve zeminini temiz tutunuz. Yakıt, yağ, akü elektroliti veya soğutma suyunun etrafa dökülmesi durumunda, dökülen yeri derhal temizleyiniz.

! Yanıcı sıvıların yakınında bulundurmeyiniz.

! Yakıtı etrafında alev, kivilcim, sigara içmek gibi yanmayı sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz. Yakıt buharı patlayıcıdır. Aküleri şarj ederken ortaya çıkan hidrojen gazi da yanıcıdır.

! Akü bağlantısını yapmadan veya akü bağlantısını sökümeden önce akü şarj cihazının beslemesini kesiniz.

! Ark olayından kaçınmak için topraklanmış iletken nesneleri terminaler gibi elektriğe maruz kalan bölgelerden uzak tutunuz. Kivilcim veya ark, yakıtı tutuşturabilir.

! Motor çalışıyor iken yakıt tankını doldurmaktan kaçınınız.

! Yakıt sisteminde yakıt sızıntısı varsa jeneratörü çalışmamayınız.

! Herhangi bir yangın anında personelin kolay çıkış için acil çıkış kapısı olmalıdır.

2.4. Mekanik

Jeneratör, hareketli parçalardan korunmak için muhafazalarıyla birlikte tasarlanmıştır. Buna rağmen jeneratör mahallinde çalışırken diğer mekanik tehlikelerden personeli ve cihazları korumak için önlem alınmalıdır.



Uyarılar

! Emniyet muhafazaları çıkarılmış halde jeneratörü çalışmamayınız. Jeneratör çalışırken bakım yapmak veya başka bir sebepten dolayı emniyet muhafazasının yanı-

na veya altına ulaşmaya çalışmayınız.

! El, kol, uzun saçlar, sarkan elbise parçaları ve takılan hareketli parçalardan uzak tutunuz.

Dikkat: Jeneratör çalışır iken bazı hareketli parçalar açık bir şekilde görülmeyebilir.

! Jeneratör odası var ise kapısını kapalı ve kilitli tutunuz.

! Sıcak yakıt, sıcak soğutma suyu, sıcak egzoz dumanı, sıcak yüzeyler ve keskin köşelere temastan kaçınınız.

! Jeneratör mahallinde çalışırken eldiven, şapka ve koruyucu elbise giyiniz.

! Soğutma suyu soğuyana kadar radyatör dolum kapağını açmayın. Radyatör kapağını tamamen açmadan önce yüksek buhar basıncının azalması için kapağı yavaş yavaş gevşetiniz



2.5. Kimyasal

Jeneratörde kullanılan yağlar, yakıtlar, soğutma sulanı ve akü elektrolitleri endüstriyel tiptir. Uygun kullanılmazlarda personele zarar verebilirler.



Uyarılar

! Yakıtı, yağı, soğutma suyunu ve akü elektrolitini deri ile temas ettirmeyiniz ve yutmayınız. Eğer kazaya yutulur ise tıbbi tedavi için derhal yardım isteyiniz. Eğer yakıt yutulmuş ise kusturmayınız. Deri ile temas halinde tembel bölgelerini sabunlu su ile yıkayınız.

! Yakıt veya yağ bulaşmış elbise giymeyiniz

! Aküyü hazırlarken aside dayanıklı bir önlük, yüz maskesi ve koruyucu gözlük takınız. Deriye veya elbiseye akü elektrolitinin dökülmesi durumunda dökülen yeri bol miktarda basıncılı su ile hemen temizleyiniz.

2.6. Gürültü

Ses yalıtmak kabini ile donatılmamış jeneratörlerin ses şiddeti 105dBA'dan fazladır. 85dBA'dan fazla ses şiddetine uzun süreli maruz kalma, işitme için tehlikeliidir.



Uyarılar

! Jeneratör mahallinde çalışırken kulaklık takınız.

2.7. Elektriksel

Elektrikli cihazların etkili ve emniyetli çalışması, bu cihazların doğru bir şekilde yerleştirilmesi, kullanılması ve bakımıının yapılması ile sağlanır.



Uyarılar

! Jeneratörün yük bağlantısı, bu konuda eğitimli ve kılifiye olan yetkili bir elektrikçi tarafından, ilgili elektrik kodlarına ve standartlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

! Jeneratörü çalıştırmadan önce (buna mobil jeneratörler de dahil) jeneratörün topraklamasının yapıldığından emin olunuz.

! Jeneratöre yük bağlantısı yapmadan veya jeneratörden yük bağlantısını sökümeden önce jeneratörün çalışmasını durdurunuz ve akü negatif (-) terminalinin bağlantısını kesiniz.

! İslak veya sulu bir zeminde duruyor iken yük bağlantısını yapmaya veya yük bağlantısını kesmeye kalkışmayın.

! Jeneratör üzerindeki iletkenlere, bağlantı kablolarına ve elektrikli parçalara vücudunuzun herhangi bir kısmı ile veya izole edilmemiş herhangi bir nesne ile temas etmeyiniz.

! Yük bağlantısı yapıldıktan sonra veya yük bağlantısı söküldükten sonra alternatör terminal kapağını yerine takınız. Kapak emniyetli bir şekilde yerine takılmıştır jeneratörü çalıştırmayıınız.

! Jeneratörü gücüne ve elektrik karakteristiklerine uygun yüklerle ve elektrik sistemlerine bağlayınız.

! Tüm elektrikli donanımları temiz ve kuru tutunuz. İzolasyonun aşındığı, çatlığı ve kirliği yerlerdeki elektrik tertibatını yenileyiniz. Aşınmış, paslanmış ve rengi gitmiş olan terminaleri yenileyiniz. Terminaleri temiz ve bağlantıları sıkı tutunuz.

! Tüm bağlantıları ve boşta kabloların izole ediniz.

! Elektrik yangınlarında BC veya ABC sınıfı yangın söndürücüler kullanınız.

2.8. Elektriksel çarpmalara karşı yardım

Uyarılar

! Elektriğe maruz kalmış kişiye, elektrik kaynağını kapatmadan önce çiplak elle dokunmayın.

! Eğer mümkünse elektrik kaynağını devre dışı ediniz.

! Bu mümkün değil ise elektrik fışını çekiniz veya elektrik

kablosunu elektriğe maruz kalan kişiden uzaklaştınız. ! Eğer bunlar da mümkün değil ise, kuru yalıtkan madde üzerinde durunuz ve tercihen kuru tahta gibi yalıtkan bir madde kullanarak, elektriğe maruz kalan kişiyi ilet-kenden uzaklaştınız.

! Eğer kazazede nefes alıyor ise, kazazedeyi aşağıda tanımladığı gibi iyileşme pozisyonuna getiriniz.

! Eğer elektriğe maruz kalan kişi bilincini kaybetmiş ise, ayıltmak için aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

Solunum Yolunu Açımak

- Kazazedenin başını geriye doğru eğiniz ve çenesini yukarı kaldırınız.
- Kazazedenin ağızına veya boğazına kaçmış olabilecek takma diş, sakız, sığara gibi nesneleri çıkarınız.



Nefes alma

Kazazedenin nefes alıp almadığını, göğerek, dinleyerek ve hissederek kontrol ediniz.



Kan Dolaşımı

Kazazedenin boynundan nabzını kontrol ediniz.

Eğer Nefes Alamıyor fakat Nabız Varise

- Kazazedenin burnunu sıkıca kapatınız.
- Derin nefes alarak dudaklarınızı kazazedenin dudakları ile birleştiriniz.
- Göğüs kafesinin yükseldiğini gözleyerek ağızdan yavaşça üfleyiniz. Sonra üflemeyi bırakarak göğüs kafesinin tamamen inmesine izin veriniz. Kazazede dakikada ortalama 10 defa nefes veriniz.
- Eğer yardım çağrımak için kazazede yalnız bırakılacaksa, 10 defa nefes vererek kısa zamanda geri dönünüz ve nefes verme işlemine devam ediniz.
- Her 10 nefes verme işleminden sonra nabız kontrol ediniz.
- Nefes alıp vermeye başladığınız anda kazazedeyi iyileşme pozisyonuna getiriniz.



Nefes Alamıyor ve Nabız Yok ise

- Tibbi yardım isteyin veya en yakın sağlık kuruluşunu arayınız.



• Kazazedeye iki defa nefes verin ve aşağıdaki gibi kalp masajına başlayın.

• Göğüs kafesinin birleşme yerinden 2 parmak yukanya avuç içini yerleştiriniz.



• Diğer elinizi de parmaklarınızı kilitleyerek yerleştiriniz.

• Kollarınızı dik tutarak, dakikada 15 defa 4 - 5 cm aşağı doğru bastırınız.

• Tibbi yardım gelene kadar 2 nefes verme ve 15 kalp masajı işlemini tekrar ediniz.

• Eğer kazazedenin durumunda düzelleme görülürse, nabzını kontrol ederek nefes vermeye devam ediniz. Her 10 nefes verme işleminden sonra nabzını kontrol ediniz.

• Nefes alıp vermeye başladığınız anda kazazedeyi, iyileşme pozisyonuna getiriniz.



Iyileşme Pozisyonu

• Kazazedeyi yan yatırınız.

• Solunum yolunun açık olmasını sağlamak için çenesi ileriye doğru bakacak şekilde başını eğik tutunuz.



• Kazazedenin öne veya arkaya doğru yuvarlanmasını sağlayınız.

• Nefes alıp vermesini ve nabzını düzenli bir şekilde kontrol ediniz. Eğer ikisinden biri durursa yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

Uyarılar

Kazazedenin bilinci tekrar yerine gelene kadar, su gibi sıvılar vermeyiniz.

3. JENERATÖR TARİFİ VE PARÇALARI

3.1. Genel Tanım

Dizel jeneratör grupları; elektriksel güç üretimi için bağımsız ünitelerdir, basit anlatımla, bir dizel motor tarafından döndürülen, sabit voltajlı senkron jeneratörden oluşur.

Gruplar iki ana amaç için kullanılır:

a - Sürekli hizmet amaçlı jeneratör grupları

Elektrik enerjisinin bulunmadığı yerlerde elektrikli cihazlar için enerji sağlamada kullanılır.

b - Yedek hizmet amaçlı jeneratör grupları

Şebeke enerjisi arzalandığında yedek güç olarak kullanılır. Finansal zarar veya kişileri veya malzemeyi ciddi sıkıntıya sokacak (hastanelerde, endüstriyel işletmelerde, yaşam alanlarında) veya aşın enerji taleplerini karşılamak, için kullanılır.

Uygulamaya göre gruplar ikiye bölünmüştür.

- Karada kullanım için jeneratör grubu,
- Denizde kullanım için jeneratör grubu,

Karada kullanılan jeneratör grupları ikisinden biri olabilir:

- Sabit tip
- Seyyar tip

Bu iki tip jeneratör gruplarını, geniş güç aralığında, her türlü işletme ihtiyacı için temin etmek mümkündür.

1- Manüel kontrollü jeneratör grupları

2- Otomatik işletim sistemi jeneratör grupları

Standart sabit tip jeneratör grupları aşağıdaki donanımlardan oluşur:

- Dizel motor
- Senkron jeneratör
- Radyatör
- Şase ve titreşim izolatörleri
- Marş motoru aküler
- Şase içerisinde yakıt tankı
- Ayrı yakıt tankı, (büyük güçlerde)
- Kontrol panosu
- Egzoz gazi susturucusu


Aksa Jeneratör, yüksek kalite ve güven sağlamak amacıyla bir bütün olarak tasarlanmıştır. Şekil 3.1. de tipik bir jeneratörün ana parçalarını göstermektedir. Fakat her jeneratör, ana parçalarının konfigürasyonu ve büyülüğe göre bazı farklılıklar gösterir. Bu bölüm jeneratör grubunun parçalarını kısaca tanımlamaktadır. Daha geniş bilgi bu kitabın daha ileri bölümlerinde verilmiştir.

Aksa dizel jeneratör grupları, alternatif akım jeneratörleridir. Şebeke enerjisinin kesildiği durumlarda yedek güç kaynağı (Standby) veya elektriğin olmadığı sahalarada sürekli güç kaynağı olarak kullanılacak şekilde üretilmiştir.

Jeneratörler 50 Hz, 230/220 Volt faz-nötr ve 400/440 Volt faz-faz olarak, 60Hz 120/208, 220/380, 277,480 V olarak çalışırlar. 60 Hz için jeneratörde gerekli değişikliklerin yapılması gereklidir. Bazı dizel motorlar 60 Hz için uygun olmamayırlar.

Aksa jeneratör gruplarında Cummins tarafından üretilmiş su soğutmalı dizel motorlar kullanılmaktadır.

3.2. Jeneratör Ana Parçaları



Şekil 3.1. Tipik jeneratör grubu

1. Şase etiketi,
2. Dizel motor,
3. Hava filtresi,
4. Radyatör,
5. Alternatör,
6. Terminal kutusu
7. Şase,
8. Kontrol panosu,

3.3. Dizel Motor

Jeneratöre hareket veren Cummins dizel motor (2) özellikle jeneratörler için üretildiğinden ve güvenilir olusundan dolayı seçilmiştir. Motor 4 zamanlı endüstriyel ağır hizmet tipidir ve güvenilir bir enerji sağlamak için tüm aksesuarlar üzerinde verilmiştir. Değişebilir kuru tip havafiltresi (3), mekanik veya elektronik motor hız kontrol governörü bu aksesuarlardan bazlıdır.

Jeneratör bloğu yekpare dökme çeliktir. Silindir sıralanmasına göre sıra tip yada V tipi olarak adlandırılabilirler. Silindir kafaları değişik malzemelerden imal edildiği gibi özel dökme çelik olabilir. Krank şaft yekpare yüksek dayanımlı dövme çelikten imal edilirler.

Yağlama: Genel olarak, dişli yağ pompası, özel Spin-on yağ filtreleri ve yağ soğutucusundan meydana gelir.

3.4. Motor Elektrik Sistemi

Motor elektrik sistemi, negatif topraklı 24 veya 12 V D.C. dir. Bu sistem elektrikli marş motoru, akü ve akü şarj alternatöründen oluşmaktadır. 12 V elektrik sistemi için bir, 24 V elektrik sistemi için iki adet kurşun asitli baksız tip start aküsü verilmektedir. Eğer istenirse diğer tip aküler de verilebilir. Aküler 4. Bölümde daha geniş olarak açıklanmıştır.

3.5. Soğutma Sistemi

Motor soğutma sistemi su soğutmalıdır. Su soğutmalı bir sistem bir radyatör (4), bir fan, bir devir-daim pompası ve bir termostat veya temmostatlardan meydana gelmektedir.

Alternatörde alternatör sargılarını soğutmak için dâhilî bir fan mevcuttur.

3.6. Alternatör

Jeneratörün çıkış gerilimi ve gücü IP 21 koruma standardında (tanecik ve damlamaya karşı korumalı) kafes korumalı, kendinden ikazlı, kendinden regülasyonlu, fırçasız alternatör (5) tarafından üretilir. Alternatör üzerinde çelik levhadan yapılmış terminal kutusu (6) montajı yapılmıştır.

3.7. Kaplin

Motor ve tek yataklı alternatörler özel esnek plakalı kavrama ile birbirlerine bağlanırlar. Alternatör çift yataklı ise motor ve alternatör arasında eksensel kaçılıklı alabilecek şekilde kavrama kullanılır.

3.8. Şase ve Yakıt Tankı

Motor ve alternatör birbirine akuple edilerek çelik bir şase (7) üzerine monte edilmiştir. Şase içinde yakıt tankı mevcuttur. Yakıt tankı kapasitesi grubu prime yükte yaklaşık 8 saat çalıştırabilecek kapasitedir. Yakıt tankı, yakıt doldurma boğazı, yakıt göstergesi, yakıt giriş ve dönüş bağlantılarını bulundurur. Büyük güçteki jeneratör gruplarında yakıt tankı gruptan ayrındır.

3.9. Titreşim İzolatörleri

Motorun titreşimini azaltarak jeneratörün yerleştirildiği zemine titreşimi iletmesini önlemek için titreşim izolatörleri kullanılmıştır. Bu izolatörler motor ve alternatör ayagi ile şase arasına yerleştirilmiştir.

3.10. Susturucu ve Egzoz Sistemi;

Egzoz susturucusu jeneratör ile birlikte montaj için ayrıca verilmiştir (Açık tip Jeneratörlerde). Susturucu ve egzoz sistemi motordan yayılan gürültüyü azaltır ve emniyetli çıkış için egzoz gazını yönlendirir.

3.11. Kontrol Sistemi

Otomatik kontrol sistemi ve panosu (8) jeneratörü muhtemel arızalardan korumak, jeneratörün çıkışını ve çalışmasını kontrol etmek amacıyla jeneratör şasesi üzerine yerleştirilmiştir. Bu sistemler hakkında 6. bölümde daha detaylı bilgi verilmiştir.

4. ELEKTRİKLİ START SİSTEMLERİ

Elektrikli start sistemleri genellikle tüm jeneratörler üzerinde kullanılmıştır. Elektrikli start sistemleri bir marş motoru, volan muhafazasına montaj flanş ve "Bendiks" tip dişli düzenlenenden meydana gelir. Daha büyük motorlarda çift marş motoru düzenlenmesi kullanılmış olabilir. Elektrikli start sistemleri için güç kaynağı 12V veya 24V dc. akü grubudur. Start voltajı motor boyutuna göre belirlenmiştir. Daha büyük motorlarda kablo çapını ve start akımını düşürmek için 24 V dc. kullanılır. Marş motoru, jeneratör kontrol modülü tarafından kontrol edilir.

4.1. Akü Sistemleri

Kullanılan akülerin tipleri

Aküler kurşun asit ve NiCad olarak iki tiptir. Genellikle fiyatı uygun olduğu için kurşun asitli aküler kullanılır. Ni-Cad aküler uzun ömür gereken yerlerde kullanılır.

Aküler jeneratör sisteminin ana parçalarından biridir ve tüm standby jeneratör arızalarının %90'ı akü yüzündendir. Bu nedenle akülere gereken bakım ve kontrollerin yapılması gereklidir. Aksa Jeneratör gruplarının birçoğuunda aküler jeneratör şasesine monte edilmiştir.

- Akü Şarj Sistemleri,
- Jeneratör çalışırken aküler şarj etmek için motor üzerinde şarj alternatörü bulunmaktadır.
- Jeneratör çalışmıyorken ve şebeke beslemesi mevcut olduğu zaman akü sistemi şebeke beslemesi ile çalışan akü şarj cihazı ile şarj edilir.

4.2. Bakımlı Tip Aküler

Uyarılar

- Aküler şarj edilirken etrafına patlayıcı gaz verir. Akülerin etrafında alev, kivilcim, sigara içmek gibi yanmaya

sebebiyet verebilecek olaylara izin vermeyiniz.

- Aküyü hazırlarken aside dayanıklı bir önlük, yüz maskesi ve koruyucu gözlük takınız. Deriye veya elbiseye akü elektrolitinin dökülmesi durumunda, derhal dökülen yeri bol miktarda basınçlı su ile temizleyiniz.
- Akü üzerinde iletken aletleri kullanmadan önce elinizdeki ve bileğinizdeki zincir, yüzük gibi ziynet eşyalarını çıkarınız.
- Akü bağlantısını yaparken en son negatif terminal bağlanmalı, akü bağlantısını sökerken ise önce negatif terminal aküden sökülmelidir.
- Aküye su koyma işlemi ve akü bakımı açık havada yapılmalıdır.
- Aküler jeneratöre mümkün olduğunca yakın konmalıdır. Eğer aküler jeneratörden uzak noktalara konulursa voltaj düşmesine neden olur. Bu da akülerin dizel motoru marş yapabilme kapasitelerini düşürür.

Bakımlı tip Aküye İlk Asıt Suyun Doldurulması

1. Akü kapaklılarının üzerindeki koruyucu örtüyü çırkanız. Hava atış kapaklılarını söküñüz.
2. 20 °C de özgül ağırlığı 1,280 olan temiz akümülatör asidi ile plakaların üst noktasının 15 mm yukarısına kadar aküyü doldurunuz. Akü ve asit isisi 10°C'nin üzerinde olmalıdır.
3. 15 Dakika kadar aküyü bekletiniz. Sonra akü gözlerinde (ceplerinde) kızışma başlayacak ve elektrolitin yüzeyine gaz kabarcıkları yükselecektir.
4. Hava atış kapaklılarını yerine takınız.
5. En az 15 dakika bekledikten sonra bir hidrometre ile aküyü kontrol ediniz.
6. Minimum şarj süresi 6 saatdir. Şarj akımı ve elektrolit seviyesini 1' er saat arayla kontrol ediniz. 1 saat süreyle değişme görülmmez ise şarj olmuştur.
7. Şarjdan 2 saat sonra elektrolit seviyesini kontrol ediniz ve gerekiyorsa plakaların 10 mm üzerinde olacak şekilde saf su ilave ediniz.

Akü Bakımı

- Akünün üzerini ve terminalerini temiz tutunuz.
- Akü terminallerini ve bağlantıları dikkatli bir şekilde vazelinle kaplayınız.
- Terminalleri iyi bir şekilde sıkınız (aşın sıkmayız).
- Elektrolit seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz. Elektrolit seviyesi her zaman plakaların 10 mm üzerinde olmalıdır.
- Şarj alternatörü kayışında aşınma olup olmadığını ve

kayışın gerginliğini düzenli olarak kontrol ediniz.

- Akünün şartsız kalmamasına dikkat ediniz.

Akünün test edilmesi

- Akü test edilmeden önce göz ile kontrol yapılmalıdır.
- Zaman içinde akü kutup başları ve bağlantı noktalarda oksitlenme olur. Oksitlenme akü kutup başlarını aşındırır ve şarji engeller. Bağlantıyı söküp kaynar su ile oksidi temizleyiniz. Daha sonra bağlantıyı yeniden yaparak vazelinle kaplayınız.

- Gevşek bağlantıya izin vermeyiniz.

Hidrometre Testi

Akü içerisindeki sülfürik asidin özgül ağırlığı ve şarj durumu bir hidrometre kullanılarak ölçülebilir.

1. Damitilmiş su ilave etmeyiniz. Yalnızca saf su kullanınız.
2. Hidrometrenin fiçı kısmını dik tutarak yeterli miktarда elektroliti yukarı doğru çekiniz. Tüp içerisinde serbest yüzme olmalıdır. Okuma göz hizasında yapılmalıdır. Değerlendirme aşağıdaki gibidir;
1,270 1,280 özgül ağırlıklı tam şarjlı
1,220 1,230 özgül ağırlıklı yarı şarjlı
1,150 1,220 özgül ağırlıklı deşarj olmuş

4.3. Bakımsız Tip Aküler

Akülerin şartsız kalmamasına ve elektriksel bağlantılarının doğru yapıldığına emin olunuz. Bunun dışında bu aküler herhangi bir bakım gerektirmez.

Akünün Test Edilmesi

- Aküyü test etmeden önce gözle kontrol yapılmalıdır.
- Zaman içinde akü kutup başları ve bağlantı noktalarda oksitlenme olur. Oksitlenme, akü kutup başlarını aşındırır ve şarji engeller. Bağlantıyı söküp kaynar su ile oksidi temizleyiniz. Daha sonra bağlantıyı yeniden yaparak vazelin ile kaplayınız.
- Gevşek bağlantıya izin vermeyiniz.

4.4. Start Yardımcıları

Acil durum jeneratörlerinin yükü daha çabuk üzerine alması ve kolay start için soğutma suyu sıcaklığı minimum 40°C üzerinde olması gereklidir. Bu nedenle termostat kontrollü harici tip motor blok suyu ısıtıcıları kullanılır. Bu ısıtıcılar şebekeden beslenirler ve jeneratör çalışmıyorken motor blok suyu sıcaklığının sürekli aynı sıcaklıkta kalmasını sağlar.

5. SAĞLIK VE EMNİYET

Emniyet, jeneratör kurulum yeri dizayn ekibinin ve jeneratörü kuran ekibin öncelikle dikkat etmesi gereken bir konudur. Emniyetin iki bakiş açısı vardır;

I-Jeneratörün emniyetli bir şekilde çalışması.

2-Sistemin güvenilir bir şekilde işletilmesi.

Sistemin güvenilir bir şekilde işletilmesi emniyetle alakalıdır. Çünkü kullanılan teçhizatlar insanların hayatını ve sağlığını etkilerler; hastanelerde kullanılan yaşam destek üniteleri, acil durum ışıklandırmaları, bina havalandırımları, asansörler, yangın pompaları jeneratörün düzgün bir şekilde çalışmasına bağlıdır.

5.1. Yangından Korunma

Dizel yakıtı toprağın üzerinde uygun muhafaza içerisinde güvenle depolanabilir. Parlama noktası yüksek olduğu halde dizel yakıtı yanabilir ve yangın söndürücü teçhizat tedarik edilmiş olmalı. Yakıt, gaz, yağlama yağı gibi maddeler için köpük veya CO₂ kullanılmış olmalı. Elektrik kabloları ve bara iletkenleri için CO₂ veya CTC kullanılmış olmalı.

İzole ve küçük yangınlar için kum kullanılabilir.

Yangından korunma sistemlerinin seçimi ve montajı için aşağıdaki maddelerin göz önüne alınması gereklidir:

- Yangından korunma sistemleri ulusal standartları sağlıyor olmalı.
- Jeneratörün bulunduğu oda 1 saat, montajının yapıldığı bina 2 saat yanına dayanım oranına sahip olmalıdır.
- Jeneratör odası depo amaçlı olarak kullanılmamalıdır.
- Jeneratör odasında portatif yangın söndürücüler olmalıdır.
- Acil durdurma için jeneratör odasının dışında veya muhafazasının dışında yangın olayı durumunda veya diğer tip acil durumda jeneratör grubunu durdurmak mümkün olmalı.
- Jeneratör grubunu egzoz sisteminde yakıt birikmesini önlemek için en az yılda bir kez yaklaşık tam yük altında çalışma sıcaklığı kararlı oluncaya kadar çalıştırın.

Genel

- Motor çalışırken yakıt tanklarına yakıt doldurmamayı, eğer yakıt tankı oda dışarısında değil ise.
- Yakıt tankı veya jeneratör grubu yakınında sigara içilmesi, kivilcim oluşması, ark cihazı veya diğer ateşleme kaynaklarının bulunmasına veya çalışmasına izin vermeyiniz.
- Yakıt hatlarında sızıntı olmaması için yeterli emniyet

tedbirleri alınmış olmalıdır. Motora yakıt bağlantıları esnek hatlara yapılmalı. Bakır kullanmayın, bakırın sürekli vibrasyona maruz kalması veya tekrar tekrar bükülmeler varsa kırılma meydana gelecektir.

- Tüm yakıt beslemelerinde vana kullanınız.

5.2. Egzoz Gazları

- Egzoz gazlarının kapalı ve korumalı alanlardan ve insanların kullandığı bölgelerden uzak olacak şekilde dışarıya atılmasını sağlayın.
- İki veya daha fazla motorun egzoz sistemlerini bir arada ortak bağlamayınız.
- Motorun egzozunu tuğla, kiremit veya beton blok baca veya benzer yapıların içerisindeñ deşarj etmeyiniz. Egzoz gazi çarpmaları şiddetli yapısal hasara sebebiyet verebilir.
- Egzoz gazlanıñ bölüm isıtması için kullanmayın.
- Jeneratörün havalandırmasının iyi olduğundan emin olun.
- Egzoz sistemi için bağımsız destekler olması gereklidir. Özellikle turbo şarjlı motorlarda egzoz manifoldu üzerinde zorla yüklenme ve burkulma olmamalıdır.
- Personel teması tehlikesi veya tutuşabilen malzeme yakınında olması durumunda egzoz borularının izolasyonu gereklidir.

5.3. Hareketli Parçalar

- Dönen fan, kayış üzerindeki muhafazalar, kelepçeler ve desteklerin bağlantılı iyi sıkılmış olmalı.
- Takılarınızı, giysınızı ve ellerinizi hareketli parçalardan koruyunuz, uzakta tutunuz.
- Eğer Jeneratör grubu çalışırken bir ayar yapılması mecburi ise, dönen parçalara, sıcak egzoz manifolduna ve bunun gibi tehlike arz eden diğer parçalara karşı azaami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

5.4. Tehlikeli Voltaj

Elektriksel güç üretimi, aktarılması ve dağıtım sistemleri uygun olmayan kablo tesisati yangın veya elektro şoka sebep olabilir.

Elektriksel çalışmalarında personelin korunması için kuru tahta platformu veya lastik izoleli paspasın üzerinde durmalı, elbise ve ayakkabılar kuru olmalı, ellerde bulunan metal takılar çıkartılmış olmalı ve izoleli takımlar kullanılmalı.

- Jeneratör odası zeminine kabloları serili bırakmayın.
- Elektrik kabloları ve yakıt veya su boruları için aynı

kanalı veya boruyu kullanmayınız.

- AC ve DC kablolarını aynı boru içerisinde çekmeyiniz.
- Cihaz topraklamasının doğru yapıldığına emin olun. Tüm metalik parçalar anomal durum meydana geldiğinde enerjilenebilir. Bu nedenle uygun bir şekilde topraklanmış olmalı.
- Özellikle şebeke anzasında, otomatik olarak çalışan jeneratör için bakım-servis yapılacağı zaman jeneratörün çalışmaması için akü ve akü şarj bağlantılınnı devre dışı bırakınız. Akü kablolarını sökümeden önce akü şarj cihazının AC beslemesini kesiniz. Jeneratör üzerinde çalışma yaparken jeneratörün kaza ile çalışması personel yaralanmasına veya ölüme sebep olur.
- Elektriksel kilitlemeleri çözmemeyiniz.
- Elektriksel bağlantılar, montajlar yeterli, ehliyetli teknisyenler tarafından yapılmalıdır.
- Jeneratörü direkt olarak bina elektrik sistemine bağlamayınız.
- Her zaman yerel veya kamusal tüm elektrik yönetmeliklerine uyın.
- Yüksek gerilim jeneratör grupları alçak gerilimlilerden farklıdır. Yüksek gerilimli cihazlarla çalışabilmek için özel cihaz ve eğitim gereklidir. Bu cihazlar üzerinde yeterli eğitim almış personel çalışma ve bakım yapmalıdır. Uygun olmayan kullanım ya da prosedürler kişilerin yaralanmasına hatta ölümüne sebebiyet verebilir.
- Enerji bulunan cihaz üzerinde çalışma yapmayıınız. Yetkisiz personelin elektrikli cihazlara müdahale etmesine müsaade etmeyiniz. Yüksek voltajlı elektrik cihazlarında güç kaynağından bağlantı kesildikten sonra da kalıcı indüklenmiş voltaj olur, cihaz emniyetli şekilde topraklanmış ve enerjisi boşaltılmış olmalı.

5.5. Su

Jeneratör içerisinde su veya rutubet mümkün olacak elektriksel şok ve şıflatmayı artırır, bu da cihazın hasar görmesine ve ciddi şekilde personelin yaralanmasına veya ölmesine sebep olur. Jeneratörün içi ve dışı kuru değilse kullanmayınız.

5.6. Soğutma sıvısı ve Yakıt

Soğutma sistemi boşken veya motor çalışırken su ısıtıcısını çalıştmayınız, eğer çalıştırırsınız ısıtıcı zarar görür.

Soğutma sıvısı basınç altında sudan daha yüksek kayna ma noktasına sahiptir.

-Motor çalışırken radyatör, ısı değiştirici eşanjör basınç kapağını açmayın. Jeneratör grubunun soğumasına ve sistem basıncının normal duruma gelmesine izin veriniz.

-Yakit tankları veya donanımlar, yakıt hatlarında bakır veya galvanize edilmiş metal kullanmayınız. Tanklarda ve yakıt hatlarında yakıt içerisindeki kükürtten dolayı sülfürik asit meydana gelecektir. Bakır veya galvanize hatlar veya tanklarda moleküler yapıdan dolayı yakıt ile reaksiyonu girerek yakıtı kirletir.

6. JENERATÖR GRUBU KONTROL SİSTEMİ

Jeneratörün çalışmasını kontrol etmek ve izlemek için elektronik kontrol sistemleri kullanılmaktadır. Kontrol panosu jeneratörün çalıştırılmasını, durdurulmasını, çalışma durumunun ve giş geriliminin izlenmesini sağlar. Ayrıca düşük yağ basıncı, yüksek motor sıcaklığı ve diğer anza durumlarında jeneratörü otomatik olarak durdurur.

6.1. P 732 Pano Özellikleri

220kVA ve üzeri jeneratör gruplarında DSE7320 kontrol sistemi standarttır. Elektronik ve elektronik olmayan gaz ve dizel motorlu jeneratör gruplarının otomatik olarak çalıştırılması ve durdurulması için tasarlanmıştır. Ayrıca modül şebeke voltajını ve frekansını izler ve yedek jeneratör grubu ile ona bağlı güç transfer sistemini kontrol eder. Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine montajlıdır. Kontrol panosu özellikleri aşağıda verilmiştir.

Jeneratör setleri ile beraber P732 kontrol sistemine ait detaylı çalışma kitabı 'DSE7320 AMF Kontrol Modülü Çalıştırma El Kitabı' verilmektedir.

Cihazlar

- DSE 7320 AMF, otomatik start ve şebeke kontrol modülü ile sistem kontrolü
- Elektronik akü şarj cihazı
- Acil stop butonu
- Gerekli terminaller, sigortalar ve röleler

DSE 7320 kontrol modülü özellikleri

- Modül şebeke voltajını ve frekansını izler ve yedek jeneratör grubunu ve güç transfer sistemini kontrol eder
- Modül çalışma ve arıza durumlarını LCD ekranında gösterir
- Mikro-islemci kontrollü

- Ön panelden ve PC yazılım vasıtasıyla programlama.
- 132 x 64 piksel LCD ekranı ile bilgileri kolay okuma.
- Yumuşak tuşlu membran klavye ve beş tuşlu menü navigasyon.
- Ethernet ve RS232, RS 485 vasıtasıyla uzaktan iletişim ve SMS ile rapor alma.
- Tarih ve saat ile kayıt defterinde (50) ariza/olay göstergeme.
- Motor blok suyu ısıtıcı kontrolü.
- Motor egzersiz durumu ve bakım programını tarih ve saat ile ekranда gösterme.

Kontroller

Stop – Manuel – Otomatik – Test – Start – Sessiz/
Lamba test – jeneratöre transfer – Şebekeye transfer
– Menü navigasyon butonları.

LCD ekrandan ölçme göstergeleri

Motor

- Yağ basıncı (PSI & Bar)
- Sıcaklık (°C & °F)
- Hız, d/d
- Çalışma saatı
- Akü voltajı
- Zamanı gelen bakım

Jeneratör

- Volt (L-L / L-N)
- Akım (L1, L2, L3)
- Frekans (Hz)
- kW
- Cos φ
- kVA, kVAr
- kWh, kVAh, kVArh
- Faz sırası

Şebeke

- Volt (L-L / L-N)
- Frekans (Hz)

Korumalar

İkaz

- Şarj anzası
- Düşük akü voltajı
- Stop anzası
- Düşük yakıt seviyesi (opsiyon)
- kW aşırı yük

- Ters faz sırası
- Hız sensörü sinyali yok

Ön-alarmlar

- Düşük yağ basıncı
- Yüksek motor sıcaklığı
- Düşük motor sıcaklığı
- Düşük/yüksek hız
- Düşük/yüksek jeneratör frekansı
- Düşük/yüksek jeneratör voltajı
- ECU ikaz

Durdurma alarmları

- Start anzası
- Acil stop
- Düşük yağ basıncı
- Yüksek motor sıcaklığı
- Düşük su seviyesi
- Düşük/yüksek hız
- Düşük/yüksek jeneratör frekansı
- Düşük/yüksek jeneratör voltajı
- Yağ basınç algılayıcı bağlı değil
- Faz yönü

Elektriksel devreyi açma

- Toprak hatası
- kW aşırı yük
- Jeneratör aşırı akım
- Ters faz sırası

LED 'li göstergeler

- Şebeke hazır
- Şebeke devrede
- Jeneratör hazır
- Jeneratör devrede



Şekil 6.1. DSE, model 7320 kontrol modülü

6.2. P 602 Otomatik Kontrol Panosu Özellikleri

Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine montaj yapılmıştır,
Kontrol panosunda bulunan cihazlar ve özellikleri aşağıda verilmiştir.

- DSE 6020 kontrol modülü
- Elektronik akü şarj cihazı
- Acil stop butonu
- Gerekli terminaller, sigortalar ve röleler

Jeneratör kontrol modülü DSE 6020 özellikleri

- Jeneratörün Otomatik, Test veya Manuel olarak çalıştırılması ve durdurulması
- Jeneratör ve Şebeke anızlarının izlenmesi ve kontrolü
- LCD ekranın sistem parametrelerinin gösterilmesi
- 4- sırı, 64 x 132 grafik ekran
- Modül ayarlarının ön panelden veya PC den programlanması
- Basma Bütanlarla kontrol pozisyonlarının kolay seçimi

STOP - MANUEL - TEST - OTOMATİK

Jeneratör Start ve Stop Butonları Ekran bilgisini ilerletme butonu Sayfa butonu

Göstergeler, LCD ekran üzerinde

- Jeneratör Volt (F-F, F-N)
- Jeneratör Amper (L1, L2, L3)
- Jeneratör Frekans (Hz)
- Şebeke Volt (F-F / F-N)
- Şebeke Frekans
- Motor su harareti
- Motor yağ basıncı
- Motor devri
- Çalışma saatı
- Akü voltajı
- Hafızaya kayıtlı 5 alarm

Alamlar İkazaları

- Düşük/Yüksek jeneratör voltajı
- Düşük/ Yüksek jeneratör frekansı
- Aşın/ Düşük hız
- Motor düşük yağ basıncı
- Yüksek motor sıcaklığı
- Düşük/ Yüksek akü voltajı
- Şarj alternatör anzası
- Stop anzası

Durdurmaaları

- Düşük/Yüksek jeneratör voltajı
- Düşük/Yüksek jeneratör frekansı
- Aşın/ Düşük hız
- Motor düşük yağ basıncı
- Yüksek motor sıcaklığı
- Start anzası
- Acil stop
- Aşın akım
- Yağ basınç algılayıcı bağlantısı yok
- Sıcaklık algılayıcı bağlantısı yok

LED göstergeleri

- Şebeke Hazır
- Şebeke Devrede
- Jeneratör Hazır
- Jeneratör Devrede



Şekil 6.2. DSE 6020

Otomatik Şebeke Anza izleme ve Kontrol

6.3. İkonlar ve LCD tanımlaması

6.3.1. Tuşlar

| Görünüm | Tanımlama | Görünüm | Tanımlama | Görünüm | Tanımlama |
|---------|----------------|---------|--------------|---|---------------------------------------|
| | Durdurma/Reset | | Ayarla/Kayıt | | Otomatik Mod |
| | Sayfa | | Test Modu |  | Manüel Mod |
| | | | | | Start (Manüel yada Test modunda iken) |

6.3.2. Durum / Ölçü Birimleri

| Görünüm | Tanımlama | Görünüm | Tanımlama | Görünüm | Tanımlama |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
| L1 | Faz | L2 | Faz | L3 | Faz |
| L1- N | Faz-Nötr | L2- N | Faz-Nötr | L3- N | Faz-Nötr |
| L1- L2 | Faz-Faz | L2- L3 | Faz-Faz | L3- L1 | Faz-Faz |
| BAR | Basınç | KPa | Basınç | PSI | Basınç |
| V | Voltaj | °F | Sıcaklık | Hz | Frekans |
| A | Amper | °C | Sıcaklık | RPM | Hız |
| kW | Kilovat | kVA | Görünen Güç | CosØ | kW in kVA ya oranı |
| | Saat Çalışma | | Alternatif Akım | | Jeneratör |
| | Zamanlayıcı Devrede | | Doğru Akım | | Şebeke |
| | Ayar Modu Aktif | | Yakıt Seviyesi | | Olay Kayıt |
| | Ayarlabilir Giriş ile Panel Kitlendi | | | | |

6.3.3. Alarm Göstergeleri

| Görünüm | Tanımlama | Görünüm | Tanımlama | Görünüm | Tanımlama |
|---------|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------|
| | Uyarı Alarmı | | Kapatma Alarmı | | Elektriksel Trip |
| | Yakıt | | Düşük Yağ Basıncı | | Yüksek Akım Uyarısı |
| | Şarj Arızası | | Yüksek Su Sıcaklığı | | Yüksek Voltaj (AC) |
| | Acil Durdurma | | Motor Marş Almadı | | Düşük Voltaj (AC) |
| | Yüksek Voltaj (DC) | | Aşırı Hız | | Yüksek Frekans |
| | Düşük Voltaj (DC) | | Düşük Hız | | Düşük Frekans |
| | Yardımcı Gösterim | | Yardımcı Alarm (Uyarı yada Kapatma) | | |

6.4. Elektronik Akü Şarj Cihazı

Jeneratör grubu uzun süre çalışmadığı durumda, start akülerinin şarj edilmesi için şebeke elektriği ile çalışan elektronik akü şarj cihazı tasarlanmış ve kontrol panosuna montajı yapılmıştır. Akü şarj cihazının fonksiyonunu yapıp yapmadığını görebilmek için isteğe bağlı olarak kontrol panosu üzerine akü şarj ampermetresi montajı yapılabilir.

Akü şarj cihazı switching-mode ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir ve yüksek verime sahiptir. Akü, V - I karakteristik eğrisine göre şarj edilir. 5 amper, 13,8 Volt (12V) ve 27,6 Volt (24 V). Giriş 198 - 264 volt AC. Cihaz çıkıştı kisa devreye karşı korunmuştur. Proline 1205/2405 şarj cihazı, lineer şarj cihazlarına göre daha verimli, uzun ömürlü, arıza oranı daha düşük, hafif ve ısı yayması çok düşüktür. Şarj arızası çıkışı mevcuttur. RFI filtre ile manyetik parazitleri bastırma özelliği. Galvanik izoleli giriş ve çıkışları 4kV'a kadar atlamlara dayanıklıdır.

6.5. Kontrol Sistemi Seçenekleri

Müşteri isteğine bağlı olarak, çeşitli seçenekleri kontrol sistemine bağlamak mümkündür.

- Şebeke ile sürekli paralel veya geçiş senkronizasyon sistemi.
- Otomatik senkronizasyon ve güç kontrol sistemi (çoklu paralel jeneratör).
- Jeneratör güç paylaşım (skada) sistemi.
- Uzaktan iletişim ve kontrol.
- Uzağa alarm paneli.
- Yedekli çalışma.

6.6. İstıtıcılar

Rutubet önleyici alternatör istıtıcı, alternatör stator sarginlarını kuru tutmak için alternatöre montaj yapılabilir. Panoda rutubeti önlemek için istıtıcı pano kabini içerisinde montaj yapılabilir.

6.7. Elektrikli Yakıt Transfer Pompaları

Ana depolama tankından jeneratör günlük tankına yakıt transferi yapmak için elektrikli transfer pompalarına ihtiyaç duyulur. Pompalara ait kontrol devreleri pano içerisinde montaj yapılır.

6.8. Devir / Voltaj Ayarı

Kontrol panosuna jeneratör grubunun devir veya vol-

taj ayarı için potansiyometreler montaj yapılmış olabilir. Devir ayar potansiyometresi, elektronik guvernör kontrol sistemine kumanda eder.

7. KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

7.1. Jeneratörü Çalıştırmadan Önce Yapılması Gereken Kontrol ve İşlemler

- Motor ve jeneratörü genel olarak gözle muayene ediniz. Herhangi bir yerinde kırık, çatlak, kopuk, sıyrıntı, gevşeklik olup olmadığına bakınız. Arıza var ise anlayı gidermeden jeneratörü çalıştırmayınız.
- Varsa motor ve alternatör üzerinde bulunan anahtar, takım, üstüpü, kâğıt vs. gibi yabancı maddeleri kaldırın.
- Günlük yakıt deposundaki yakıt seviyesine bakınız. Yetersiz ise yakıt ikmali yapınız.
- Yağ cubuğu ile motor yağ seviyesine bakınız. Eksik ise uygun olan yağı ilave ediniz. Yağ maksimum seviye çizgisine yakın olmalıdır.
- Radyatör kapağını açarak su seviyesine bakınız. Eksik ise su ilave ediniz. Su seviyesi su doldurma boğazından 30 mm aşağıda olmalıdır.
- Bölgenin en soğuk hava şartlarına göre motorun soğutma suyunda antifriz bulunmalı. %50 antifriz ve %50 su karışımı her bölgede uygun korumayı sağlayacaktır.
- Radyatör ön pencere panjurlarını açık tutunuz. Radyatör hava çıkış davlumbazını kontrol ediniz, tıkanık ise açınız ve önünde hava çıkışına mani olan ne varsa uzaklaştırınız.
- Havafiltre göstergesini kontrol ediniz. Gerekliyse temizleyiniz veya değiştiriniz.
- Hava girişleri ve hava atışı açık tutunuz.
- Akü bağlantı kablolarını kontrol ediniz. Gevşek olan akü başlarını mutlaka anahtar ile sıkınız ve kutup başlarını temiz tutunuz.
- Eğer bakımlı tip akü kullanıyorsanız akü kapaklarını açarak gözlerdeki su seviyelerini kontrol ediniz. Eksik olanları saf su, seperatörden 1 cm üstte olacak şekilde doldurunuz. Gözlere asla şeşme suyu, asitli su veya asit ilave etmeyiniz.
- Devre kesici çıkış şalterinin devre dışı (OFF) pozisyonunda olduğunu kontrol ediniz. (Manüel modellerde).
- Acil stop düğmesinin basılı olmadığını kontrol ediniz.

7.2. Jeneratör Çalıştıktan Sonra Yapılacak İşlemler;

- Jeneratörde olağan dışı bir ses veya titreşim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Egzoz sisteminde kaçak olup olmadığını kontrol edin.
- Yakıt sisteminde yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz
- Motor sıcaklığı ve yağ basınç durumlarının pano üzerindeki göstergelerden kontrol ediniz. Yağ basıncı, jeneratör çalıştırıldıktan 10 saniye sonra normal değerinde olmalıdır.
- Jeneratör çıkış volajını ve frekansını pano üzerindeki göstergelerden izleyiniz. Fazlar arası gerilimin 400 V ve faz-nötr arasındaki gerilimin 230 V olduğunu kontrol ediniz. Çıkış voltajı fabrikada ayarlanmıştır, voltaj ayarlarını değiştirmeye çalışmeyiniz.
- Mekanik guvernörlü jeneratörlerde yüksüz iken frekansın 51-52 Hz' de, elektronik guvernörlü jeneratörlerde 50 Hz' de olduğunu kontrol ediniz.
- Motor blok suyu isticisi yok ise jeneratörü 3-5 dakika boşta çalıştırarak ısıttıktan sonra yükle veriniz (Manüel Modellerde).

Yüke verme işlemi manuel modellerde şöyle yapılmalıdır:

- Pano üzerindeki Alternatör Çıkış Şalteri'ni ON konumuna alınız.
- Dağıtım panosundaki Yük Şalterlerini (veya sigortalarını) birer birer ON konumuna alınız. Böylece jeneratör ani olarak tam yük ile yüklenmez. Aksi durumda motor zorlanıp durabilir veya alternatör sargı izolasyonlarında bozulma hatta yanma olabilir.
- Jeneratörü durdurmadan önce Alternatör Çıkış Şalterini OFF konumuna alınız.
- Motorun soğuması için, yük çıktıktan sonra iki dakika boyunca yüksek olarak çalışmasına izin veriniz.
- Herhangi bir arza durumunda arza sebebi giderilmeden jeneratör asla çalıştırılmamalıdır.
- Motor çalışırken yağ-yakit-su sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Moturu uzun süreli düşük yükte (< %30) veya yüksüsüz çalıştmayınız.
- Tek fazlı yükleri her faza (U,V,W) eşit olarak dağıtırınız.
- Otomatik Jeneratörlerde yük otomatik devreye gitmeli olacaktır.

8. YAĞLAMA YAĞI

Dizel motorların yağlama sistemi motorun en önemli parçalarından birisidir. Doğru yapılan motor bakımı (yağ değişim periyotları, filtre değişim periyotları ve kullanılan yağın tipinde gereken dikkatin gösterilmesi) motorun ömrünü uzatır ve motorun kullanma maliyetini azaltır.

8.1. Yağ Performans Özellikleri


The American Petroleum Institute (API), The American Society of Testing and Materials (ASTM) ve Society of Automotive Engineers (SAE) ortaklaşa yağlama yağlarının sınıflandırılması ve performans kategorileri için bir sistem geliştirmiştir ve bu sistemi korumuştur. API kategorilerinin bazıları özetle aşağıda tanımlanmıştır.

8.2. Cummins Dizel Motorlar için Yağlama Yağı Tavsiyeleri

Cummins, -15 °C 'ın üzerindeki ortam ıslıklarında çalışacak motorlarda yağlama yağı olarak yüksek kaliteli SAE 15W/40 ağır hizmet tipi motor yağı kullanılmasını tavsiye etmektedir.

Cummins, jeneratör motorlarında minimum API yağ kalite seviyesi CH/CI-4 kullanılmasını tavsiye etmektedir. CH veya CI-4 yağlarının mevcut olmadığı yerde CF4 yağı kullanılabilir fakat yağ değişim süresi 250 çalışma saatı olacaktır. API CA, CB, CC, CD, CE, CG-4 yağ kategorileri tavsiye edilmemiştir. Kullanmayın.

Çevre Isısı ° F



Tablo 8.1. Tavsiye edilen yağlama yağı SAE viskozite dereceleri

| Jeneratör Grubu, 50 Hz, 400V | | | Yakıt sarfiyati tam yükte L/sa | Yakıt Tankı Kapasitesi Litre | Su Kapasitesi Litre | Yağ Kapasitesi Litre | Yağlama yağı özelliği |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Model | Standby Güç kVA | Cummins Motor Modeli | | | | | Not: yağın viskozitedeğeri Tablo 7.1. den ortam sıcaklığına göre seçilmelidir. |
| AC 55 | 55 | S3,8-G6 | 12,8 | 100 | 14,5 | 11 | |
| AC 66 | 66 | S3,8-G7 | 14,7 | 240 | 16,5 | 11 | |
| AC 110 | 110 | 6BTA 5.9-G5 | 25 | 240 | 19,8 | 16,4 | |
| AC 150 | 150 | 6BTAA5,9G6 | 35 | 470 | 21,4 | 16,4 | |
| AC 170 | 170 | 6BTAA5,9G7 | 37 | 470 | 21,4 | 16,4 | |
| AC 200 | 200 | 6CTA 8,3-G2 | 40 | 380 | 27 | 23,8 | |
| AC 350 | 350 | QSL9-G5 | 63 | 470 | 28,6 | 26,5 | |
| AC 400 | 400 | NTA 855-G4 | 76 | 700 | 66 | 38,6 | |
| AC 500 | 500 | QSX 15-G6 | 95,9 | 850 | 66 | 91 | |
| AC 550 | 550 | QSX 15-G8 | 103 | 850 | 66 | 91 | |
| AC 700 | 700 | VTA 28-G5 | 140 | 1000 | 170 | 83 | API CH |
| AC 825 | 825 | VTA 28-G6 | 164 | 1000 | 170 | 83 | API CI-4 |
| AC 880 | 880 | QSK 23-G3 | 161 | 1500 | 120 | 103 | API CF4 |
| AC 1100 | 1100 | QST 30-G4 | 202 | 1500 | 342 | 154 | |
| AC1100K | 1100 | KTA38G5 | 209 | 1500 | 350 | 135 | |
| AC 1410 | 1410 | KTA 50-G3 | 261 | 2000 | 415 | 177 | |
| AC 1675 | 1675 | KTA 50-G8 | 289 | 2000 | 420 | 204 | |
| AC 2250 | 2250 | QSK 60-G4 | 394 | 2000 | 500 | 280 | |
| AC2500 | 2500 | QSK 60-G13 | 399 | 2000 | - | 280 | |
| AC3000 | 3000 | QSK 78-G9 | 528 | 2000 | - | 466 | |

Teknik Tablo 8.2. Tam yükte yakıt sarfisi ve Yakıt Tankı, Yağ ve Su Kapasiteleri.(50Hz)

9. JENERATÖR BAKIMI

İyi bir bakım programı jeneratörünüzün uzun ömürlü olmasının bir anahtarıdır. Bakım ve servisler sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Yapılan servis ve bakımlar kayıt altında tutulmalıdır. Genel olarak jeneratör mümkün olduğu kadar temiz tutulmalıdır. Yağ ve yakıt gibi sıvıların jeneratörün iç yada dış yüzeylerinde film oluşturacak şekilde birikmesine izin vermeyin. Endüstriyel bir temizleyici ile yüzeyleri temizleyin.

9.1. Jeneratör Seti Bakım Programı

Saat metre kullanarak, aşağıda belirtilen bakımların belirli aralıklarla servislerini gerçekleştirin. Her bakım aralıklarında belirtilen bakımlara ek olarak bir önceki bakım uygulamalarını da yapınız. Servis aralıklarının ve servis işlemlerinin kaydını tutunuz.

Önemli

Önerilen servis aralıkları, jeneratör grubunun çalışma ortamına göre değişiklik gösterebilir. Jeneratör grubu olumsuz şartlar altında çalışacak ise servis hizmetinin daha sık yapılması gerekebilir. Gerekli jeneratör bakımıının ihmali edilmesi jeneratör grubunun anzalanmasına yada motorda kalıcı arızalara sebebiyet verebilir.

Uygun yağ, soğutma suyu ve yakıt kullanınız.

9.2. Periyodik Bakım Çizelgesi

A. Günlük Yâda Her 20 Saat'te Kontroller

1. Motor, jeneratör, transfer anahtarı ve kontrol panelini gözle kontrol edin.
2. Yağ, su, yakıt kaçığı olup olmadığını kontrol edin.
3. Yağ, yakıt, su seviyesini kontrol edin.
4. Akü şarj seviyesini kontrol edin.
5. Su ısıtıcısının çalışmasını kontrol edin

6. Yakıt su ayıracındaki suyu boşaltın.(var ise)

7. Motor fanını kontrol edin.

8. Fan kayışını kontrol edin.

B. Haftalık Kontroller;

Günlük kontrolleri tekrarlayın

Yakıt Sistemi

1. Ana tank yakıt seviyesini kontrol edin.

2. Günlük tank yakıt seviyesini ve havalığını kontrol edin.

3. Yakıt transfer pompasının çalışmasını kontrol edin.

4. Yakıt hattı ve bağlantılarını kontrol edin.

Soğutma Sistemi

1. Taze hava girişinin yeterli olup olmadığını kontrol edin.

2. Soğutma sistemi hortum ve bağlantı kelepçelerini kontrol edin

3. Şarj alternatörünün kayışını kontrol edin.

4. Motor fan kanatlarını kontrol edin.

5. Fan kayışını kontrol edin.

Egzoz Sistemi

1. Egzoz sisteminden kaçak olup olmadığını kontrol edin.

2. Bağlantıları sıkıştırın (gerekli ise).

Alternatör

1. Alternatör hava giriş ve çıkış izgaralarını kontrol edin.

2. Kapaklıları sıkıştırın.

3. Çıkış volajı ve frekansı kontrol edin.

Transfer anahtarları:

1. Yük altındaki çalışmasını kontrol edin.

2. Her hangi bir olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.

3. Terminallerin ve bağlantılarının renklerinin normal olduğunu kontrol edin.

4. Kapılarının emniyetli bir şekilde kapatıldığını kontrol edin.

Hava Devresi

1. Hava devresinde kaçak olup olmadığını kontrol edin.

2. Havafiltresi kirlilik göstergesini kontrol edin(var ise).

Jeneratörü 5-10 dakika mümkünse yükte değil ise boşta çalıştırınız.

C. 6 Ay Veya Her 200 Çalışma Saatinde

Haftalık kontrolleri tekrarlayın

Yağlama Sistemi

1. Yağı değiştirin.

2. Filtreleri değiştirin.

3. Yağ Karter havalandırmasını temizleyin.

Yakıt Sistemi

1. Yakıt filtresini değiştirin.

2. Yakıt tankında oluşan su ve tortuyu boşaltın.

Soğutma Sistemi

1. Antifrizi kontrol edin.

2. Su filtresini değiştirin.

3. Fan yatak rulmanlarını gres yağı ile yağlayın

4. Fan civatalarının ve bağlantı civatasının sıkılığını kontrol edin.

Motor Emniyet Kontrolleri

1. Çalışma alarmlarını ve emniyet devrelerini kontrol edin.

Genel Kontroller

1. Jeneratördeki toz ve kirleri basınçlı hava (kompresör) ile temizleyin.

2. Egzoz devresi; askı, destek ve esnek bağlantıları kontrol edin.

3. Jeneratör montaj civatalarını ve vibrasyon takoz bağlantılarının sıkılığını kontrol edin.

4. Transfer anahtarları; kesiciler, baralar, destekler ve bağlantıları kontrol edin.

5. Kontrol panosu kumanda kablolarının bağlantılarını kontrol edin

D. Yılda Bir Veya Her 800 Çalışma Saatinde

6 ayda bir yapılan bakımları tekrarlayın

Yakıt Sistemi

1. Yakıt analiz edin veya değiştir.

2. Grupların valf ayarlarını ve enjektörleri kontrol edin.

Soğutma Sistemi

1. Radyatörün harici kısımlarını, petekleri temizle.

2. 600 kVA'nın üzerindeki gruplarda radyatör doldurma kapağını değiştirin.

3. Soğutma suyunu kontrol edin.

4. Antifriz oranını kontrol edin.

5. Su pompası ve varsa devridaim pompasını kontrol edin.

6. Radyatör emiş ve atış alanlarını kontrol edin.

7. Eğer var ise motorlu panjurları kontrol edin ve temizleyin.

8. Bloksuyu isıtıcısını temizleyin.

9. Fan kanatlarında hasar olup olmadığını kontrol et.

10. Fan kayışı ve gergisini kontrol edin.

Hava Devresi

1. Hava filtresi elemanını kontrol edin, eğer hava filtresi direnci 635mm H20 ya ulaşmışsa hava filtresini değiştirin.(Kirlilik göstergeli gruptarda kirlilik göstergesi kırmızıya döner).

Temizleyin

1. Motoru
2. Basınçlı hava ile Alternatör rotoru ve statorunu

İnceleyin

1. Magnetik pikap i inceleyin gerekli ise ayarlayın.
2. Şalterler ve sigorta tutucuları

Bunlara ek olarak

1. Eğer mümkün ise alternatörün sarım direncini Megger ile ölçün
2. Grubu etiket gücünde belirtilen tam yükte yükleyin

E. 2 Yıl Veya 2000 Çalışma Saatinde

1. Turbo şarj yatak açıklığını kontrol edin.
2. Egzoz direncini kontrol edin.
3. Valf ayarlarını kontrol edin.
4. Enjektör ayarlarını kontrol edin.
5. Vibrasyon damperini kontrol edin.
6. Motor soğutma sıvısını boşaltın, temizleyin ve yenileyiniz.
7. Turbo şarj kompresör türbinini ve difüzörünü temizleyin

NOT: İlaveten motor operatör el kitabından istenen bakımları yapınız.

10. DİZEL MOTOR ARIZALARI VE GİDERİLMESİ

Aşağıda motorda meydana gelebilecek muhtemel motor arızaları ve sebepleri verilmiştir.

Marş motoru, motoru çok yavaş döndürüyor;

- Akü şarzsız.
- Akü kablolarının teması zayıf.
- Marş motoru arızalı.
- Yağlama yağı viskozite derecesi yanlış.

Dizel motor zor çalışıyor veya çalışmıyor

- Marş motoru, motoru döndüremiyor.
- Yakıt tankı boş.
- Yakıt kontrol solenoidi arızalıdır.

- Yakıt borusu tikalıdır.
- Yakıt ön pompası arızalıdır.
- Yakıt filtresi kırıldır.
- Yakıt devresi hava yapmıştır.
- Enjektörler arızalıdır veya ayarı bozuk.
- Bloksuyu ıslitici çalışmıyor.
- Yakıt tankı havalandırması tikalıdır.
- Uygun dereceli yakıt kullanılmamıştır.
- Egzoz borusu tikaldır.
- Yağ sensörü/ sivici veya bağlantısı arızalı
- Yağ basıncı çok yüksek
- Yağ viskozite derecesi yanlış.
- Yağ basınç göstergesi arızalı

Motor Yeterli Güç Vermiyor

- Yakıt borusu tikalı.
- Yakıt transfer pompası arızalı.
- Yakıt filtresi kirli.
- Yakıt sisteminde hava var.
- Hava filtresi kirli.
- Egzoz borusu tikali.
- Enjektör arızalı veya ayarı yanlış.
- Yakıt tankı havalandırması tikalı.
- Uygun dereceli yakıt kullanılmamıştır.
- Motor hız kontrol sisteminde hareket kısıtlaması var.
- Motor ısısı çok yüksek yada çok düşük.

Ateş almama (çalışmama)

- Yakıt borusu tikalı.
- Yakıt transfer pompası arızalı.
- Yakıt filtresi kirli.
- Yakıt sisteminde hava var.
- Enjektör arızalı veya ayarı yanlış.
- Isıtıcı arızalı.
- Motor ısısı çok yüksek.
- Valf ayarları yanlış.
- Yağ sensoru/sivici veya bağlantısı arızalı.

Yağ basıncı çok düşük

- Yağ viskozite derecesi yanlış.
- Karterde yeteri kadar yağ yok.
- Basınç göstergesi arızalı.
- Yağ filtresi kirli.

Yakıt tüketimi fazla

- Hava filtresi kirli.
- Enjektör anızalı veya ayarı yanlış.
- Isıtıcı sistemi anızalı.
- Uygun dereceli yakıt kullanılmamıştır.
- Motor hız kontrol sisteminde hareket kısıtlaması var.
- Egzoz borusu tikali.
- Motor sıcaklığı çok düşük.
- Valf ayarları yanlış.

Egzoz Gazi Siyah

- Hava filtresi kirli.
- Enjektör anızalı veya ayarı bozuk.
- Isıtıcı sistemi anızalı.
- Uygun dereceli yakıt kullanılmamıştır.
- Egzoz borusu tikali.
- Motor ısısı çok düşük.
- Valf ayarları bozuk.
- Motor aşın yüklü.

Mavi veya beyaz egzoz dumanı

- Yağ viskozite derecesi yanlış .
- Isıtıcı sistemi anızalı.
- Motor ısısı çok düşük.

Motorda vuruntu var

- Yakıt transfer pompasında arıza var.
- Enjektör anızalı veya ayarı bozuk.
- Kalitesiz yakıt.
- Isıtıcı sistemi anızalı.
- Motor ısısı çok yüksek.
- Valf ayarları bozuk.

Motor Düzensiz Çalışıyor

- Yakıt kontrol sistemi anızalı.
- Yakıt hattı tikali.
- Yakıt transfer pompası anızalı.
- Yakıt filtresi kirli.
- Hava filtresi kirli.
- Yakıt sisteminde hava var.
- Enjektörler anızalı veya ayarı bozuk.
- Isıtıcı sistemi anızalı.
- Yakıt tankı havalandırması tikali.
- Motor hız kontrol sisteminde hareket kısıtlaması var.
- Motor ısısı çok yüksek.
- Valf ayarları bozuk.

Titreşim Problemi Var

- Enjektör anızalı veya ayarı bozuk.
- Fan hasarlı.
- Motor hız kontrol sisteminde hareket kısıtlaması var.
- Motor ısısı çok yüksek.
- Motor montajında yada volan yuvasında arıza var.

Motor ısısı çok yüksek

- Hava filtresi veya borusu tikali.
- Enjektörler anızalı veya ayarı bozuk.
- Isıtıcı sistemi anızalı.
- Egzoz borusu tikali.
- Soğutma fanı hasarlı.
- Karterde yağ seviyesi çok yüksek.
- Radyatör petekleri kirli veya boru içerisinde tikali.
- Termostatlar anızalı.
- Soğutma sistemi yetersiz.

Karter Basıncı Yüksek

- Karter havalandırma borusu tikali.

Sıkıştırma Basıncı Düşük

- Hava filtresi veya hava emiş sistemi tikali.
- Valf ayarları bozuk.
- Segmanlar hasarlı.

Motor Çalıştıktan Sonra Duruyor

- Yakıt filtresi kirli.
- Hava filtresi veya emiş hattı tikali.
- Yakıt sisteminde hava var.
- Yağ ve su sensörü/sivici veya bağlantısı anızalı

Not: Motor bakım prosedürleri için lütfen bakım kılavuzuna bakınız.

11. ALTERNATÖR

11.1. Genel

Jeneratör grubuna bağlanan alternatör kendinden ikazlı firçasız tip dir. Firça ve bilezik olmadığı için bakım ihtiyacı azalmıştır. Kontrol sisteminde elektronik otomatik voltaj regülatörü vardır. Regülatör koruma ve diğer devreler ile jeneratörün çıkış voltajını izler.

11.2. Yapı ve elemanlar

Stator nüvesi, elektriksel derecesi düşük kayıplı izole edilmiş çelik saç paketinden meydana gelir. Vibrasyon

ve yük darbelerine dayanıklı olacak şekilde çelik saçlar basınç altında kaynak yapılarak paket haline getirilmiştir. Yüksek derecede hassas şekilde işlemenin geçirilmiş rotor mili, ana rotor sargısını, ikaz rotorunu, döner diyon sistemini ve soğutma fanını üzerinde taşıır.

Tüm rotor ve elemanlarının titreşimsiz çalışması için, dinamik olarak dengelenmiştir. Rotor milinin sonunda dökme alüminyum dan yapılmış santifrij tip fanlar vardır, bu fanlar vasıtıyla soğuk hava alternatör emiş alanından emilir, alternatör statorlarını da soğutarak dışarı atılır.


11.3. Elektrik enerjisinin üretilmesi

Jeneratör grubu tarafından üretilen elektriksel güç; prensip olarak ikaz rotoru, ikaz statoru ve otomatik voltaj regülatöründen meydana gelen kapalı devre sisteminde alınır. (Bak şekil 11.1.)

Sürek; Dizel motor çalıştırıldığında alternatörün dahili dönen parçaları döndürülerek sistem çalışır.

Ana rotorda kalıcı mıknatışınma ile ana statorda az miktarda alternatif voltaj (AC) üretir. Otomatik voltaj regülatöründe bulunan doğrultucu devre bu voltajı DC voltaja çevirir ve bu voltajı ikaz statoruna uygular. İkaz statoruna uygulanan DC akımı ikaz rotorunda manyetik alan meydana getirerek AC voltajı induklar. Bu AC voltaj döner diyonlar tarafından DC voltajına çevrilir.

Ana rotora gönderilen bu DC voltajı, kalıcı mıknatışınmadan daha kuvvetli manyetik mıknatışınma meydana getirerek ana stator sargılarında daha yüksek voltaj induklar. Daha yüksek voltaj rotorlarda daha yüksek DC demektir, bu çevrim jeneratör çıkış voltajı optimum olana kadar devam eder. Bu yüksek voltaj otomatik voltaj regülatörü tarafından ikaz akımı ve voltajı azaltılarak uygun değerde çıkış voltajı gücü üretilir. Bu işlem bir saniyeden daha az sürede yapılır.



Şekil 11.1. Alternatör çalışma blok şeması

11.4. AVR(Otomatik Voltaj Regülatörü)

Otomatik voltaj regülatörü (AVR), jeneratör grubu yüksüz ve ya yüklü halde iken, sürekli olarak çok düşük tolerans aralığında düzenli voltaj elde edilmesini sağlar. AVR'nın frekans / voltaj karakteristiği bulummaktadır, bu karakteristiği sayesinde frekans düştükçe voltaj da aşağıya çekilir.

11.5. İzolasyon Testi

Jeneratörü çalıştırmadan önce sargıların izolasyon direncini test ediniz. Bu esnada Otomatik Voltaj Regülatörünün (AVR) bağlantısıyla tüm kontrol amaçlı bağlantılar sökülmelidir. Döner diyonlar da kısa devre edilmeli veya bağlantısı sökülmelidir.

500 V'luk bir Megger veya benzer bir ölçü aleti kullanılabilir. Meggeri çıkış terminali ile toprak (şase) arasına bağlayınız. İzolasyon direnci toprağa göre $1M\Omega$ dan fazla olmalıdır. İzolasyon direncinin $1M\Omega$ dan az olması durumunda alternatör sargıları kurulmalıdır.

11.6. Meccalte Alternatör Arızaları ve Giderilmesi

| ARIZA | MUHTEMEL SEBEKİ | ARIZAYI GİDERME |
|---|--|---|
| Alternatörde ikaz ve voltaj yok. | Sigorta atık. Kalıcı voltaj yeterli değil. Kalıcı voltaj yok. | Sigortayı değiştir, yenile Motor devrinin 15 % artır. Elektronik regülatörün + ve - terminalerine 12 V akü voltajını 30Ω direnç üzerinden seri ve doğru polariteye dikkat ederek ikazlama yapılır. |
| Regülatörden ikazlama var, alternatörde voltaj ve ikaz yok. | Bağlantılarda kopukluk var | Devre şemasına bakarak bağlantıları kontrol et. |
| Alternatör yüksüz iken voltaj düşük | Voltaj ayar potansiyo-metresi ayarsız. Regülatör koruması devrede. Sargı arızası | Voltajı potansiyo-metreden ayarla. Hızı kontrol et. Sargıları kontrol et |
| Yükte iken alternatör voltajı düşük | Voltaj ayar potansiyo-metresi ayarsız. Regülatör koruması devrede Regülatör anzahlı Döner diodlar anzahlı | Voltajı potansiyometreden ayarla. Aşırı akım, güç faktörü 0.8 den küçük, motor devri normalden 4% düşük. Regülatörü değiştir, yenile. Kabloları sök, diodları kontrol et. |
| Yüksüz iken alternatör voltajı yüksek | Voltaj ayar potansiyo-metresi ayarsız. Regülatör anzahlı. | Voltajı potansiyo-metreden ayarla. Regülatörü değiştir, yenile. |
| Yükte iken alternatör voltajı yüksek. | Voltaj ayar potansiyo metresi ayarsız Regülatör anzahlı. | Voltajı potansiyo-metreden ayarla. Regülatörü değiştir, yenile. |
| Değişken voltaj (anstabil) | Motor devri değişken Regülatör ayarsız | Motor devrinin sabitle Regülatör, "STAB." Potansiyometresi üzerinden stabiliteyi ayarlayın. |

12. JENERATÖRÜ DEPOLAMA

Motor ve alternatörün uzun süreli depolanmasının zararlı etkileri olabilir. Bu etkiler jeneratörü uygun bir şekilde hazırlayarak ve depolayarak minimuma indirilebilir.

12.1. Motorun depolanması

Motor için motoru temizleme ve koruyucu sıvıları içeren bir motor koruma prosedürü uygulanabilir. Korozyon oranı motorun bulunduğu iklim koşullarına göre değişiklik gösterebilir. İklim koşullarındaki bu değişiklikler, motorun paslanmadan ve ya korozyona uğramadan saklanabileceği zaman müddetini belirlemeyi imkansız kılar.

12.1.1. Kısa Dönem Depolama

Bu prosedür motorun kısa dönem depolanması için uygun metodu anlatır. Kısa dönem depolama 1 aydan 6

aya kadar olan periyodu kapsar.

- Motorun soğutma suyu 70°C ye ulaşana kadar çalıştınn.
- Motoru durdurun.
- Yaktı filtrisinin ve yakıt dönüş hattının bağlantısını kesin
- Daubert Chemical NoxRust No:518 veya eşdeğer koruyucu yağ kullanın.
- Bir kaba mazot diğerine koruyucu yağ doldurun. Her iki yakıt hortumunu da mazot dolu tankın içine daldırın.
- Motoru çalıştırın.
- Motor çalışırken yakıt besleme hattını mazot dolu kaptan koruyucu yağ bulunan kaba taşıyın.
- Yakıt dönüş hattını, mazot dolu tanktan çıkışın, koruyucu yağ yakıt dönüş hattından çıkışınca motoru durdurun.
- Yakıt filtrisinin ve yakıt dönüş hattının bağlantısını

yapın.

- Karterdeki ve yağfiltresindeki koruyucu yağı boşaltın.
- Kör tapaları takın.
- Yakıt solenoidinin elektrik bağlantısını kesin.
- Emme manifolduna motor yağı püskürtün. Motorun tüm açık alanlarını nem ve kire engel olacak şekilde bantla kapatın.
- Motora uyan etiketi yapıştırın. Etiket aşağıdakileri göstermelidir.

Motorda yağı yoktur.

Motoru çalıştmayınız.

- Motoru kuru ve sıcaklığı değişken olmayan bir alanda depolayın.
- Motoru her 3 – 4 haftada bir 2 – 3 kez döndürün.

Not: Soğutma suyu, antifrizli ve pas önleyicili ise soğutma sisteminin boşaltılmasına gerek yoktur.

I2.1.1.1. Kısa Dönem Depolamadan Motoru Çıkarma

- Motorun üzerindeki bütün bantları çırakın üzerindeki uyan etiketini kaldırın.
- Yağfiltrelerini temiz 15W-40 yağı ile doldurun ve yağ sistemini ön yağlama yapın.
- Temiz dizel kullanarak yakıt sisteminin içindeki koruyucu yağı temizleyin. Yakıt filtrelerini tekrar doldurun.
- Kayış gerginliklerini ayarlayın.

I2.1.2. Uzun Dönem Depolama

Uzun süreli koruma 6 aydan 24 aya kadar bir periyotta geçerlidir. 24 ay depolamadan sonra motor soğutma sistemi uygun solventle veya sıcak hafif mineral yağı ile yıkanmalıdır ve aşağıdaki prosedür tekrarlanmalıdır.

- Motorun soğutma suyu 70°C ye ulaşana kadar çalıştırın.
- Motoru durdurun.
- Motor yağını boşaltın. Kör tapaları yerine yerleştirin. Shell 66202 veya uygun bir koruyucu kullanın. Motorun karter yağı çubuğu yüksek seviye işaretine kadar doldurun.
- Yakıt filtresinin ve yakıt dönüş hattının bağlantısını kesin.
- Daubert Chemical NoxRust No:518 veya eşdeğer koruyucu yağı kullanın.
- Bir kaba mazot diğerine koruyucu yağı doldurun. Her iki yakıt hortumunu da mazot dolu tankın içine daldınn.
- Motora çalıştırın

- Motor çalışıyorken yakıt besleme hattını mazot dolu kaptan koruyucu yağı bulunan kaba taşıyın.
- Yakıt dönüş hattını, mazot dolu tanktan çıkışın, koruyucu yağı yakıt dönüş hattından çıkışınca motoru durdurun.
- Yakıt filtresinin ve yakıt dönüş hattının bağlantısını yapın.
- Karterdeki, yağfiltresindeki koruyucu yağı boşaltın. Kör tapaları takın.
- Soğutma sistemindeki suyu boşaltın ve pas önleyici.
- Külbütör kapaklarını söküñ, Külbütörlere, supap sapları, yaylara, supap kılavuzlarına, çapraz kafalara ve külbütör kollanna koruyucu yağı püskürtün. Külbütör kapağını kapatın.
- Motora kir ve nem girmesini önlemek için bütün açıklıkları koruyucu kağıt ile kapatın.
- Motora uyan etiketi yapıştırın. Etiket aşağıdakileri göstermelidir.
- Koruyucu işlem tarihi
- Krank milini döndürmeyin.
- Soğutma suyu boşaltılmıştır.
- Motoru çalıştmayın.
- Motoru kuru ve sıcaklığı değişken olmayan bir alanda depolayın

I2.1.2.1 Uzun Dönem Depolamadan Motoru Çıkarma

- Motorun üzerindeki bütün bantları çırakın üzerindeki uyan etiketini kaldırın.
- Yakıt sistemininden koruyucu yağı temizlemek için temiz mazot ile flaşlayın
- Yağ hattı üzerindeki bir kör tapayı sökerek , yağ sistemi ince mineral yağı ile flaşlayın.

Not: Motor flaşlanırken motoru 3 - 4 kez döndürün.

- Su sistemini boşaltın ve flaşlayın.
- Motora yeni yağı, yakıt ve su filtresini takın. Soğutma sistemini doldurun.
- Yağ sistemine ön yağlama yapın.
- Kayış gerginliklerini ayarlayın.
- Valf ve enjektör ayarlarını yapın.
- Gerekli ise tüm bağlantıların gevşekliği kontrol edip sıkılaştırın.

12.1.3. Konserv Edilmeden Bekletilen Motorlar için

Start Prosedürü

- Fan kayışını kontrol edin
 - Çalıştırma öncesi kontrolleri yapın
 - Turbo şarjlı motorlarda motoru çalışmadan önce turboyu yağlayın.
 - Marş motorunu kullanmadan motoru 3 – 4 kez döndürün.
 - Silindir kafası kapaklarını kaldırın.
 - Tüm yatak yüzeylerinin yeterli miktarda yağlandıgından emin olmak için motoru 15 saniye marşlayın (motorun çalışmamasına izin vermeyin). 2 dakika bekledikten sonra motoru 15 saniye daha marşlayın
 - Motoru boşta bir süre çalıştırın. Motoru ısitın ve yüklemeden önce bütün göstergeleri kontrol edin.
- Uzun depolamadan sonra ilk çalışma gününde motorun her tarafını sizinti olup olmadığına dair kontrol edin

12.2. Alternatörün depolanması

Alternatör depolanırken sargılarda nem oluşur Bu nemi azaltmak için jeneratör kuru yerde saklayınız. Sargıları kuru tutmak için mümkünse havayı ısitınız. Uzun süne kullanılmamış olan alternatör kullanılmadan önce izolasyon

testinden geçirilmelidir.

12.3. Akünün depolanması

Akü depolanırken 4 haftada bir defa tamamen şarj edilmelidir.

13. GARANTİ, SERVİS VE ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ

Bu kılavuzda belirtilen esaslara uyulması koşuluyla jeneratörünüz malzeme ve imalat hatalarına karşı (2) iki yıl 2000 saat (hangisi önce dolarsa) Aksa Jeneratör garantisindedir.

Garanti süresi, ilgili yasalar gereği satış tarihi ile birlikte başlar. Garanti Belgesi jeneratörünüzle birlikte, satışı yapan Aksa Jeneratör bayisi tarafından doldurulup, kaşe basılacak ve size verilecektir. Lütfen Garanti Belgenizi, garanti süresi içinde, yetkili servisin garanti işlemini yapabilmesi için saklayınız ve servis tarafından istediğinizde gösteriniz. Garanti koşulları Garanti Belgesi üzerinde açıklanmıştır.

Jeneratörler için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na belirti-

len minimum kullanım ömrü (10) on yıldır. Satıcı firmalar bu süre içerisinde cihazın yedek parçasını ve servisini ücreti karşılığında sağlar.

Aksa Jeneratör yetkili servis listesini www.aksacom.tr adresinde bulabilirsiniz.

Garanti hakkında

Aksa ürünler üzerinde garanti elde etmek için satın alma makbuz kantınızı saklayınız.

Eğer garanti servisinin talep edildiği zamanda ilk satın alma tarihinin kanıtını tedarik edemiyorsanız garanti tarihini belirlemek için ürünün üretim tarihi kullanılcaktır. Herhangi bir Aksa Yetkili Servis tarafından garanti servisi ve tamiri yapılabilir. Garanti tamirlerinin çoğu rutin olarak yapılır, fakat bazen garanti servisi talebi uygun olmayabilir. Örneğin kötü kullanma, rutin bakımın eksikliği, sevkıyat, yükleme -boşaltma, depolama veya uygun olmayan kurulum sonucunda teçhizat hasar görmüşse garanti servisi uygulanmaz. Aynı şekilde, teçhizat üzerindeki seri numarası ve üretim tarihi sökülmüşse veya teçhizat üzerinde değişiklik veya modifikasiyon yapılmışsa garanti hükümsüzdür. Garanti periyodu süresince Yetkili Bayi Servisi istendiğinde muayene yapar, normal kullanım veya hizmet altında kusurlu bulunan herhangi bir parçayı tamir eder veya değiştirir. Bu garanti aşağıdaki tamir ve teçhizati kapsamaz:

- Normal Aşınma: Dizel motorlar, bütün mekanik aygıtlar gibi, iyi hizmet vermeleri için periyodik olarak değişecek parçalara ve servise ihtiyaç duyarlar.
- Bu garanti, normal kullanılan, bir parçanın veya teçhizatin, aşınması, ömrünü tüketmesi hali için geçerli değildir.
- Kurulum ve Bakım: Bu garanti, uygunsuz veya yetkisiz kurulum veya değiştirme ve modifikasiyon, kötü kullanım, ihmal, kaza, aşın yükleme, aşın hız, uygunsuz bakım, tamir veya depolama ve bunun gibi kanaatimizce performansını ve güvenilrliğini aksi yönde etkilemeye maruz kalmış teçhizat veya parçalara uygulanmaz. Bu garanti, ayarlamalar, yakıt sistemi temizliği ve engel (kimyasal, kir, karbon, kireç vs den kaynaklanan) gibi normal bakımı da kapsamaz.
- Diğer Hariç Tutmalar: Bu garanti, aşınan parçaları, örneğin motor yağı, o-ringler, filtreler, sigortalar veya enjektörler vs veya kazalar, kötü muamele, modifikasyonlar, değiştirmeler veya uygun olmayan servis veya

donma veya kimyasal bozulmalardan kaynaklanan hasar veya arızalar garanti kapsamı dışında hariç bırakır. Bu garanti, üreticinin kontrolü dışındaki doğal afet ve diğer mücbir sebeplerden kaynaklanan hataları kapsamaz. Ayrıca kullanılmış, ıslah edilmiş ve demonstrasyon teçhizatı olarak kullanılmış, teçhizat kapsamı dışındadır.

14. KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN UYARILAR KULLANICININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HU-SUSLAR

Jeneratörünüzün süresinden önce garanti dışı kalmaması, sorunsuz çalışması ve uzun ömürlü olması için aşağıdaki hususlara dikkat ediniz!

1. Garanti belgesi veya fatura ibraz edilmediğinde yapılan işlemler garanti kapsamına alınmayacaktır.

2. Jeneratör grubuna Aksa'nın bizzat yetkilendiği kişiler ya da servisler haricinde, 3.şahısların müdahalesiyle doğabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3. Periyodik bakım çizelgesinde belirtilen kontroller ve bakımlar zamanında ve tam olarak yapılmalıdır. Periyodik bakım yapılmadığı için doğacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4. Jeneratörün montajı kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde meydana gelecek problemler garanti kapsamına alınmayacaktır.

5. Kirli ve sulu mazot kullanılması halinde doğacak anızlardan müşteri sorumlu olacaktır.

6. Motorun yağ seçimi kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi olmalıdır. Aksi durumlarda meydana gelecek anızlar garanti kapsamına girmez.

7. Aküler kırılma, fazla asit koyma, şarjsız bırakıp sertleştirme durumlarında garanti dışı kalır.

8. Manüel jeneratörlerde motor çalışmaktan hemen sonra marş anahtarları bırakılmalıdır. Motor çalışmıyorsa marşlama işlemi 3 defa 10'ar saniyeden fazla yapılmamalıdır. Aksi durumlarda marş döşüsü kırılabilir veya marş motoru yanabilir. Bu durumlar garanti kapsamı dışındadır.

9. Jeneratör yük altında iken dizel motoru çalıştırma-yınız ve stop etmeyiniz. Çalıştırma ve stop işlemi, yük ayrıldıktan sonra jeneratör boşta iken yapılmalıdır. Aksi halde subaplarda sıkışmalar meydana gelebilir. Gerilim regülatörü, trafo ve diyotlarda anızlara yol açar. Bu durumlar garanti kapsamı dışındadır.

10. Otomatik jeneratörlerde şebeke tarafından meyda-na gelecek aşırı akım, düşük ve yüksek gerilimden kaynaklanan hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

11. Jeneratör çalışıyor iken akü kablolarını çıkarmayınız. Akü kablolarının çok kısa süre dahil yerlerinden çıkışması, şarj alternatör rölesi ve elektronik governor devresinin hasar görmesine sebebiyet verebilir. Bu durumlar garanti kapsamı dışındadır.

12. Aşırı veya dengesiz yüze bağlı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

13. Manüel konumda motorun çalışma sıcaklığına gelmesi için jeneratör 3-5 dakika boşta çalıştırılır, jeneratör durdurulurken ise, ilk önce yükü üzerinden alınır ve yine motorun soğuması için yüksüz olarak 3-5 dakika çalışmaya devam edilir. Aksi halde oluşacak anızlar garanti kapsamı dışındadır.

14. Grubun uzun süreli olarak prime gücünün %30'un- altında çalıştırılmamasından kaynaklanacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

15. Garanti kapsamındaki bütün makinelerimizde, aksa jeneratörün orijinal yedek parçaları kullanılmalıdır. Orijinal parça kullanılmaması durumunda oluşacak anızlar garanti kapsamı dışındadır.

16. Satın alınan jeneratörlerin devreye alma işlemleri, Aksa Jeneratör Yetkili Servislerince yapılmalıdır. Müşterinin kendisi veya başka bir servise start işlemi yaptrması, makinenin garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.

17. Satın alınan jeneratörlere garanti süresi içerisinde, orijinal ekipmanları ve projesi haricinde ilave ekipman

ve proje yapılamaz. Yapılması planlanan ilave çalışmalar (Jeneratörlerin paralel çalıştırılması, ilave kontrol ünitesi, pano, transfer pano vs.) Aksa Jeneratörün onayı olmadan yapılrsa, makine garanti kapsamı dışına çıkar.

18. Garanti periyodu 2 yıl yada 2000 saatir (hangisi önce meydana dolarsa). Jeneratör satın alındığı tarihte başlar.

15. MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

1. Makinenin çalışma şartlarının kontrol edilerek (yerleşim, montaj, elektriksel bağlantılar, kablo kesitleri, havalandırma, egzoz çıkışı, yakıt yolu vs.) yapılan devreye alma işlemi, sadece, devreye alma işleminin yapıldığı mekân ve elektriksel bağlantıların yapıldığı nokta için geçerlidir. İlk start işleminin yapıldığı mekanın değiştirilmek istenmesi halinde, makinenin çevreye bağlı çalışma şartları da değişmiş olacağinden, makinenin sağılıklı çalışmasının ve garanti süresinin devamı için, tekrar Aksa Jeneratör yetkili servislerince kontrol edilerek işletmeye alınmalıdır. Yetkisiz kişilerce yapılacak yer değiştirme ve yeniden devreye alma işlemi, makinenin garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olacaktır. İkinci defa yapılacak devreye alma işleminin ücretini müsteri karşılaşacaktır.

2. Garanti süresi içerisindeki bütün jeneratörlerimizin, periyodik bakım çizelgesinde belirtilen tüm bakımları, Aksa Jeneratörün yetkili servislerine ücreti karşılığında yaptırılmalıdır. Jeneratöre ait bakım çizelgesi ve bakım kitapçıkları makine ile birlikte müsteriye teslim edilmişdir. Söz konusu bakım kitapçığı ve çizelgesinin kaybolması durumunda müsteri, bu kitapçıkları tekrar temin etmekte yükümlüdür.

3. Müsteri, imalat hatası dışında ki tüm bakım, arıza ve problemlerin giderilmesindeki ücretleri karşılaşacaktır.

4. Kamyon üstü teslimlerde, nakliye sorumluluğu, indirme sorumluluğu da dahil olmak üzere (kamyon üstünde tesliminden sonra, devreye alma (start) işlemine kadar) makinenin uygun şartlarda muhafaza edilmesi tamamen müsterinin sorumluluğu altındadır.

5. Satın alınan jeneratör 2 ay içerisinde devreye alınmayacağı, söz konusu jeneratöre ait depolama koşulları

sağlanmak kaydı ile bekletilmelidir. Elinizdeki makinenin depolama koşullan ile ilgili gerekli bilgi ve yardımcı, Aksa Jeneratör Yetkili Servislerinden temin edebilirsiniz.

6. Garanti süresi içerisindeki bir makinenin depolama (konserve) işleminin Aksa Jeneratöre yaptırılması zorunludur.

7. Garanti servis hizmeti veren servis elemanın fazla mesai yapması, müsteri tarafından talep edilirse, fazla mesaiden doğacak maliyeti müsteri karşılaşacaktır.

8. Makineye ulaşmak için yapılan girişler, bariyerler, duvarlar, parmaklıklar, tabanlar, tavanlar, yada bunun gibi yapılar, kiralık vinçler yada benzerleri, oluşturulan ram-palar yada benzerleri, çekiciler yada koruyucu yapıların, makinenin komple alınmasında yada bağlanmasıında oluşacak ücretler müsteriye aittir.

9. Müsterinin, servis için gelen personelin yetkisini sorma ve araştırma hakkı vardır. Bu aynı zamanda müsterinin görevidir.

10. Müsteri garanti hizmeti alabilmesi için, istenmesi halinde, makinenin garanti belgesini ve start formunu servis yetkililerine göstermekle yükümlüdür. Bu yüzden, söz konusu belgeler, jeneratör odasında, kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza edilmelidir.

11. Jeneratör odası ölçülerinin normlara uygun olması, yeterli havalandırma ve egzoz çıkışını müsteri, sağlamla yükümlüdür.

12. Jeneratör gücüne uygun seçilen şebeke kontaktörü üzerinden, jeneratör nominal akımdan fazla akım çekilmesinden kaynaklanacak arızalarдан aksa jeneratör sorumlu değildir.

13. Bütün jeneratörlerimizde, şebeke alt ve üst limitleri, makinenizin ve müsteriye ait işletmenin, sağılıklı çalışabileceği değerler baz alınarak belirlenmiştir. Şebeke voltaj limitlerinin değiştirilmesi müsteri tarafından istenmesi halinde, bu değişiklikten kaynaklanacak arızaların bütün sorumluluğunu, müsterinin üstlendiğine dair rapor yazılarak bu değişiklik yapılabılır.

DIESEL GENERATING SETS

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

AND OPERATIONS MANUAL



HEAD OFFICE
AKSA JENERATÖR SAN.AŞ.
Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:10
34805, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
T : +90 216 444 4 630
F : +90 216 681 57 81
aksa@aksa.com.tr

AUTHORIZED SERVICE
AKSA SERVICE & SPARE PARTS
Muratbey Beldesi, Güney Giriş Caddesi
No: 8 34540 Çatalca/İSTANBUL
T: +90 212 887 11 11
F: +90 212 887 10 20
info@aksaservis.com.tr

DEAR AKSA GENERATOR SET USERS

First of all, we would like to thank you for your choice of Aksa Generator Set.

It is solid, safe and reliable machine, built according to the latest technology.

This operating and maintenance manual is designed and developed to make you familiar with the generating system. Please read the following instructions carefully before starting to use your machine.

This manual gives general information about operation and maintenance of the generator set. Tables and diagrams are also available outlining your generator set.

Never operate, maintain or repair your generator set without taking general safety precautions.

Aksa Jeneratör does not assume responsibility for possible errors. Aksa Jeneratör reserves to make changes without prior notice

| | | |
|----------------|---|-----------|
| I. | INTRODUCTION | I |
| I.I. | Receipt Of The Genset | I |
| I.2. | Diesel Genset And Its Equipments | 2 |
| I.3. | Installation That Should Be Done By Customer | 2 |
| I.4. | Personnel Classification, Who Will Do Maintenance, Adjustments and Repair..... | 2 |
| I.5. | Environmental Protection..... | 3 |
| I.6. | Using Gensets Efficiently..... | 3 |
| 2. | GENERAL SAFETY PRECAUTIONS | 3 |
| 2.1. | General..... | 3 |
| 2.2. | Installation Handling And Towing..... | 4 |
| 2.3. | Fire And Explosion..... | 4 |
| 2.4. | Mechanical..... | 4 |
| 2.5. | Chemical..... | 5 |
| 2.6. | Noise..... | 5 |
| 2.7. | Electrical..... | 5 |
| 2.8. | First Aid For Electric Shock..... | 6 |
| 3. | GENERAL DESCRIPTION | 6 |
| 3.1. | Generator Set Description And Identification..... | 6 |
| 3.2. | Generator Set Main Parts..... | 7 |
| 3.3. | Diesel Engine..... | 7 |
| 3.4. | Engine Electrical System..... | 8 |
| 3.5. | Cooling System..... | 8 |
| 3.6. | Synchronous Alternator..... | 8 |
| 3.7. | Coupling..... | 8 |
| 3.8. | Fuel Tank And Base Frame..... | 8 |
| 3.9. | Vibration Isolation | 8 |
| 3.10. | Silencer And Exhaust System | 8 |
| 3.11. | Control System..... | 8 |
| 4. | ELECTRIC STARTING SYSTEM..... | 8 |
| 4.1. | Battery Systems | 8 |
| 4.2. | Maintenance Batteries..... | 9 |
| 4.3. | Maintenance Free Batteries | 10 |
| 4.4. | Starting Aids..... | 10 |
| 5. | HEALTHY AND SAFETY | 10 |
| 5.1. | Fire Protection..... | 10 |
| 5.2. | Exhaust Gases..... | 11 |
| 5.3. | Moving Parts..... | 11 |
| 5.4. | Hazardous Voltages | 11 |
| 5.5. | Water..... | 11 |
| 5.6. | Coolant And Fuel..... | 12 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 6. | GENERATING SET CONTROL SYSTEM..... | 12 |
| 6.1. | Control System P732..... | 12 |
| 6.2. | Control System P602..... | 13 |
| 6.3. | Icons And LCD Identification..... | 15 |
| 6.4. | Battery Charger..... | 16 |
| 6.5. | Control System Options..... | 16 |
| 6.6. | Heaters..... | 16 |
| 6.7. | Electric Fuel Transfer Pump..... | 16 |
| 6.8. | Voltage / Frequency Adjustment..... | 16 |
| 7. | USE REQUIREMENTS..... | 16 |
| 7.1. | General Precautions And Controls Which Must Be Done Before Starting Up The Generating Set..... | 16 |
| 7.2. | General Precautions And Controls Which Must Be Done After Starting Up The Generating Set..... | 17 |
| 8. | LUBRICATING OIL..... | 17 |
| 8.1. | Oil Performance Properties | 17 |
| 8.2. | Lubrication Oil Recommendation For Doosan | 17 |
| 9. | GENERATOR SET MAINTENANCE..... | 20 |
| 9.1. | Maintenance Schedule For Gensets | 20 |
| 9.2. | Maintenance Interval Chart..... | 20 |
| 10. | ENGINE TROUBLESHOOTING..... | 21 |
| 11. | ALTERNATOR DESCRIPTION..... | 23 |
| 11.1. | General..... | 23 |
| 11.2. | Construction And Components..... | 23 |
| 11.3. | Operation | 23 |
| 11.4. | Automatic Voltage Regulator..... | 23 |
| 11.5. | Alternator Insulation Test..... | 23 |
| 11.6. | Mecalte Alternator Troubleshooting..... | 24 |
| 12. | STORAGE..... | 24 |
| 12.1. | Engine Storage..... | 24 |
| 12.2. | Alternator Storage..... | 26 |
| 12.3. | Battery Storage..... | 26 |
| 13. | WARRANTY..... | 26 |
| 14. | GENERAL PRECAUTIONS | 27 |
| 15. | CUSTOMER RESPONSIBILITY..... | 28 |

ATTACHMENTS

- CONTROL PANEL WIRING DIAGRAM
- AKSA JENERATÖR AUTHORIZED SERVICE POINTS
- AKSA JENERATÖR WHERE TO BUY ABROAD
- CERTIFICATIONS
- WARRANTY CERTIFICATE

I. INTRODUCTION

Aksa Generator set is designed to be commissioned, when delivered, as soon as the necessary cooling water, antifreeze, fuel, lubrication oil and fully charged battery are provided.

With its long years of experience, Aksa manufactures efficient, reliable and quality generator set.

This operating and maintenance manual is prepared to assist the operator in operation and maintenance of the generator set. Observing the advices and rules in this manual will ensure that the generator set operates in maximum performance and efficiency for a long time.

- 1) Care should be taken to perform more frequent maintenance in dirty and dusty environments in order to keep the generator set in good working condition.
- 2) Necessary adjustment and repairs should be made only by authorized and qualified persons.
- 3) Each generator set has a model and a serial number indicated on a label on the base frame. This plate also indicates the manufacturing date, voltage, current, power in kVA and kW, frequency, power factor and weight of the generator set. These data are necessary in spare part orders, for warranty validity and for service calls.
- 4) Make sure that recommended oil, fuel and coolant are used.
- 5) Use original spare parts for engine and generator.
- 6) Contact AKSA authorized service in any case.
- 7) Take necessary precautions for safety during installation.
- 8) Diesel Generating sets are produced according to ISO 8528.
- 9) Open Sets are not designed for outdoor use. Open Genset should be used under the carcass buildings or shelters that protects from rain etc. because of inadequate noise level attenuation of this structures.



Figure I. Aksa Generator Set Dataplate

If any help is needed, Please consult AKSA Service & Spare Parts or Authorized AKSA Service department.

I.1. Diesel Gensets and its Equipments

Diesel Gensets and their standard equipments are sent from the factory on trucks. Open type and canopy type Gensets equipments are mentioned below.

Open sets

- Diesel engine and alternator are mounted on the base frame via anti vibration mounting (AVM).
- Engine mounted radiator and fan
- Base frame includes a fuel tank
- External fuel tanks for the Genset above 825 kVA
- Fuel pipes
- Batteries, battery stand and connection cables
- Industrial type exhaust silencer is sent by the Genset

Canopy sets

- Diesel engine and alternator are mounted on the base frame via anti vibration mounting (AVM).
- Sound insulation canopy
- Engine mounted radiator and fan
- Base frame includes a fuel tank
- External fuel tanks for the Genset above 825 kVA
- Fuel pipes
- Batteries, battery stand and connection cables
- Exhaust silencers are residential type and inside the canopy including the 1100 kVA. Silencers are loose supply by gensets with all mounting parts above 1100 kVA.

According to customer requirements, noise level attenuators, ventilation ducts louvers, special silencers are

Gensets are ready to use. Genset will be ready to run after its oil, coolant and fuel are filled and power cables are provided and then connected. First start has to be done by authorized person from Aksa service; otherwise the warranty will be invalid. After all connection and checks are done by authorized Aksa service, Genset will be run and given in to the customer.

1.2. Receipt of the Gensets

When you have received the Genset check the Genset to see whether it's in good condition or not and all equipments are given or mounted. If the Genset won't be used for a while, it has to be stored in a good storage.

Warning: if you see any missing or broken parts during the delivery ,note all this into transportation receipt and make it signed by carrier ,if missing or broken parts are found after receipt ,spare them and contact the transportation company for complaint procedure. Missing and damaged parts are not in warranty.

1.3. Installation that should be done by customer

Transportation and installation of the Gensets and its equipments are customer responsibility.

Aksa or Aksa authorised service offer turnkey project according to customer requirement after doing necessary exploration.

The person who will transport and install the Gensets, should be qualified, experienced and authorised to do this mission. AKSA also gives supervisor support to the customer for proper installation.

Below requirements have to be done by customer or a qualified person before first start of the Gensets,

- Gensets room and floor have to be prepared as mentioned in this manual.
- Necessary equipments for exhaust system have to be prepared. Exhaust system has to be done by an experienced and authorised person.
- Air duct, flexible joint (canvas), and louvers preparation have to be done by customer and installed by an experienced person.
- Foundation has to be prepared according to installation manual.
- Fuel system installation has to be done by an experienced person according to local regulations.

- Preparation for protection equipments against fire have to be done.
- Proper size power and control cables have to be prepared according to the Manual and make the cabling done by experienced electrician.
- The load that will be powered by Gensets, have to be separated by an experienced electrician in distribution panel.
- To supply Generator/Mains power transfer panel supply and ensure the system is installed by an authorized person.
- Coolant, oil and fuel have to be supplied as mentioned in O&M manuals.

After all above preparations are done, AKSA service is called for the first start.

After all checks are done, Gensets will be started and loaded by ASKA service personnel, and given in to the customer with receipt form.

1.4. Personnel classification, who will do maintenance, adjustments and repair

The generator set should only be operated by personnel who are authorized and trained.

Only people that have the right skills should be allowed to operate, adjust, perform maintenance or repair on Aksa Jeneratör equipment. It is the responsibility of management to appoint operators with the appropriate training and skill for each category of job.

Skill level 1: Operator

An operator is trained in all aspects of operating the unit with the push- buttons, and trained to know the safety aspects.

Skill level 2: Mechanical technician

A mechanical technician is trained to operate the unit the same as the operator. In addition, the mechanical technician is also trained to perform maintenance and repair, as described in the instruction manual, and is allowed to change settings of the control and safety system. A mechanical technician does not work on live electrical components.

Skill level 3: Electrical technician

An electrical technician and has the same qualifications

as both the operator and the mechanical technician. In addition, the electrical technician may carry out electrical repairs within the various enclosures of the unit. This includes work on live electrical components.

Skill level 4: Specialist from the manufacturer

This is skilled specialist sent by the manufacturer or its agent to perform complex repairs or modifications to the equipment.

In general it is recommended that not more than two people operate the unit, more operators could lead to unsafe operating conditions. Take necessary steps to keep unauthorized person away from the unit and eliminate all possible source of danger at the unit. The manufacturer does not accept any liability for any damage arising from the use of non-original parts and for modifications, additions or conversions made without the manufacturer's approval in writing.

I.5. Environmental Protection

Chose the Gensets installation location very carefully in order to not disturb the anyone, and not to cause noise pollution. If the location is not appropriate, the Gensets rooms have to be insulated for noise reduction and also critical type exhaust silencer could be used if necessary. Engine oil should be collected in a tank, not to be drained to drainage or floor. Learn how the oils are collected from oil supplier and deliver it to those companies. Prevent oil and fuel from contaminating environment,

If the Gensets will be located in a wood or coppice, necessary precautions have to be taken against fire. Around of the Gensets should be cleaned carefully. Expired and damaged batteries should be sent back to the battery supplier. Batteries could be recycled, so that poisonous waste, acid and lead are prevented from polluting the environment.

I.6. Using Gensets efficiently;

To ensure the efficient fuel consumption;

- Ventilation of the Gensets have to be done as described in this Manual.
- Maintenance of the Gensets should be done in time.
- Do not over load the Gensets, it will decrease engine life.
- Worn parts (pistons ,piston rings ,bearings ,liners

etc.) should be replaced

- Injectors should be clean and adjusted.
- Air filter should be clean
- Engine valve adjustment should be done in time.
- Do not load the engine less than 30%of prime power, it will increase the fuel consumption, oil consumption and damage the engine.

If above instructions are followed, Gensets fuel consumption efficiency will be increased.

2. GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

2.1. General

The generator set is designed to be safe when used in correct manner. However responsibility for safety rests with the personnel who install, use and maintain the set. If the following safety precautions are followed, the possibility of accidents will be minimized. Before performing any procedure or operating technique, it is up to the user to ensure that it is safe. The generator set should only be operated by personnel who are authorized and trained.

WARNING

- ! Read and understand all safety precautions and warnings before operating or performing maintenance on the generating set.
- ! Failure to follow the instructions, procedures, and safety precautions in this manual may increase the possibility of accidents and injuries.
- ! Do not attempt to operate the generating set with a known unsafe condition.
- ! If the generating set is unsafe, put danger notices and disconnect the battery negative (-) lead so that it cannot be started until the condition is corrected.
- ! Disconnect the battery negative (-) lead prior to attempting any repairs or cleaning inside the enclosure.
- ! Install and operate this generating set only in full compliance with relevant National, Local or Federal Codes, Standards or other requirements.

2.2. Handling and Towing

The following safety precautions should be noted:

WARNING

! Make electrical connections in compliance with relevant Electrical Codes, Standards or other requirements. This includes requirements for grounding and ground/earth faults.



! For stationary generating sets with remote fuel storage systems, make sure such systems are installed in compliance with relevant Codes, Standards or other requirements.

! Engine exhaust emissions are hazardous to personnel. The engine exhaust for all indoor generating sets must be piped outdoors via leak-free piping in compliance with relevant Codes, Standards and other requirements. Ensure that hot exhaust silencers and piping are clear of combustible material and are guarded for personnel protection per safety requirements. Ensure that fumes from the exhaust outlet will not be a hazard.

! Never lift the generating set by attaching to the engine or alternator lifting lugs, instead use the lifting points on the base frame or canopy.

! Ensure that the lifting rigging and supporting structure is in good condition and has a capacity suitable for the load.

! Keep all personnel away from the generating set when it is suspended.

! When mobile generating set, observe all Codes, Standards or other regulations and traffic laws. These include those regulations specifying required equipment and maximum and minimum speeds.

! Do not permit to ride on the mobile generating set, Do not permit personnel to stand or ride on the draw-bar or to stand or walk between the generating set and towing vehicle,

! Do not install and operate a Genset in an area that is classified as dangerous , if necessary precautions are not taken

! Please follow the instruction written in the 'Diesel Gen-Set Installation Recommendation Manual,

2.3. Fire and Explosion

Fuel and fumes associated with generating sets can be flammable and potentially explosive. Proper care in handling these materials can dramatically limit the risk of fire or explosion. However, safety dictates that fully charged BC and ABC fire extinguishers are kept on hand.



Personnel must know how to operate them.

WARNING

! Ensure that the generating set room is properly ventilated.

! Keep the room, the floor and the generating set clean. When spills of fuel, oil, battery electrolyte or coolant occur, they should be cleaned up immediately.

! Never store flammable liquids near the engine.

! Do not smoke or allow sparks, flames or other sources of ignition around fuel or batteries. Fuel vapors are explosive. Hydrogen gas generated by charging batteries is also explosive.

! Turn off or disconnect the power to the battery charger before making or breaking connections with the battery.

! To avoid arcing keep grounded conductive objects (such as tools) away from exposed live electrical parts (such as terminals). Sparks and arcing might ignite fuel or vapors.

! Avoid refilling the fuel tank while the engine is running.

! Do not attempt to operate the generator set with any known leaks in the fuel system.

! There has to be an emergency exit for the staff in the case of fire.

2.4. Mechanical

The generating set is designed with guards for protection from moving parts. Care must still be taken to protect personnel and equipment from other mechanical hazards when working around the generating set.

WARNING

! Do not attempt to operate the generating set with the safety guards removed. While the generating set is running do not attempt



to reach under or around the guards to do maintenance or for any other reason.

! Keep hands, arms, long hair, loose clothing and jewelers away from pulleys, belts and other moving parts.

Attention: Some moving parts cannot be seen clearly when the set is running.

! If equipped keep access doors on enclosures closed and locked when not required to be open.

! Avoid contact with hot oil, hot coolant, hot exhaust gases, hot surfaces and sharp edges and corners.

! Wear protective clothing including gloves and hat when working around the generating set.

! Do not remove the radiator filler cap until the coolant has cooled. Then loosen the cap slowly to relieve any excess pressure before removing the cap completely.



2.5. Chemical

Fuels, oils, coolants, lubricants and battery electrolyte used in this generating set are typical of the industry. However, they can be hazardous to personnel if not treated properly.

WARNING

! Do not swallow or allow skin contact with fuel, oil, coolant, lubricants or battery electrolyte. If swallowed, seek medical treatment immediately.



Do not induce vomiting if fuel is swallowed. For skin contact, wash with soap and water.

! Do not wear clothing that has been contaminated by fuel or lube oil.

! Wear an acid resistant apron and face shield or goggles when servicing the battery. If electrolyte is spilled on skin or clothing, flush immediately with large quantities of water.

2.6. Noise

Generating sets that are not equipped with sound attenuating enclosures can produce noise levels in excess of 105 dB(A). Prolonged exposure to noise levels above 85 dB(A) is hazardous to



hearing.

WARNING

Ear protection must be worn when operating or working around an operating generating set.

2.7. Electrical

Safe and efficient operation of electrical equipment can be achieved only if the equipments is correctly installed, operated and maintained.



WARNING

! The generating set must be connected to the load only by trained and qualified electricians who are authorized to do so, and in compliance with relevant Electrical Codes, Standards and other regulations.

! Ensure that the generating set, including a mobile set is effectively grounded/ earthed in accordance with all relevant regulations prior to operation.

! The generating set should be shutdown with the battery negative (-) terminal disconnected prior to attempting to connect or disconnect load connections.

! Do not attempt to connect or disconnect load connections while standing in water or on wet or soggy ground.

! Do not touch electrically energized parts of the generating set and/or interconnecting cables or conductors with any part of the body or with any non insulated conductive object.

! Replace the generating set terminal box cover as soon as connection or disconnection of the load cables is complete. Do not operate the generating set without the cover securely in place.

! Connect the generating set only to loads and/ or electrical systems that are compatible with its electrical characteristics and that are within its rated capacity.

! Keep all electrical equipment clean and dry. Replace any wiring where the insulation is cracked, cut, abraded or otherwise degraded. Replace terminals that are worn, discolored or corroded. Keep terminals clean and tight.

! Insulate all connections and disconnected wires.

! Use only Class BC or Class ABC extinguishers on electrical fires.

2.8. First Aid for Electric Shock

WARNING

! Do not touch the victim's skin with bare hands until the source of electricity has been turned off.

! Switch off power if possible otherwise pull the plug or the cable away from the victim.

! If this is not possible, stand on dry insulating material and pull the victim clear of the conductor, preferably using insulated material such as dry wood.

! If victim is breathing, turn the victim clear of the conductor, preferably using insulated material such as dry wood.

! If victim is breathing, turn the victim into the recovery position described below. If victim is unconscious, perform resuscitation as required;

Open the airway

Tilt the victim's head back and lift the chin upwards.



Remove objects from the mouth or throat (including false teeth, tobacco or chewing gum).

Breathing

Check that the victim is breathing by looking, listening and feeling for the breath.



Circulation

Check for pulse in the victim's neck.

If no breathing but pulse is present

- Pinch the victim's nose firmly.
- Take a deep breath and seal your lips around the victim's lips.
- Blow slowly into the mouth watching for the chest to rise. Let the chest fall completely. Give breaths at a rate of 10 per minute.
- If the victim must be left to get help, give 10 breaths first and then return quickly and continue.
- Check for pulse after every 10 breaths.
- When breathing restarts, place the victim into the recovery position described later in this section.



If no breathing and no pulse

- Call or telephone for medical help.
- Give two breaths and start chest compression as follows:
- Place heel of hand 2 fingers breadth above ribcage/breastbone junction.
- Place other hand on top and interlock fingers.
- Keeping arms straight, press down 4-5 cm at a rate of 15 times per minute.
- Repeat cycle (2 breaths and 15 compressions) until medical help takes over.
- If condition improves, confirm pulse and continue with breaths. Check for pulse after every 10 breaths.
- When breathing restarts, place the victim into the recovery position described below.



Recovery position

- Turn the victim onto the side.
- Keep the head tilted with the jaw forward to maintain the open airway.
- Make sure the victim cannot roll forwards or backwards.
- Check for breathing and pulse regularly. If either stops, proceed as above.



WARNING

! Do not give liquids until victim is conscious.

3. GENERAL DESCRIPTION

3.1. Generator Set Description and Identification;

Diesel generator sets are independent units for the production of electric power; basically, they comprise a constant voltage synchronous generator driven by an internal –combustion, diesel – four cycle engine.

The sets are used for two main purposes:

a- Continuous duty sets

Used to produce electric power for countless requirements (motive power, lighting, heating, etc) in areas where other sources of power are unavailable.

b- Emergency duty sets

Used during public network failures, when such failures

are liable to cause serious trouble to persons or material or financial damage (i.e. in hospitals, industrial plants with non-stop operating cycles, etc) or to meet peak energy demands.

According to their application, the sets are further divided into:

- Set for use on land.
- Set for use at sea.

The sets for use on land can be either:

- Stationary sets (fixed installation), or
- Mobile sets (mobile installation)

These two types of sets are available in a vast range of versions, for every operating requirement, the main ones being:

01. Hand control generating sets

02. Stand-by generating sets

The standard stationary generating set comprises:

- Diesel engine.
- Synchronous generator.
- Coupling.
- Radiator.
- Metal sub-base with vibration isolators.
- Starter batteries.
- Fuel tank within the baseframe.
- External fuel tank (for high power generators).
- Instrument panel.
- Exhaust gas silencer.

Aksa Generator Set has been designed as a complete package to provide superior performance and reliability.

Figure 3.1. Identifies the major components. This figure is of a typical generating set. However, every set will be slightly different due to the size and configuration of the major components. This section briefly describes the parts of the generating set. Further information is provided in later sections of this manual.

Aksa generating sets are an Alternating Current generator, built for continuous running at sites where no electricity is available (some models are excepted) or as stand-by in case of interruption of the mains.

The generator operates at 230/220 V in line-to-neutral mode and 400/440 V in line-to-line mode. at 50 Hz ,

120V/208, 220/380, 277/480 at 60 Hz. Some diesel engines couldn't be used as 60 Hz.

Water cooled diesel engines which are produced by Cummins, are used in AKSA generator Sets

3.2. Generating Set Main Parts




Figure 3.1. Typical generator set configuration

No Description

1. Generator set rating label.
2. Diesel engine.
3. Air filter.
4. Radiator.
5. Alternator.
6. Terminal box.
7. Base frame.
8. Control Panel.

3.3. Diesel Engine

The diesel engine powering the generator set (Item 2) has been chosen for its reliability and the fact that it has been specifically designed for powering generator sets. The engine is of the heavy duty industrial type with 4 stroke compression ignition and is fitted with all accessories to provide a reliable power supply. These accessories include, among others, a cartridge type dry air filter (item 3) and a mechanical or an electronic engine speed governor.

The engine cylinder block is cast in one piece cast iron, vertical cylinders inline overhead valves and camshaft in block. The cylinder heat is made of special cast iron. The thermally loaded flame plate is efficiently water cooled. The crankshaft is forged in one piece in high tensile steel.

Lubrication: forced lubrication via gear pump, special Spin-on filters, lubricant cooling via heat exchanger.

3.4. Engine Electrical System

The engine electrical system is 12 volt or 24 volts DC, negative ground/earth. This system includes an electric engine starter, a battery and a battery charging alternator. For 12 volts electrical system one battery is given. For 24 volt system two lead-acid batteries are given. Other types of batteries may be fitted if they were specified. Batteries are detailed in Section 4.

3.5. Cooling System

The engine cooling system is water cooled. The water cooled system is comprised of a radiator (item 4) a pusher fan and thermostat. The alternator has its own internal fan to cool the alternator components.

3.6. Synchronous Alternator

Horizontal axle alternator (synchronous three phase), on rolling bearings, self-ventilated within the room with low-loss silicon-sheet stator bundle, electrolytic copper winding with class H insulation.

Case –type damper winding for parallel operation (on high-powered alternators).

The output electrical power is normally produced by IP23 and a screen protected and drip-proof, self-exciting, self regulating, brushless alternator. (Item 5) Fine tuned to the output of this generating set. Mounted on top of the alternator is a sheet steel terminal box (item 6)

3.7. Coupling

If Single bearing alternators are used, a special flexible disk is used in place of a flexible coupling. If two bearing alternator is used, Engine and alternator are firmly joined by a coupling cone that guarantees the proper assembly coaxiality.

3.8. Fuel tank and Base frame

The engine and alternator are coupled together and mounted on a heavy duty steel base-frame (Item 7). This base frame includes a fuel tank with capacity of approximately 8 hours operation under variable loads. The tank is complete with filling cap and fuel level gauge and is connected by flexible joints to the intake piping and to the overflow piping containing fuel from the injector drain. High power Gensets fuel tank is separate from set.

3.9. Vibration Isolation

The generator set is fitted with vibration isolators which are designed to reduce engine vibration being transmitted to the foundation on which the generator set is mounted. These isolators are fitted between the engine /alternator feet and the base frame.

3.10. Silencer and Exhaust system

An exhaust silencer is provided loose for installation with the generating set (for open sets). The silencer and exhaust system reduce the noise emission from the engine and can direct exhaust system reduce the noise emission from engine and can direct exhaust gases to safe outlets.

3.11. Control System

One of several types of control systems and panels (item 8) may be fitted to control the operation and output of the set and to protect the set from possible malfunctions. Section 6 of this manual provides detailed information on these systems and will aid in identification of the control system fitted on the generator set.

4. ELECTRIC STARTING SYSTEMS

Electric starting systems are generally used on all gen-sets. Electrical starting system consists of a starter, mounting flange to the flywheel and bendix gear. There could be 2 starters on big engines.

The power source for electric starting systems is a 12V or 24V DC battery system. The starting voltage is determined by engine size, 24 VDC being used for larger engines to reduce starting current and hence cable size. Control of starting is via a start solenoid which is controlled by the gen-set control system.

4.1. Battery Systems

Batteries are of two types– lead acid and NiCad. Lead acid batteries are generally used, being the least expensive. NiCad batteries are used where longer life, etc., is required.

Batteries are one of the main parts of the Gensets, and it could be said that 90% of the Gensets fault is caused by battery. So it is important to do regular maintenance and checks on batteries. Batteries are mounted on

the base frames in most of AKSA Gensets.

Battery charging systems;

While the Genset is running, batteries are charged by charging alternator.

If the Genset is not running, batteries are charged by battery chargers that powered by mains.

4.2. Maintenance Batteries

Warning

- Do not smoke or allow sparks, flames or other sources of ignition around batteries. Hydrogen gas generated by charging batteries is explosive.

- Wear an acid resistant apron and face shield or goggles when servicing the battery. If electrolyte is spilled on skin or clothing, flush immediately with large quantities of water.

- Take out the metallic things in your wrist and protect your wrist and hand.

- Disconnect the battery negative (earth) lead first and reconnect last.

- Always ensure that battery maintenance is carried out in a well ventilated area.

- The starting batteries should be located as close as possible to the generator set while still being accessible for servicing. This will prevent electrical losses.

Adding the first electrolyte in to battery

I. Take out the protective cover above the battery, and vent caps.

2. Add electrolyte to the Battery up to 15mm above the plates. Electrolyte specific gravity should be 1,28 at 20 °C .Battery and electrolyte temperature should be more than 10°C.

3. Wait 15 minutes .the heat will increase between the plates and bobble will occur above the electrolyte.

4. Fix the vent caps.

5. Check the battery with hydrometer after 15 minutes.

6. Minimum charging time is 6 hours. Check the charging amps and electrolyte level every one hour .if there is no changing within one hour, it is charged.

7. When the battery is charged, check the electrolyte level after 2 hour , if the level is decreased add water up to 10 mm above the plates.

Battery Maintenance

- Keep the top of the battery and its terminals clean.
- Cover the battery terminals and its connections with Vaseline.
- Tighten the terminals but not tighten it hardly.
- Control the electrolyte level periodically. It must be 10 mm above the plates.
- Control the abrasion in the charge alternator belt and check periodically the belt tension according to producer' recommendation.
- Ensure that your battery is not uncharged.(please see the below table).

| State of Charge | Specific Gravity | Voltage - 12V |
|-----------------|------------------|---------------|
| 100% | 1.265 | 12.7 |
| 75% | 1.225 | 12.4 |
| 50% | 1.190 | 12.2 |
| 25% | 1.155 | 12.0 |
| Discharged | 1.120 | 11.90 |

Table 4. 2.1. Typical generator set configuration

Testing the battery

- Inspect the battery before the test.
- Battery terminals and connections will be corroded in time. Corrosion will wear the terminals and prevent charging. Disconnect the battery terminals and clean the oxidation with hot water and then reconnect the terminals and coat them with Vaseline.
- Don't allow loose connection.

Hydrometer test

Battery charge situation and the specific gravity of the sulfuric acid could be measured by hydrometer.

1. Don't use distilled water only use pure water.
2. Insert the hydrometer into electrolyte, hydrometer should stay vertically, Once the hydrometer comes to a rest, observe the plane of the liquid surface. Your eye must be horizontal to this plane

Evaluation is mentioned below;

1,2701,280 fully charged

1,2201,230 50% charged

1,1501,220 discharged

4.3. Maintenance Free Batteries

Ensure that all battery connections are correct and batteries are always charged. After that there is not any procedure for this battery.

Control of the Battery;

Conduct an inspection every time before testing the battery.

1. A white powdered element causes abrasion to the pole-heads, its connections. Remove the connections and wash them with hot water to purify the oxidation. Reconnect it and coat with Vaseline.
2. Check if any un-tightened connections exist.

4.4. Starting Aids

It is customary to maintain coolant temperatures above 40°C min. To promote quick starting on an emergency generator set and to take the load. Thermostatically controlled external block heaters, deriving their supply from the primary source of power are fitted in the engine cooling system to provide this heating. Heater warms up the jacket water of the engine when

the generator set is not working.

5. HEALTY and SAFETY

Safety should be the primary concern of the facility design engineer and all personnel engaged on installation and commissioning. Safety involves two aspects:

- 1) Safe operation of the generator itself (and its accessories).
- 2) Reliable operation of the system.

Reliable operation of the system is related to safety because equipment affecting life and health, such as life support equipment in hospitals, emergency egress lighting, building ventilators, elevators and fire pumps, may depend on the generator set.

5.1. Fire Protection

Diesel Fuel can be stored on the floor in an appropriate tank .Although the flammability of the diesel is high , it can still catch fire , so that fire extinguishers have to be provided in the storage. Foam or CO2 have to be used for diesel , oil , gas etc.

For electrical cables and bas bar contactors use CO2 or CTC.

Sand could be used for Isolations and small fires.

The design, selection and installation of fire protection systems require the following considerations:

- The fire protection system must comply with the requirements of National Standards.
- Typically, the generator room will be required to have one hour fire resistance rating. Generator room construction will have to have two hour fire resistance rating.
- Generator room shall not be used for storage purposes.
- The authority may specify the quantity, type and sizes of approved portable fire extinguishers required for the generator room.
- A manual emergency stop station outside the generator room or enclosure or remote from the generator set in an outside enclosure would facilitate shutting down the generator set in the event of a fire or another type of emergency.
- Generator sets have to be run at full load at least once a year to prevent the accumulation of diesel in exhaust system.

General

- Do not fill fuel tanks when the engine is running, unless tanks are located outside the generator room.
- Do not permit any flame, cigarette, pilot light, spark, arcing equipment, or other ignition source near the generating set or fuel tank.
- Fuel lines must be adequately secured and free of leaks. Fuel connection at the engine should be made with an approved flexible line. Do not use copper piping on flexible lines as copper will become brittle if continuously vibrated or repeatedly bent.
- Be sure all fuel supplies have a positive shut-off.

5.2. Exhaust Gases

- Be sure the exhaust system will properly dispel discharged gases a way from enclosed or sheltered areas and areas where individuals are likely to congregate.
- Never connect the exhaust system of two or more engines.
- Never discharge engine exhaust into a brick, tile or cement block chimney, or a similar structure. Exhaust pulsations could cause severe structural damage.
- Do not use exhaust gases to heat a compartment.
- Be sure that the unit is well ventilated.
- Ensure that there is independent support for the exhaust system. No strain should be imposed on the engine exhaust manifolds. Which is especially important on a turbocharged engine.
- Exhaust pipes should be lagged or protected to prevent touching or causing fire.

5.3. Moving Parts

- Tighten supports and keep guards in position over fans drive belts etc. Make sure that fasteners on the set are secure.
- Keep hands, clothing and jewellery away from moving parts.
- If adjustment must be made while the unit is running, use extreme caution around hot manifolds, moving parts, etc.

5.4. Hazardous Voltages

Improper wiring can cause fire or electrocution, resulting in severe personal injury or death and property or equipment damage.

For personal protection, stand on a dry wooden platform or rubber insulating mat, make sure clothing and

shoes are dry, remove jewellery from hands and use tools with insulated handles.

- Do not leave cables trailing on the engine room floor.
- Do not use the same trunk line for electric cables and fuel water lines.
- Do not run AC and DC cables in the same looms or trunk line.
- Always ensure that bonding and equipment earthing are correctly done. All metallic parts that could become energized under abnormal conditions must be properly earthed.
- Always disconnect the batteries and battery charger when serving or carrying out maintenance particularly on equipment arranged for automatic mains failure operation. Always disconnect a battery charger from its AC source before disconnecting the battery cable. Accidental starting of the generator set while working on it can cause severe personal injury or death.
- Do not tamper with interlocks.
- Electrical connections and installation should be done by persons trained and qualified
- Do not connect the generator set directly to any building electrical system.
- Always follow all applicable state and local electrical codes.
- High voltage sets work differently to low voltage ones. Special equipment and training is required to work around high voltage equipment. Operation and maintenance must be done only by persons trained and qualified to work on such devices. Improper use or procedures may well result in personal injury or death.
- Do not work on energised equipment. Unauthorised personnel must not be permitted near energised equipment. Due to the nature of high voltage electrical equipment includes voltage remains after the equipment is disconnected from the power source. Equipment should be de-energised and safety earthed.

5.5. Water

Water or moisture inside a generator increases the possibility of "flashing" and electrical shock, which can cause equipment damage and severe personal injury or death. Do not use a generator which is not dry inside and out.

5.6. Coolant and Fuel

The coolant heater must not be operated while the cooling system is empty or when the engine is running or damage to the heater will occur.

Coolant under pressure have a higher boiling point than water.

- Do not open a radiator, heat exchanger or header tank pressure cap while the engine is running. Allow the generator set to cool and bleed the system pressure first.

- Never use galvanised or copper fuel lines, fittings or fuel tanks. Condensation in the tanks and lines combines with the sulphur in the fuel to produce sulphuric acid. The molecular structure of the copper or galvanised lines or tanks reacts with the acid and contaminates the fuel.

6. GENERATING SET CONTROL SYSTEMS

To control and monitor the generator set, an electronic control system has been used. Control panel provides a means of starting and stopping the generating set, monitoring its operation and output and automatically shutting down the set in the event of critical condition arising such as low oil pressure or high engine temperature.

6.1. Control System P 732

P732 control system is fitted to 220kVA and above generator sets. It is designed to start and stop for all electronic or non-electronic diesel engines Generator Sets automatically , besides control module monitor the mains voltage , frequency and controls the generator set and transfer system. Control, monitor and protection panels are mounted on the generator base frame.

"DSE P732 AMF Control Module Operating Manual" is given along with the Gensets.

Equipments

- Control with DSE, model 7320 module.
- Static battery charger.
- Emergency stop push button.
- Relays, terminals etc.

Control Module DSE 7320 Features

- The module monitors mains supply and controls a standby generating set with automatic transfer switch
- Module indicates operational status and fault conditions by means of its LCD display.
- Microprocessor controlled.
- Front panel programming and also via PC software.
- 132 x 64 pixel LCD display makes information easy to read.
- Front panel programming and also via PC software.
- Soft touch membrane keypad and five key menu navigation.
- Remote communication via RS 232, RS 485 and Ethernet and SMS messaging.
- Event logging (50) showing date and time.
- Engine block heater control.
- Multiple date and time engine exercise mode and maintenance scheduler.

Controls:

Stop – Manual – Auto – Test – Start – Mute/Lamp test – Transfer to generator – Transfer to mains – Menu navigations buttons.

Instruments via LCD display

Engine

- Oil pressure (PSI & Bar)
- Temperature (°C & °F)
- Speed RPM
- Run time
- Battery volts
- Maintenance due

Generator

- Volts (L-L / L-N)
- Currents (L1, L2, L3)
- Frequency (Hz)
- kW
- Cos φ
- kVA, kVAr,
- kWh, kVAh, kVArh
- Phase sequence

Mains

- Volts (L-L / L-N)
- Frequency (Hz)

Protections

Warning

- Charge failure
- Battery under voltage
- Fail to stop
- Low fuel level (opt.)
- kW over load
- Negative phase sequence
- Loss of speed signal

Pre-alarms

- Low oil pressure
- High engine temperature
- Low engine temperature
- Over/Under speed
- Under/over generator frequency
- Under/over generator voltage
- ECU warning

Shut Downs

- Fail to start
- Emergency stop
- Low oil pressure
- High engine temperature
- Low coolant level
- Over/Under speed
- Under/over generator frequency
- Under/over generator voltage
- Oil pressure sensor open
- Phase rotation

Electrical trip

- Earth fault (opt.)
- kW over load
- Generator over current
- Negative phase sequence

LED indication

- Mains available
- Mains on load
- Generator available
- Generator on load



Figure 6.1. DSE, model 7320 control module

6.2. Control System P 602

Control, supervision and protection panel is mounted on the generator set base frame.

Equipments:

- DSE, model 6020 Automatic Mains Failure module
- Static battery charger
- Emergency stop push button

DSE 6020 Module Features

- Automatic controls generating set, start and stop
- 3 phase generator and mains voltage monitoring
- Transfer between mains and generator power
- LCD display shows the status of the generator at all time
- 4-line, 64 x 132 graphic display with LED backlight
- PC and front panel configurable
- Easy push button control

STOP/RESET - MANUAL - AUTOMATIC - TEST - START

Display Scroll button Page button

Metering via LCD display

- Generator Volt (L-L, L-N)
- Generator Ampere (I₁, I₂, I₃)
- Generator Frequency (Hz)
- Mains Volt (L-L /L-N)
- Mains Frequency
- Engine cooling temperature
- Engine oil pressure
- Engine speed
- Engine hours run
- Engine battery volt
- Event Log (5) events

Protections Warnings

- Generator High/Low Voltage
- Generator Over/ Under Frequency
- Over/Under Speed
- Engine low oil pressure
- High coolant temperature
- Battery High / Low voltage
- Charge alternator failure
- Fail to stop

Shutdowns

- Generator High/ Low Voltage
- Generator Over/ Under Frequency
- Over /Under Speed
- Engine low oil pressure
- High coolant temperature
- Emergency stop
- Over current
- Fail to start
- Oil pressure sensor open circuit
- Temperature sensor open circuit

LED display

- Mains Available
- Mains On Load
- Generator Available
- Generator On Load



Figure 6.2. DSE, model 6020 control module

6.3. Icons and LCD Identification;

6.3.1. Push Buttons;

| Display | Description | Display | Description | Display | Description |
|---------|-------------|---------|-----------------|---------|-------------------------------------|
| | Stop/Reset | | Configure / Log | | Auto Mode |
| | Scroll | | Test Mode | | Manuel Mode |
| | | | | | Start (when in Manuel or Test Mode) |

6.3.2. Status / Measurement Units;

| Display | Description | Display | Description | Display | Description |
|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| L1 | Phase | L2 | Phase | L3 | Phase |
| L1- N | Phase-Neutral | L2- N | Phase-Neutral | L3- N | Phase-Neutral |
| L1- L2 | Phase-Phase | L2- L3 | Phase-Phase | L3- L1 | Phase-Phase |
| BAR | Pressure | KPa | KPa Oil Pressure Units Pressure | PSI | Pressure |
| V | Voltage | °F | Temperature | Hz | Frequency |
| A | Amperes | °C | Temperature | RPM | Speed |
| kW | KiloWatts | kVA | Apperent power | CosØ | kW divided by kVA |
| | Hours Run | | AC | | Generator |
| | Timer in progress | | DC | | Mains(Utility) |
| | Configuration mode active | | Fuel level | | Event log |
| | Panel locked by configurable input | | | | |

6.3.3. Alarm Indications

| Display | Description | Display | Description | Display | Description |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------------|
| | Warning Alarm | | Shutdown Alarm | | Electrical Trip |
| | Fuel | | Low Oil Pressure | | High Current Warning |
| | Charge Fail | | High Coolant Temperature | | Over Voltage (AC) |
| | Mergency Stop | | Fail to start (Over-crank) | | Under Voltage (AC) |
| | Over Voltage (DC) | | Over - speed | | Over Frequency |
| | Under Voltage (DC) | | Under - speed | | Under Frequency |
| | Auxiliary Indication | | Auxiliary Alarm (Warning or Shutdown) | | |

6.4. Battery charger

When the Gensets are not running for a long time , battery charger is used in order to charge the battery ,Battery charger is powered by mains , and mounted in the control panel. A battery charger ampere indicator can be added to control pane in order to see whether battery charger is working or not .

Battery charger is manufactured with switching-mode and SMD technology and it has high efficiency. Battery charger models' output V-I characteristic is very close to square and output is 5 amper, 13,8 V for 12 volt and 27,6 V for 24 V . Input 198 - 264 volt AC. Proline 2405 has fully output short circuit protection and it can be used as a current source. Proline 1205/2405 charger has high efficiency, long life, low failure rate, light weight and low heat radiated in accordance with linear alternatives. The charger is fitted with a protection diode across the output. Connect charge fail relay coil between positive output and CF output. They are equipped with RFI filter to reduce electrical noise radiated from the device. Galvanic ally isolated input and output typically 4kV for high reliability.

6.5. Control System Options

According to customer request, different options could be added to control system.

- Parallel with mains continuously and black start system with mains.
- Automatic synchronizing and power control system (Multi Gensets parallel).
- Load sharing system (scada).
- Remote monitoring and control.
- Remote alarm panel.
- Backup generator system.

6.6. Heaters

Alternator heaters could be mounted on the alternator stators to keep it dry and protect it from humidity and a heater could be mounted in the control panel to prevent it against humidity too.

6.7. Electric Fuel Transfer Pump

Electric Fuel Transfer Pump could be necessary to pump the fuel from main tank to daily tank .Pump control circuit is mounted in the control panel.

6.8. Voltage / Frequency Adjustment

A potentiometer could be mounted in the control panel to adjust the frequency or voltage or both of them. Frequency adjustment potentiometer is connected the electronic governor control module.

7. USE REQUIREMENTS

7.1. General Precautions And Controls Which Must Be Done Before Starting Up The Generating Set

- Make a general visual inspection on the engine and alternator. Check if there is any breakage, crack, indentation, leakage or looseness. Never operate the generating set before removing any fault, if any.
- Take out foreign materials such as keys, tools, cleaning wool, papers etc. on the engine and the alternator.
- Check the fuel level in day tank. Refill with fuel if it is low.
- Check the oil level on the dipstick. Refill with an appropriate oil if it is low. Oil level normally must be close to the maximum level line.
- Look at the water level by opening the radiator tap. If it is inadequate add more water. Water level must be 30 mm lower than the water filling neck.
- Engine cooling water must include antifreeze according to the coolest weather conditions in the area. A mixture of 50% antifreeze and 50% water provides a good protection in all area.
- Inspect the radiator air outlet hood, open if clogged and clear away all obstructions in front of the air outlet.
- Check the air filter gauge. Clean or replace air filter, if necessary.
- Keep the inlet opening open.
- Make sure that the generating set can easily take air from the environment.
- Check the battery connection cables. Take care to tighten the loosened battery terminals with spanner and, cover with special substance and keep clean in order to avoid oxidation.
- Open the battery caps and check the liquid level in the cells for maintenance type battery. Add distilled water, if necessary, so as to be 1 cm higher than the separation. Never fill the cells with tap water, acid water or acid.
- Check if the circuit breaker outlet switch is in OFF position. (For manually operated Genset).

- Make sure that the emergency stop button is not pressed.

7.2. General Precautions And Controls Which Must Be Done After Starting Up The Generating Set

- Check for any abnormal noise or vibration on the generating set.
- Check if the exhaust system has any leakage.
- Monitor the generating set operation by means of the control module LCD display. Check the engine temperature and oil pressure. Oil pressure must reach the normal value 10 seconds after the generating set operation.
- Monitor the generating set outlet voltage and frequency by means of the control module LCD display. Check the voltage, if the voltage between phases is 400 V. and between phase and neutral is 230 V. Voltage is adjusted in the factory, do not try to readjust it.
- Check that the frequency is 51 - 52 Hz on generating sets with mechanical governors and 50Hz on generating sets with electronic governors.
- If an engine block water heater is not available, run the generating set at no-load for 3-5 minutes and when the engine warm than apply on load (for manual models)

Apply load to the generating set as follows on manual mode

- Set the alternator outlet circuit breaker on the panel to ON position.
- Set the load circuit breakers (or fuses) on the distribution panel to ON position one by one. This way, the generating set cannot be suddenly put under full load. Otherwise, the engine stalling or alternator winding insulation of formation or burning can occur.
- Set the alternator outlet circuit breaker on the circuit to OFF position before stop the generating set.
- Continue to run the unloaded engine for purpose of cooling period for 2 minutes and then stop.
- Never operate the generating set before removing any fault, if any.
- Check the oil / coolant/fuel leakage while engine is running.
- Never run the engine below 30% of prime power for a long time.

- Share the load on every phase (U,V,W) equally.
- On automatic controlled gen set load will be on and off automatically.

8. LUBRICATING OIL

Oil system of diesel engine is one of the most important elements of the engine. Correctly made engine overhaul (this subject includes oil change periods, filter change periods, paying attention about selecting the true type of oil) prolongs the life cost of the engine.

8.1. Oil Performance Properties

The American Petroleum Institute (API) the American Society for Testing and Materials (ASTM) and Society of Automotive Engineers (SAE) has developed and preserved a system in order to classify the lubrication oils for their performance categories

8.2. Lubrication Oil Recommendations for Cummins Diesel Engines

Cummins recommends that high quality multi grade SAE 15W/40 high service engine oil in diesel engines are used. At ambient temperatures above -15°C is 15W40.

The minimum API oil quality levels recommended for use is CH / CI-4, CH or CI-4 can be used in areas where CF4 oil is not yet available, but the oil interval must be reduced API CA, CB, CC, CD, CE, CG4 categories not recommended, do not use.




Fig.8.1. Recommended SAE Oil Viscosity Grades v.s. Ambient Temperatures

| Generating Set, 50 Hz, 400V | | | Oil Specifications | | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Model | Standby Power kVA | Cummins Engine Model | Fuel Consumption at Full Load L/h | Fuel Tank Capacity Liter | Coolant Capacity Liter | Oil Capacity Liter |
| AC 55 | 55 | S3,8-G6 | 12,8 | 100 | 14,5 | 11 |
| AC 66 | 66 | S3,8-G7 | 14,7 | 240 | 16,5 | 11 |
| AC 110 | 110 | 6BTA 5.9-G5 | 25 | 240 | 19,8 | 16,4 |
| AC 150 | 150 | 6BTAA5,9G6 | 35 | 470 | 21,4 | 16,4 |
| AC 170 | 170 | 6BTAA5,9G7 | 37 | 470 | 21,4 | 16,4 |
| AC 200 | 200 | 6CTA 8,3-G2 | 40 | 380 | 27 | 23,8 |
| AC 350 | 350 | QSL9-G5 | 63 | 470 | 28,6 | 26,5 |
| AC 400 | 400 | NTA 855-G4 | 76 | 700 | 66 | 38,6 |
| AC 500 | 500 | QSX 15-G6 | 95,9 | 850 | 66 | 91 |
| AC 550 | 550 | QSX 15-G8 | 103 | 850 | 66 | 91 |
| AC 700 | 700 | VTA 28-G5 | 140 | 1000 | 170 | 83 |
| AC 825 | 825 | VTA 28-G6 | 164 | 1000 | 170 | 83 |
| AC 880 | 880 | QSK 23-G3 | 161 | 1500 | 120 | 103 |
| AC 1100 | 1100 | QST 30-G4 | 202 | 1500 | 342 | 154 |
| AC1100K | 1100 | KTA38G5 | 209 | 1500 | 350 | 135 |
| AC 1410 | 1410 | KTA 50-G3 | 261 | 2000 | 415 | 177 |
| AC 1675 | 1675 | KTA 50-G8 | 289 | 2000 | 420 | 204 |
| AC 2250 | 2250 | QSK 60-G4 | 394 | 2000 | 500 | 280 |
| AC2500 | 2500 | QSK 60-G13 | 399 | 2000 | - | 280 |
| AC3000 | 3000 | QSK 78-G9 | 528 | 2000 | - | 466 |

API CH

API CI-4

API CF4

Table 8.2. Fuel consumption and coolant, fuel and lubricating oil capacities and lubricating oil specifications (50 Hz Open Gen-sets).

| Generating Set, 60 Hz, 480V | | | Fuel Consumption at Full Load L/h | Fuel Tank Capacity Liter | Coolant Capacity Liter | Oil Capacity Liter | Oil Specifications Not; Lubricating oil viscosity level will be chosen from Figure 7.1 according to the ambient temperature |
|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Model | Standby Power kW | Cummins Engine Model | | | | | |
| AC 135-6 | 135 | 6BTAA5,9G6 | 39 | 470 | 21,4 | 16,4 | |
| AC 182-6 | 182 | 6CTA 8.3-G2 | 48 | 380 | 27 | 23,8 | |
| AC 290-6 | 290 | NT 855-G6 | 74 | 700 | 66 | 38,6 | |
| AC 315-6 | 315 | QSL9-G5 | 75 | 470 | 28,6 | 26,5 | |
| AC 355-6 | 355 | NTA 855-G3 | 87 | 700 | 66 | 38,6 | |
| AC 400-6 | 400 | QSX15-G6 | 97,6 | 850 | 66 | 91 | |
| AC 496-6 | 496 | KTA19-G4 | 122 | 850 | 120 | 50 | |
| AC 500-6 | 500 | QSX15-G9 | 117,8 | 850 | 66 | 91 | |
| AC 501-6 | 501 | QSX15-G9 | 117,8 | 850 | 66 | 91 | |
| AC 600-6 | 600 | VTA 28-G5 | 154 | 1000 | 170 | 83 | |
| AC 810-6 | 810 | QSK 23-G3 | 189 | 1500 | 120 | 103 | |
| AC 820-6 | 820 | QSK 23-G3 | 189 | 1500 | 120 | 103 | |
| AC 920-6 | 920 | QST 30-G3 | 207 | 1500 | 224 | 154 | |
| AC 921-6 | 921 | QST 30-G3 | 207 | 1500 | 224 | 154 | |
| AC 1015-6 | 1015 | QST 30-G4 | 240 | 1500 | 342 | 154 | |
| AC 1016-6 | 1016 | QST 30-G4 | 240 | 1500 | 342 | 154 | |
| AC 1275-6 | 1275 | KTA 50-G3 | 291 | 2000 | 415 | 177 | |
| AC 1285-6 | 1285 | KTA 50-G3 | 291 | 2000 | 415 | 177 | |
| AC 1530-6 | 1530 | KTA 50-G9 | 330 | 2000 | 643 | 204 | |
| AC 1540-6 | 1540 | KTA 50-G9 | 330 | 2000 | 643 | 204 | |
| AC 2000-6 | 2000 | QSK 60-G7 | 471 | 2000 | 682 | 280 | |

API CH
API CI-4
API CF4

Table 8.3. Fuel consumption and coolant, fuel and lubricating oil capacities and lubricating oil specifications (60 Hz Open Gen-sets).

9. GENERATOR SET MAINTENANCE

A good maintenance program is the key to long generator set life. Maintenance and service should only be carried out by qualified technicians. The maintenance and service which are done must be recorded to the

Maintenance Record Form. In general, the generator set should be kept clean. Do not permit liquids such as fuel or oil film to accumulate on any internal or external surfaces. Wipe down surfaces using an aqueous industrial cleaner.

9.1. Maintenance Schedule for Generator Sets;

Using hour meter as a guide, perform all services at the hourly intervals indicated on following. At each maintenance interval, perform all previous maintenance operations in addition to the ones specified. Keep a record of hourly intervals and services performed.

Important:

Recommended service intervals are for normal operating conditions. Service MORE OFTEN if engine is operated under adverse conditions. Neglecting maintenance can result in failures or permanent damage to the engine.

Use correct fuels, Lubricants and coolant.

9.2. Maintenance Interval Chart

A. Daily or every 20 hours Check

1. Visually inspect engine, generator, transfer switch and control panel.
2. For, Oil, Water and Fuel leaks.
3. For, Coolant level, Oil level, Fuel level.
4. Battery charge level.
5. Operation of coolant heater.
6. Drain Fuel/Water separator.
7. Inspect the engine fan blades.
8. Inspect the drive belt.

B. Weekly Check

Repeat Daily or every 20 hours.

Fuel System;

1. Fuel level in main tank.
2. Day tank float switch.
3. Fuel transfer pump operation.
4. Fuel lines and connections.

Cooling System;

1. Adequate fresh air to engine.
2. Hose and connections.
3. Battery charging alternator belts.
4. Inspect the engine fan blades.
5. Inspect the fan belt.

Exhaust System

1. Exhaust leaks.
2. Tighten connections (if necessary).

Alternator

1. Vent screens.
2. Tighten covers.
3. Output voltage and frequency.

Transfer Switch

1. Operation under load.
2. No unusual sounds.
3. Terminals and connections normal colour.
4. Doors closed securely.

Air System

1. Check leakage
2. Check air filter restriction indicator (if engine has). Run the Genset for 5-10 minutes on load (if it is possible) or no load.

C. 6 Months or 200 Hours Check

Repeat Weekly

Lubricating System

1. Change, lubricating oil.
2. Change, lubricating oil filters.
3. Clean, crankcase breather.

Fuel System;

1. Change, fuel filters.
2. Drain sediment from main tank.

Cooling System

1. Check, antifreeze.
2. Change, water filter.
3. Lubricate with grease, bearing of the fan hub.
4. Check the fan and connection bolts

Engine safety controls

1. Check operating alarms and safeties.

Other controls

1. Clean the dust and dirt on the Gen. Sets by compressed air.
2. Check the exhaust system's pipes, supports and flexible pipes.
3. Check the mounting bolts of the Genset and AVM's bolt tightness.
4. Check transfer switch ,bus bars ,and connections.
5. Check control panel cable connections.

D. 12 Months or 800 Hours Check

Repeat Maintenance "C"

Fuel System

1. Analyze/replace diesel fuel
2. Check the valves setting and injectors.

Cooling System

1. Clean, exterior of radiators.
2. Replace, radiator's fill cap (over 600 kVA).
3. Check, coolant treatment.
4. Check, anti-freeze solution.
5. Check, water pumps and circulating pumps.
6. Examine duck work.
7. Clean/check motor operated louvers.
8. Clean, engine block water heater.
9. Inspect the engine fan blades.
10. Inspect the fan belt.

Intake System

1. Check air cleaner element and change at 635 mm H₂O.

Clean

1. The engine.
2. Generator rotor and stator with compressed air.

Inspect

1. Magnetic pick-up and adjust.
2. Circuit breakers and fuse holders.

Additional to all above check;

1. Measure/record generator winding resistance with Megger.

2. Perform full load test at Nameplate kW.

E. 24 Months or 2000 Hours Check

1. Turbocharger bearing clearance.
 2. Exhaust restriction.
 3. The valves settings.
 4. The injectors settings.
 5. Vibration damper.
 6. Change Coolant and antifreeze and flush system.
 7. Clean Turbocharger compressor wheel and diffuser.
- Additional to all above, do the regular maintenance.

10. ENGINE TROUBLESHOOTING

Possible engine failure and engine failure causes is mentioned below.

The starter motor turns the engine too slowly

- Battery capacity too low.
- Bad electrical connection.
- Faulty in starter motor.
- Wrong grade of lubricating oil.

The engine does not start or difficult to start

- Starter motor turns engine too slowly.
- Fuel tank empty.
- Faulty in fuel control solenoid.
- Restriction in a fuel pipe.
- Faulty in fuel lift pump.
- Dirty fuel filter element.
- Air in fuel system.
- Faulty in injectors or their adjustments.
- Fault in cold start system.
- Restriction in fuel tank vent.
- Wrong type or grade of fuel used.
- Restriction in exhaust pipe.
- Oil pressure sensor / switch or its connection is faulty.
- Oil pressure is too high.
- Wrong grade of lubrication.
- Oil pressure indicator is faulty.

Not enough power

- Restriction in a fuel pipe.
- Faulty in fuel lift pump.
- Dirty fuel filter element.

- Air in fuel system.
- Restriction air filter/cleaner or induction system.
- Restriction in exhaust pipe.
- Fault in injectors or injectors are out of adjustment.
- Restriction in fuel tank vent.
- Wrong type or grade of fuel used.
- Restricted movement of engine speed control.
- Engine temperature is too high or low.

Misfire

- Restriction in a fuel pipe.
- Faulty in fuel lift pump.
- Dirty fuel filter element.
- Air in fuel system.
- Fault in injectors or injectors are out of adjustment.
- Fault in cold start system.
- Engine temperature is too high.
- Incorrect valve tip clearances.
- Oil pressure sensor / switch or its connection is faulty.

The pressure of the lubrication oil is too low

- Wrong grade of lubrication.
- Not enough lubrication oil in sump.
- Defective gauge.
- Dirty lubrication oil filter element.

High fuel consumption

- Restriction air filter/cleaner or induction system.
- Fault in injectors or injectors are out of adjustment.
- Fault in cold start system.
- Wrong type or grade of fuel used.
- Restricted movement of engine speed control.
- Restriction in exhaust pipe.
- Engine temperature is too low.
- Incorrect valve tip clearances.

Black exhaust smoke

- Restriction air filter/cleaner or induction system.
- Fault in injectors or injectors are out of adjustment.
- Fault in cold start system.
- Wrong type or grade of fuel used.
- Restriction in exhaust pipe.
- Engine temperature is too low.
- In correct valve tip clearances.
- Engine over load.

Blue or white exhaust smoke

- Wrong grade of lubrication.
- Fault in cold start system.
- Engine temperature is too low.

The engine knocks

- Faulty in fuel lift pump.
- Fault in injectors or injectors are out of adjustment.
- Wrong type or grade of fuel used.
- Fault in cold start system.
- Engine temperature is too high.
- In correct valve tip clearances.

The engine runs erratically

- Fault in fuel control.
- Restriction in a fuel system.
- Faulty in fuel lift pump.
- Dirty fuel filter element.
- Restriction air filter/cleaner or induction system.
- Air in fuel system.
- Fault in injectors or injectors are out of adjustment.
- Fault in cold start system.
- Restriction in fuel tank vent.
- Restricted movement of engine speed control.
- Engine temperature is too high.
- In correct valve tip clearances.

Vibration

- Fault in injectors or injectors are out of adjustment.
- Restricted movement of engine speed control.
- Engine temperature is too high.
- Fan damaged.
- Faulty in engine mounting or flywheel housing.

The engine temperature is too high

- Restriction air filter/cleaner or induction system.
- Fault in injectors or injectors are out of adjustment.
- Fault in cold start system.
- Restriction in exhaust pipe.
- Fan damaged.
- Too much lubrication oil in sump.
- Restriction in air or water passage of radiator.
- Engine thermostats are faulty.
- Insufficient coolant system.

Crankcase pressure

- Restriction in breather pipe.

Bad compression

- Restriction air filter/cleaner or induction system.
- Incorrect valve tip clearances.
- Faulty piston rings.

The engine starts and stops

- Dirty fuel filter element.
- Restriction air filter/cleaner or induction system.
- Air in fuel system.
- Bad connection towards oil pressure switch/coolant temperature switch.

Note: Please, look the engine manual for maintenance.

II. ALTERNATOR DESCRIPTION

II.1. General

The alternator fitted on the generator set is of the brushless self-excitation type which eliminates the maintenance associated with slip rings and brushes. The control system, consist of an automatic voltage regulator, protective circuits.

II.2. Construction and Components

The stator core is produced from insulated low loss electrical grade sheet steel laminations. These are built and welded under a fixed pressure to give an extremely rigid core to withstand vibration and load impulses. The complete wound stator is, after impregnation, pressed into the frame and pinned into position.

The rotor assembly, which comprises the alternator rotating field systems, the exciter rotating diode system and the cooling fan. The complete rotor assembly is dynamically balanced to ensure vibration-free running. At the drive end of the rotor assembly a cast-aluminum centrifugal fan draws cooling air through screened covers at the non drive end and discharges it through similar side mounted covers at the drive end.

II.3. Operation

The electrical power produced by the generating set is derived from a closed loop system consisting principally of the exciter rotor the main revolving field and the automatic voltage regulator (see Figure II.1.)

The process begins when the engine starts to rotate the internal components of the alternator. The residual

magnetism in the main rotor produces a small alternating voltage (AC) in the main stator. The automatic voltage regulator rectifies this voltage (converts it to DC) and applies it to the exciter stator.

This DC current to the exciter stator creates a magnetic field which in turn, induces an AC voltage in the exciter rotor. This AC voltage is converted back to DC by the rotating diodes.

When this DC voltage appears at the main rotor, a stronger magnetic field than the original residual field is created which induces a higher voltage in the main stator. This higher voltage circulates through the system inducing an even higher DC voltage back at the main rotor. This cycle continuous to build up the voltage until it approaches the proper output level of the generating set. At this point the automatic voltage regulator begins to limit the voltage being passed to the exciter stator which, in turn, limits the overall power output of the alternator.

This build-up process takes place in less than one second.




Figure. II.1. Meccalte alternator, operating principles block schematic diagram

II.4. Automatic Voltage Regulator

The Automatic Voltage Regulator (AVR) maintains a no load to full load steady state voltage to tight tolerances. The AVR has a volt/hertz characteristic which proportionally reduces the regulated voltage at reduced speeds.

II.5. Alternator Insulation Test

Before starting the generating set after installation, test

the insulation resistance of the windings. The Automatic Voltage Regulator (AVR) should be disconnected and the rotating diodes either shorted out with temporary links or disconnected. Any control wiring must also be disconnected.

A 500 V Megger or similar instrument should be used.

Disconnect any earthing conductor connected between neutral and earth and megger an output terminal to earth. The insulation resistance should be in excess of 1 MΩ to earth. Should the insulation resistance be less than 1 MΩ the winding must be dried out.

11.6. Meccalte Alternator Troubleshooting

| SYMТОM | POSSIBLE CAUSE | CORRECTIVE ACTION |
|---|---|---|
| Alternator does not excite | Blown fuse Insufficient residual voltage No residual voltage | Replace fuse Increase speed by 15 %. For an instant apply on the (+) and (-) terminals of the electronic regulator a 12V battery with 30Ω resistor in series respecting the polarities. |
| After being excited alternator does no excite | Connections are interrupted | Check connection cables as per attached drawings. |
| Low voltage at no load | Voltage potentiometer out of setting Invention of protection. Winding failure | Reset voltage Check engine speed Check windings |
| High voltage at no load | Voltage potentiometer out of setting Failed regulator | Reset voltage potentiometer Substitute regulator |
| Lower than rated voltage at load | Voltage potentiometer out of setting Intervention by protection Failed regulator Rotating bridge failure | Reset voltage potentiometer Current to high, power factor lower than 0,8; speed lower than 4% of rated speed Substitute regulator Check diodes, disconnect cables. |
| Higher than rated voltage at load | Voltage potentiometer out of setting Failed regulator | Reset voltage potentiometer Substitute regulator |
| Unstable voltage | Speed variation in engine Regulator out of setting | Reset voltage potentiometer Substitute regulator |

12. STORAGE

In case of the engine is not used for long time, preserve the engine from corrosion, faulty matters in order to run the engine operation easily and keep it long maintenance.

12.1. Engine Storage:

The engine should be put through an engine "preservation" procedure that includes cleaning the engine and replacing all the fluids with new or preserving fluids. The rate of corrosion varies with climatic conditions. Variance in climatic conditions makes it impossible to state the length of time an engine can be stored without

ut rust and corrosion damage.

Following procedure covers the basic method of preparing the engine for Temporary/Long storage.

- Short Term Storage:

Note: This procedure describes the correct method of preparing an engine for short-term (1-6 months) storage.

- Operate the engine until the coolant temperature reaches 70°C (160°F). Shut off the engine.
- Remove the fuel tube to the engine fuel filter and the injector return tube.

Note: Fuel system preservative oil must meet Federal Specification VV-L-800C. (Example: Daubert Chemical NoxRust No.518)

Fill two containers, one with diesel fuel and the other with the preservative oil. Put both fuel tubes into the container of diesel fuel.

- Start the engine. When it is operating smoothly, put the fuel supply tube into the container of preservative oil.

Remove the injector return tube from the diesel fuel container. When preservative oil flows from the tube, shut off the engine.

Install the fuel supply tube to the fuel filter, and put a cap on all other fuel tubes.

- Drain the lubricating oil pan, the oil filters, and the fuel filter.

Install the drain plug into the oil pan, and install the filter cans. Tighten according to specifications.

- Disconnect the electrical wires from the fuel pump solenoid.

- Drain the coolant passages and jackets.

Note: It is not necessary to drain the coolant if it is a permanent-type antifreeze with a rust inhibitor.

- Look the engine over closely, and cover all openings with tape to prevent dirt and moisture from entering.

Install a warming tag which alerts others of no oil in the engine and that it must not be started.

- Store the engine in a dry area of even temperature.

Rotate the crankshaft two to three revolutions every 3 to 4 weeks using the accessory drive

- Removing the Engine from Short – Term Storage

Remove the tape from all openings, and remove the

warming tag.

Refill the oil filters with clean 15W-40 oil, and prime the lubrication system.

Use clean diesel fuel to flush the preservative oil from the fuel system, and fill the fuel filter again.

Adjust belt tension

- Long Term Storage

This procedure describes the correct method of preparing an engine for long-term (6 to 24 months) storage.

Note: If the engine has been stored for 24 months, the cooling system must be flushed with a solvent. Repeat the flushing procedure a second time.

- Operate the engine until the coolant temperature reaches 70°C (160°F). Shut off the engine.
- Drain the lubricating oil pan. Install the drain plug, and fill the oil pan to the high level mark on the dipstick with preservative oil.

Note: Lubricating system preservative oil must meet MIL-L-21260 Type PE30-I, SAE 30. (Example: Shell 66202)

- Disconnect the fuel supply tube at the fuel filter and the injector return tube at a convenient place.

Note: Fuel system preservative oil must meet Federal Specification VV-L-800C. (Example: Daubert Chemical NoxRust No.518)

Fill two containers, one with diesel fuel and the other with the preservative oil. Put both fuel tubes into the container of diesel fuel.

- Start the engine. When it is operating smoothly, put the fuel supply tube into the container of preservative oil. Remove the injector return tube from the diesel fuel container. When preservative oil flows from the tube, shut off the engine. Connect the fuel supply tube to the fuel filter, and put a cap on the ends of all the other fuel tubes.

- Drain the lubricating oil pan, and the oil filters. Install the drain plug into the oil pan. Drain and flush the cooling system, using a water-soluble rust inhibitor.

- Remove the aftercooler assembly and the exhaust manifold. Spray preservative oil into the intake and exhaust ports of cylinder heat and into the aftercooler housing and exhaust manifold. Install the aftercooler

assembly and the exhaust manifold.

- Remove the rocker housing covers, and spray the rocker levers, crossheads, valve stems, valve guides, and the push rods with preservative oil. Install the rocker housing cover.

Note: Use a preservative compound that meets Military Specification MIL-C-16137C Type P-2 Grade 1 or 2.

- Cover all openings with heavy paper and tape to prevent entrance of dirt and moisture.

Put a warning tag on the engine which contains the following information:

- Date the engine was prepared for storage.
- Crankshaft must not be rotated.
- Coolant has been drained.
- Engine must not be operated.

Store the engine in a dry area of even temperature.

Removing the Engine from Long-Term Storage

- Remove the paper and the tape from all openings.

Remove the warning tag

- Flush the fuel system with clean diesel fuel to remove preservative oil.
- Remove a plug from the main oil rifle drilling. Use a pump to flush the preservative oil from the engine with light mineral oil

Note: Rotate the crankshaft three or four revolutions as the engine is flushed.

Drain and flush the cooling system.

- Install new oil, water and fuel filters. Fill the cooling system with coolant.

Prime the lubricating system

Adjust the belt tension according to specifications. Adjust the injector and valve clearances.

Tighten all cap screws, plugs, and fittings as necessary.

12.1.1. Start procedures for Engines that not stored according to Manuel

- Check the fan belt tension.
- Check the engine before starting.
- Lubricate the turbocharger before starting.
- Before cranking the engine rotate the crankshaft 3 or 4 times.
- Remove the cylinder head
- To ensure that all main bearings are lubricated suf-

ficiently, crank the engine for 15 second and wait 2 minutes , then crank the engine one more time for 15 seconds.

- Run the engine for a while without load , let the engine heated and check all indicators before loading the engine.
- Check the engine if there is any leakage.

12.2. Alternator Storage:

When an alternator is in storage, moisture tends to condense in the windings. To minimize condensation, store the generating set in a dry storage area. If possible use space heaters to keep the windings dry.

After removing the generating set from storage, perform an insulation check as discussed in Section 12.5.

12.3. Battery Storage:

While the battery is stored, it should receive a refreshing charge every 4 weeks up to a fully charged condition.

13. GENERAL PRECAUTIONS ABOUT WARRANTY

Authorized Service Dealer may perform warranty repairs. Most warranty repairs are handled routinely, but sometimes requests for warranty service may not be appropriate. For example, warranty service would not apply if equipment damage occurred because of misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, warehousing or improper installation. Similarly, the warranty is void if the manufacturing date or the serial number on the equipment has been removed or the equipment has been altered or modified. During the warranty period, the Authorized Service Dealer, at its option, will repair or replace any part that, upon examination, is found to be defective under normal use and service. This warranty will not cover the following repairs and equipment:

- Normal Wear: Outdoor Power Equipment and engines, like all mechanical devices, needs periodic parts and service to perform well.

This warranty does not cover repair when normal use has exhausted the life of a part or the equipment.

- Installation and Maintenance: This warranty does not apply to equipment or parts that have been subjected

to improper or unauthorized installation or alteration and modification, misuse, negligence, accident, over-loading, over speeding, improper maintenance, repair or storage so as, in our judgment, to adversely affect its performance and reliability. This warranty also does not cover normal maintenance such as adjustments, fuel system cleaning and obstruction (due to chemical, dirt, carbon, lime, and so forth).

• Other Exclusions: This warranty excludes wear items such as oil gauges, o-rings, filters, fuses, or injectors etc., or damage or malfunctions resulting from accidents, abuse, modifications, alterations, or improper servicing or freezing or chemical deterioration. Accessory parts are excluded from the product warranty. This warranty excludes failures due to acts of God and other force majeure events beyond the manufacturer's control.

14. GENERAL PRECAUTION

Dear AKSA generator set operator. Please take care to the following order to prevent the generator set warranty to become invalid if the warranty period and to ensure trouble-free operation of the generator set with a long life.

1. Maintenance and repair works will not be covered by the warranty certificate. If the invoice or delivery certificate of the generating set is not submitted.

2. The warranty of the generator set will become invalid in case of any intervention of any person other than authorized AKSA services or by prior written approval from AKSA power generation on the generator set for any reason.

3. Control and maintenance works indicated in the periodical maintenance schedule and the operating manual must be carried out completely and timely the failures due to incomplete or untimely maintenance are not covered by the warranty.

4. Generator set should be installed as indicated in the installation manual otherwise, the problems which are likely to occur will not be covered by the warranty.

5. Customer is responsible for the failures which are

likely to occur in case that the diesel oil used contains dirt or water.

6. The oil type indicated in the maintenance manual should be used in the engine otherwise, the failures which are likely to occur will not be covered by the warranty.

7. Batteries will not be covered by the warranty if they are subjected to breakage, excessive acid fill or hardening by leaving uncharged.

8. Don't over crank the generator set , if the generator is not started at the first attempt , wait 10 second and then try to start the engine again , the cranking mustn't be done more than 3 times ,and cranking time have to be less than 10 seconds ,otherwise starter gear could be broken or starter could be burn up. These conditions are not covered warranty.

9. Generator sets, never start or stop the diesel engine when the generating set is under load. Engine should be started and stopped after load is disconnected and the generating set is at idle condition. Otherwise, the valves can be seized, the voltage regulator, transformer and diodes can be broken down. These conditions are not covered warranty.

10. Our company does not take the responsibility of the damages of the automatic generator sets due to over current, low or high voltage.

11. Never remove the battery terminals while the generating set is in use. Even a moment of disconnection can cause damage on the electronic closing relay of the charge alternator and on the electronic engine speed control circuit these conditions are not covered by the warranty.

12. Failures due to overload and unbalanced load in excess of the generating set power (such as alternator and contactor failures) are not covered by the warranty.

13. When the manually operated generating set is star-

ted up, it should be warmed by operating at idle for 5 minutes. When stopping the diesel engine, it should be unloaded and then continued to be operated for cooling for 5 minutes before stopping. Otherwise problems which are likely to occur will not be covered by the warranty

14. Never run the Genset for a long time under the 30% of prime power , the problems which are likely to occur will not be covered by the warranty

15. Use only original spare parts. The problems which are likely to occur will not be covered by the warranty

16. The first starts of the Gensets have to be done by AKSA Authorized Services; otherwise Genset warranty will be invalid.

17. Any project or additional equipments couldn't be done or installed to the Genset within the warranty period. If those plans (synchronizations, additional control panel, panel, transfer panel etc,) are done without notifying the AKSA Authorized services, Genset won't be covered by warranty.

18. Warranty period of product 12months or 1000 hours of running time whichever expires first. The warranty period begins with the shipment date of product.

15. CUSTOMER RESPONSIBILITY

1. The First Start is only valid for the location where the Genset is installed ,if the location of the Genset is going to be changed , the Genset has to be controlled and tested by AKSA Authorized services again. Warranty of the generator set will become invalid if the first start and controls are done by any person other than authorized AKSA services .The customer will bear the cost of Second Start.

2. Control and maintenance works indicated in the periodical maintenance schedule and the operating manual must be carried out completely and timely by AKSA Authorized services for a fee. The maintenance schedule and Manuals are given to the customer with the Genset. if these Manual and schedules are lost, customer has to have a new one.

3. Other than manufacturing defect , Customer will bear the fee of all maintenance, troubleshooting and problems

4. If the Gensets won't be started more than 2 Months, These Gensets have to be stored as mentioned in the Manuals .The necessary information and help can be provided from AKSA Authorized services

5. The conservation (storage) of the Genset have to be done by AKSA Authorized services, If the Genset is in warranty.

6. If the customer wants service guy work overtime, customer has to bear the cost of overtime pay.

7. Customer has to bear the cost of operations , installations and structures such as access doors , barriers ,walls, railings, floors, ceiling, or the likes , rental cranes or the likes of cranes , built ramps or the likes ,trailers or protective structures


8. Customer have the right of asking and investigating the service guy authorization, it is also a customer duty.


9. Customer has to keep the Warranty Certificate and the First Start documentation to have warranty service, for this reason, this documentation should be kept into Generator Room within easy reach.


10. Genset room dimensions have to be according to norms, adequate ventilation and exhaust outlet have to be provided by customer.


11. Mains contactors are chosen according to Generator sets nominal power, ASKA is not responsible for the failures which is caused by over current drawn by mains.


12. Main's lower and upper limits are determined so as to Gensets and customer's plant will work properly. Changing the mains voltage limits if requested by the customer, the customer is responsible for all faults resulting from this change, this change can be made by writing a report on the customer undertakes.















| | | | | |
|-------------|--------------|-----------|----------------|--|
| Scale | 1:100 | Drawing | HAKKU ASLAN | |
| Drawing No. | 220KA-1675KA | Detailing | HAKKU ASLAN | |
| Date | 10.04.2014 | Approved | KIAN CECAGCI | |
| | | | AKSA GENERATOR | |

2 3

| KOD LİSTESİ / CORE LIST | |
|--|---|
| XG : 100% TURBO AT / HİYERİTY TURBO AT | 151 : ÜRÜN AKİTİ / LOAD SWITCH |
| F13 : SİGORTA FİSSE | 152 : STEP / PRIORITY STOP |
| F2 : 100% TÜV / MOTOR / CİHAZ BRAKE | 153 : YATIRI / SELİRDÖR / YÜZEL SORUCU |
| F3 : 100% TÜV / İNVERTER / DİV | 154 : SEVİYE SİGN / VOLVAN ELEKTRİK SWITCH |
| 1G : 100% TÜV / İNVERTER / DİV | 155 : 100% ANFİS / VOLVAN PRESSURE SWITCH |
| 2H : 100% TÜV / MOTOR / ALTERNATOR | 156 : SCHUMAİR / AMPLİFİ / COOLANT TEMP. SWITCH |
| 2H : 100% TÜV / MOTOR / ALTERNATOR | 211 : AND TRASL / ANDER TRANSFORMER |
| 2H : 100% TÜV / MOTOR / ALTERNATOR | 101 : AND / OR / NOT / UNIT/IC HABER |
| 2H : 100% TÜV / MOTOR / ALTERNATOR | 102 : 105.57720 / KONTROL MODÜLÜ / CONTROL MODULE |
| IR : 300% / RELAY | |



OTOMATİK TRANSFER PANOSU
AUTOMATIC TRANSFER SWITCH





300-825kVA


1000-1675kVA

1-6
3-6
5-7

2-2
4-2
6-3










OTOMATİK TRANSFER PANOSU
AUTOMATIC TRANSFER SWITCH





ACQ500-ACQ881


ACQ1030-ACQ2250


ACQ1030-ACQ2250

—










OTOMATİK TRANSFER PANOSU
AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



| Scale | Drawing | Approval | Rev No |
|-----------------|---------|-----------|----------|
| 1:200kVA - RE07 | Date | Drawn | Re-Drawn |
| 03.05.2016 | | K. COSANU | Page No. |

| Drawing No. | Date | Drawn | Approval | Page No. |
|--|------|-------|----------|----------|
| DSF 6020 KONTROL PANOSU/CONTROL PANEL 8-200kVA | | | | |
| aksa GENERATOR | | | | |

AKSA JENERATÖR YETKİLİ SERVİS NOKTALARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

AVCILAR

MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. DEMET SOK. NO:132 AVCILAR/İSTANBUL
T: 0 212 428 66 66 PBX F: 0 212 423 22 22

BAĞCILAR

EVREN MAH. KOÇMAN CAD. EMRE SOK. NO:1/2 GÜNEŞLİ-BAĞCILAR/İSTANBUL
Tel: 0212 550 53 36 Fax : 0212 657 55 07

KAĞITHANE

ÇAĞLAYAN MAH. KAĞITHANE CAD. NO:93 KAĞITHANE
T: 0212 210 90 37-38 F: 0212 210 08 81

KARAKÖY

NECATİBEY CAD.NO.74 KARAKÖY / İSTANBUL
T: 0212 251 92 48 / 293 07 32 - 33 F: 0212 251 92 64
DOLAPDERE SAN. SİT. 13.ADA NO:9 İKİTELLİ
T: 0212 671 35 48 - 49 F: 0212 671 35 41

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

AYDINEVLER ÂŞIK VEYSEL SOK. AK PLAZA NO:24 KÜÇÜKYALI/MALTEPE
T:0216 489 68 68 PBX F:0216 489 21 60

İSTANBUL DIŞI SERVİS NOKTALARI

ANKARA

ÖVEÇLER 86. SOK. NO:7/A ÇANKAYA
T: 0312 472 71 71 F: 0312 472 76 01

ADANA

TURHAN CEMAL BERİKER BUL. ADANA İŞ MERKEZİ
A BLOK NO:24/27 YEŞİLOBA SEYHAN
T:0322 428 11 61 PBX F: 0322 428 15 40

ANTALYA

ASPENDOS BULVARI YEŞİLOVA MAH. 198/2-3 MURATPAŞA
T: 0242 322 16 88 – 322 91 88 F: 0242 322 97 55

BODRUM

CUMHURİYET CAD. KIVLICIM İŞ MERKEZİ
A-BLOK NO:24 ORTAKENT
T: 0252 358 70 30 F: 0252 358 70 25

BURSA

NİLÜFER TİC. MRK. ALAADİNBEY MAH. 70 SK.
NO:12/B NILÜFER
T: 0224 443 53 15-16-17-18 F: 0224 443 53 19

DENİZLİ

İZMİR ASFALTI NO:56 GÜMÜŞLER
T: 0258 371 71 10 - 372 08 44 F: 0258 372 09 46

GAZİANTEP

FATİH MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI NO:153
ŞEHİTKÂMİL
T: 0342 321 39 59 F:0342 321 37 67

İZMİR

KAZIM DİRİK MAH. YENİYOL ANKARA CAD.
NO:75 BORNOVA
T: 0232 462 24 62 - 461 82 82
F: 0232 462 24 63 - 462 24 40

KOCAELİ

İSTASYON MAH. (E-5 ESKİHİSAR SAPAĞI) 1456. SOK.
NO:20 GEBZE
T: 0262 656 37 37 F: 0262 656 37 33

KAYSERİ

OSMAN KAVUNCU BULVARI NO:207/H MELİKGAZİ
T: 0352 331 97 77-78 F: 0352 331 97 71

DİYARBAKIR

ERGANİ YOLU I. KM. I. SAN. SİT. CAMİİ KARŞI
ASTAY PLAZA YENİŞEHİR
T: 0412 255 12 21 - 255 12 22 F: 0412 262 00 92

TEKİRDAĞ

ALIPAŞA MAH. ÇETİN EMEC BULVARI HANIMELİ APT.
NO: 60-66/D-C ÇORLU
T: 0282 692 61 22 - 23 - 32 F: 0282 692 61 18

TRABZON

YAVUZ SELİM BULVARI MANOLYU SİTESİ NO:281
T:0462 230 10 60-61 F: 0462 230 10 64

BRANCH OFFICES & WAREHOUSES



ALGERIA

Eurl Aksa Générateurs Algérie
Zone Industrielle Oued Smar Lot
N° 55 Harrach / Alger / Algérie
T : + 213 23 92 06 56 - 57 - 58
F : + 213 21 92 06 59
e-mail: contact@aksa-dz.com



CHINA

Aksa Power Generation Co. Ltd.
No.19 Tongjiang North Road,
New District, Changzhou / China
T: + 86 (0) 519 851 50 205
F: + 86 (0) 519 851 50 130
e-mail: aksa@aksapowergen.com



GHANA

Aksa Power Generation (Ghana)
11 Trinity Avenue, East Legon,
Greater Accra, Ghana
T : +233 206 99 88 00
e-mail: info@aksaghana.com



IRAQ

Aksa Power Generation (Iraq)
English Village House
No:353 Arbil / Iraq
T : + 964 (0) 770 761 12 20
e-mail: export@aksa.com.tr



KAZAKHSTAN

Aksa Kazakhstan
89a Suynbay ave.
Almaty city / KAZAKHSTAN
T: +7 (727) 338 48 47
e-mail: info@aksa.kz



RUSSIA

Aksa Russia
119530, Moscow Ochakovskoe Highway,
29, BC 'WEST PARK'
T : +7 495 710 88 62
F: +7 495 710 88 62
e-mail : info@aksarussia.ru



SINGAPORE

Aksa Far East(Pte.) Ltd.
94 Tuas Avenue 11
639103 Singapore
T : + 65 6863 2832
F : + 65 6863 0392 - 6863 2956
e-mail: aksafe@aksaforeast.com.sg



SOUTH AFRICA

Aksa Power Generation (South Africa)
109 Roan Crescent, Corporate Park North,
1685, Midrand, Johannesburg
South Africa
T: +27 60 774 64 88
e-mail : aksa@aksa.com.tr



U.A.E.

Power Generation FZE
Po Box:18167 Jebel Ali Free Zone
Warehouse No.RA08 / LC07 Dubai / UAE
T : +971 4 880 91 40
F : +971 4 880 91 41
e-mail: sales@aksa.ae



UNITED KINGDOM

Aksa International (UK) Ltd
Unit 6, Pine Court Walker Road, Bardon Hill
Coalville Leicestershire, LE67 1S2 U.K.U.K.
T : + 44 (0) 1530 837 472
F : + 44 (0) 1530 519 577
e-mail: sales@aksa-uk.com



U.S.A.

Aksa USA
371 Exchange Street
West Monroe, LA 71292
T: +1 318 855 83 77
F: +1 318 855 83 81
e-mail: sales@aksausa.com



VIETNAM

Aksa Vietnam
28 Ter B Mac Dinh Chi Street Dakao
Ward District 1, HCM City - Vietnam
T : + 84 8 391 47 014
F : + 84 8 391 47 015
e-mail: vietnam@aksapowergen.com

AKSA JENERATÖR SANAYİİ A.Ş.



**DECLARATION OF CONFORMITY
AT - UYGUNLUK BEYANI**

Üretici / Manufacturer : AKSA Jeneratör San. A.Ş.

Adres / Adress : Rüzgarlibahçe Mah. Özalp Çıkmazi No:10 Kavacık-Beykoz / İstanbul

Ürün Kodu Product Code(s) : /

Ürün Açıklaması : *Otomatik Tip Açık Jeneratör*

Production Description : *Automatic Generator with Out Canopy*

Deklerasyon / Declaration

Aksa Jeneratör San. A.Ş. olarak, yukarıda bilgileri verilmiş olan ürünün aşağıdaki Avrupa Birliği direktiflerine, standartlara ve bunların gerektirdiği şartlara uygun olduğunu beyan ederiz.

On behalf of AKSA Jeneratör San. A.Ş., We declare that above information in relation on the supply/manufacture of this in product is in conformity with the below stated standards, EC directives and provisions of them.

Avrupa Birliği Direktifleri / EC Directives

2006/42/AT : Makine Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/EC : Machinery Safety Directive

2004/108/AT : Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

2004/108/EC : Electromagnetic Compatibility Directive

2006/95/AT : Alçak Gerilim Yönetmeliği

2006/95/EC : Low Voltage Directive

Standartlar / Standards

• TS EN ISO 12100:2010 : Makinelerde Güvenlik - Tasarım İçin Genel Prensipler –Risk Değerlendirilmesi ve risk azaltılması
EN ISO 12100:2010 : Safety of machinery — General principles for design-Risk assessment and risk reduction

• TS EN ISO 3744:2010 : Akustik - Görültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini - Bir Yansıtma Düzleimi
Boyuncu, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu

EN ISO 3744:2010 : Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

• TS EN 60204-1 : Makinelerde güvenlik - Makinelerin elektrik tezhipatı - Bölüm 1: Genel kurallar
EN 60204-1:2011 : Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements

• TS EN 12601:2010 : Gidi Gelmeli İçten Yanmalı Motor Tahraklı Jeneratör Grupları- Güvenlik
EN 12601:2010 : Reciprocating internal combustion engine-driven generating sets-Safety

• TS EN 61000-4-2:2009 : Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 4-2: Deney Ölçme Teknikleri-Elektrostatik Boşalma Bağırsızlık Deneyi
BS EN 61000-4-2:2009 : Electromagnetic compatibility (EMC), Testing and Measurement Techniques.Electrostatic Discharge Immunity Test

• TS EN 61000-4-6:2009 : Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 4-6: Deney Ölçme Teknikleri-Radyo Frekans Alantının Neden Olduğu Temaslı Rahatsızlıklara Karşı Bağırsızlık
BS EN 61000-4-6:2009 : Electromagnetic compatibility (EMC), Testing and Measurement Techniques.Immunity to Conducted Disturbance Induced By Radio-Frequency Fields

• TS EN 614-1+A1 : Makinelerde güvenlik – Ergonomik tasarım prensipleri-Bölüm 1:Terminoloji ve genel prensipler
EN 614-1:2006+A1(2009): Safety of machinery – Ergonomic design principles – Part 1 : Terminology and general principles

Yayım / Issued by : AKSA Jeneratör San. A.Ş.

Yer - Tarih / Place - Date : İstanbul -

Firma Adına Yetkili : Yahya Özbelli

Name of Authorized Representative

Unvan / Title : İşletme Müdürü/ Plant Manager

İmza / Signature

AKSA JENERATÖR SANAYİİ A.Ş.



**DECLARATION OF CONFORMITY
AT - UYGUNLUK BEYANI**

Üretici / Manufacturer : AKSA Jeneratör San. A.Ş.

Adres / Adress : Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:10 Kavacık-Beykoz / İstanbul

Ürün Kodu Product Code(s) : /

Ürün Açıklaması : *Otomatik Tip Kabinli Jeneratör*

Production Description : *Automatic Generator with Canopy*

Deklerasyon / Declaration

Aksa Jeneratör San. A.Ş. olarak, yukarıda bilgileri verilmiş olan ürünün aşağıdaki Avrupa Birliği direktiflerine, standartlara ve bunların gerektirdiği şartlara uygun olduğunu beyan ederiz.

On behalf of AKSA Jeneratör San. A.Ş., We declare that above information in relation on the supply/manufacture of this in product is in conformity with the below stated standards, EC directives and provisions of them.

Avrupa Birliği Direktifleri / EC Directives

2006/42/AT : Makine Emniyeti Yönetmeliği

2006/42/EC : Machinery Safety Directive

2004/108/AT : Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

2004/108/EC : Electromagnetic Compatibility Directive

2006/95/AT : Alçak Gerilim Yönetmeliği

2006/95/EC : Low Voltage Directive

Standartlar / Standards

• TS EN ISO 12100:2010 : Makinelerde Güvenlik - Tasarım İçin Genel Prensipler –Risk Değerlendirilmesi ve risk azaltılması
EN ISO 12100:2010 : Safety of machinery — General principles for design-Risk assessment and risk reduction

• TS EN ISO 3744:2010 : Akustik - Görültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Tayini - Bir Yansıtma Düzleimi Boyunca, Esas Olarak Serbest Bir Alan İçinde Uygulanan Mühendislik Metodu

EN ISO 3744:2010 : Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane

• TS EN 60204-1 : Makinelerde güvenlik - Makinelerin elektrik tezhipatı - Bölüm 1: Genel kurallar
EN 60204-1:2011 : Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements

• TS EN 12601:2010 : Gidi Gelmeli İçten Yanmalı Motor Tahraklı Jeneratör Grupları- Güvenlik
EN 12601:2010 : Reciprocating internal combustion engine-driven generating sets-Safety

• TS EN 61000-4-2:2009 : Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 4-2: Deney Ölçme Teknikleri-Elektrostatik Boşalma Bağırsızlık Deneyi
BS EN 61000-4-2:2009 : Electromagnetic compatibility (EMC), Testing and Measurement Techniques.Electrostatic Discharge Immunity Test

• TS EN 61000-4-6:2009 : Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 4-6: Deney Ölçme Teknikleri-Radyo Frekans Alantının Neden Olduğu Temaslı Rahatsızlıklar Karşı Bağırsızlık
BS EN 61000-4-6:2009 : Electromagnetic compatibility (EMC), Testing and Measurement Techniques.Immunity to Conducted Disturbance Induced By Radio-Frequency Fields

• TS EN 614-1+A1 : Makinelerde güvenlik – Ergonomik tasarım prensipleri-Bölüm 1:Terminoloji ve genel prensipler
EN 614-1:2006+A1(2009): Safety of machinery – Ergonomic design principles – Part 1 : Terminology and general principles

Yayım / Issued by : AKSA Jeneratör San. A.Ş.

Yer - Tarih / Place - Date : İstanbul -

Firma Adına Yetkili : Yahya Özbelli

Name of Authorized Representative

Unvan / Title : İşletme Müdürü/ Plant Manager

İmza / Signature



JENERATÖR

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esasları'na Dair Yönetmelik uyarınca, TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından verilmiştir.

Belge Numarası : 852233

Belge İzin Tarihi : 18-06-2010

MALİN;

| | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| CİNSİ | JENERATÖR | MALİN TÜKETİCİYE TESLİM TARİHİ |
| MARKASI | AKSA | MALİN TÜKETİCİYE TESLİM YERİ |
| MODELİ / SERİ NUMARASI | | FATURA TARİHİ/ FATURA SAYISI |

SATICI FIRMANIN;

| | |
|----------------------------|---|
| ÜNVANI | AKSA JENERATÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
| MERKEZ ADRESİ | RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÖZZALP ÇIKMAZI NO: 10 34805, KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL |
| TEL / FAX | 0 216 681 00 00 / 0 216 681 57 81 |
| YETKİLİ KİŞİ / ÜNVANI | GENEL MÜDÜR |
| YETKİLİ KİŞİ İMZASI / KAŞE |  AKSA JENERATÖR SANAYİ A.Ş. |

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malin testim tarihinden itibaren baslar ve 2 (iki) yıldır.
- Malin bütün parçaların dahil olması üzere tamam firmamızın garantisini kapsamındadır.
- Malin garantisüresi içerisinde arızalanmamış durumundan, tamirle gecen süre garanti süresine eklenir. Malin tamir süresi en fazla 20 (yirmi) 1s günüdür.
- Malin garantisüresi içerisinde arızalanmış servis istasyonunun olmasına, malin satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, İthalatçı veya imalatçısı yetkilisinden birine bildirilmelidir. Malin tüketicisinin kullanımına tohaf etmem zorundadır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin, tüketicisiyle testin edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde, oyn arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararılanamamayı süklü kılması, tamiri için gerekken zamanın aşılması, tüketicinin servis istasyonunu mevcut olmaması halinde sırasıyla; satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, İthalatçı veya imalatçısı yetkilisinden birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda tüketici malin üreticisiz değiştirmesini, bedel iadesi veya oyip oranında bedel indirimini talep edebilir.
- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara uygun kullanımınasından, kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak clickable sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Not: Servisin Müdahalesi sırasında müsteri tarafından bu belge veya fatura ibraz edilmesi zorundadır.

GARANTİ DİŞİ DURUMLAR

- Satin alınan jeneratörlerin devreye alma işlemleri AKSA Jeneratör'ye yönelik servislerince yapılmalı, müsterinin kendisi veya başka bir servise yepitilmemelidir. Aksi durumda Jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar. Yapılan devreye alma işlemi, sadece işlemin yapıldığı mekan için geçerli olup, yeni bir yerde kullanım için tekrar AKSA Jeneratör'ye yönelik servislerince devreye alma işlemi yapılmalıdır.
- Garanti süresi içerisindeki bütün jeneratörlerin, periyodik bakım düzgesini de belirlilen tüm bakımından, Aksa Jeneratörün Yekili servislerine ücreti karşılığında yapılmalıdır. Bu bakımardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- AKSA Jeneratör'ü tarafından onaylanmamaya malesef kullanım konusunu gerekçelesen arızalar, yanlış kullanımı sonucu olusan arızalar, yanlış kulama, uygun olmayan güçte kullanma, yanlış yerlesim, uygun olmayan şartlardaki depolama durumlardan kaynaklanacak arızalarla ve yetkilii olmayan servisler ve sahipler tarafından tamir, bakım veya müdahalelerde jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Satin alınan jeneratör 6 ay içerisinde devreye alma olumayacsa, jeneratöre ait depolama koşulları sağlanmak kaydı ile bekletilmelidir. Garanti süresi içerisindeki bir makinenin depolama (konserveasyon) işleminin yapılmaması durumunda jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Kamyon ıstımlarında, naktive sorumluluğu indirme sorumluluğu da dahil olmak üzere kamyon üstünde testiminden sonra, start işleme kadar makineyi uygun şartlarda muhafaza edilmesi tamamen müsterinin sorumluluğu almışadır. Bu esnada olusacak hazzar ve arızalarla jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Soğutma sisteminde, silindir gömlek veya bloğunda karıncalanma, erozyon ve tortu oluşmaması için eklenmesi gereken kimyasalların eklenemesi durumunda, olusan arızalar jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Jeneratörün içerişinde, orijinal ekimamları ve profesi haricinde senkon, ilave kontrol ünitesi, pano, transfer pano vb. ilave ekimam veya proje yapılmaz. Aksa Jeneratörün onaylı olmadan yapılınsa, jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Deprem, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve benzeri doğal afetler gibi çevre etkilerden ve sebebeden kaynaklanan arızalarla jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.
- Jeneratör gücüğe uygun seviyenin sebeke kontaktörü üzerinden, jeneratör nominal akımından fazla akım çekilmesinden kaynaklanacak sebeke kontaktör, san redresörü ve istici gibi ürünlerde olusacak arızalarдан Aksa Jeneratör sorumlu değildir.
- Kamyon yakıt, yağı ve soğutma suyu kullanan parçalarında verilen özellikle sabit olmalıdır. Aksi halde olusacak arızalar garanti kapsamı dışına çıkar.
- Jeneratör uzun süre caitsirilmazca akışta bozulabilir. Motorun yegilanması, uzun ömrülü olması ve akının sırı içen jeneratörün hafifde 1 gün çalıştırılması gerekmektedir. Aksi halde olusacak arızalarla jeneratör garanti kapsamı dışına çıkar.

NOTES

NOTES

Genel Müdürlüğü / Head Office

TÜRKİYE / TURKEY

Rüzgarlı Bahçe Mah. Özalp
Çıkmazı No:10, 34805
Kavacık, Beykoz - İstanbul
T: + 90 216 681 00 00
F: + 90 216 681 57 81
E-mail:aksa@aksa.com.tr

Aksa Servis / Aksa Service

TÜRKİYE / TURKEY

Murat Bey Beledesi,
Güney giriş Cad. No: 8
34540 Çatalca / İSTANBUL
T : + 90 212 887 11 11
F : + 90 212 887 10 20
e-mail: info@aksaservis.com.tr

Aksa Kiralama / Aksa Rental

TÜRKİYE / TURKEY

Murat Bey Beledesi,
Güney giriş Cad. No: 8
34540 Çatalca / İSTANBUL
T : + 90 212 887 12 12
F : + 90 212 887 15 25
e-mail: aksakiralama@aksakiralama.com.tr

B.A.E. / U.A.E.

Aksa Middle East
Post Box. No:18167 Jebel Ali Free Zone
Dubai - United Arab Emirates
T : + 971 4 880 91 40
F : + 971 4 880 91 41
e-mail:sales@aksa.ae

Fabrikalar / Factories

TÜRKİYE / TURKEY

Taşocağı Yolu No:22
Mahmutbey Bağcılars
İSTANBUL
T : + 90 212 446 43 01
F : + 90 212 446 43 00
e-mail: aksa@aksa.com.tr

ÇİN / CHINA

No.19 Tongjiang North Road,
New District, Changzhou / China
T : + 86 (0) 519 856 01 250
F : + 86 (0) 519 851 50 132
e-mail: aksa@aksapowergen.com